

ESPRIT III E55™

K636 - Instrukcja obsługi

MANIPULATOR PRZEWODOWY LED

Off (czerwona):

WŁ = Rozbrojona
WYŁ = Uzbrojona
Szybko miga = System rozbrojony w alarmie (np. linia 24 godzinna)

AC

WŁ = Zasilanie centrali OK
WYŁ = Brak zasilania centrali



K636

Arm (czerw), Sleep (żół), Stay (ziel):

WŁ = Partycja uzbrojona
WYŁ = Partycja rozbrojona
Miga = Opóźnienie wyjścia
Szybko miga* = Opóźnienie wyjścia (ostanie 10 sekund)
Szybko miga* = Partycja w alarmie

* Sygnalizacja dźwiękowa:

Ciągła = Alarm,
Przerywana = Alarm pożarowy
Wolne impulsy = Początek opóźnienia na wyjście
Szybkie impulsy = Ostatnie 10 sekund opóźnienia na wyjście



= Naciśnij raz + [KOD GŁÓWNY] aby wejść w menu

Stan linii:

Numerzy od [1] do [10] reprezentują odpowiednio linie od 1 do 10. Linie otwarte lub w trybie opóźnienia na wejście będą podświetlone podczas gdy linie w alarmie będą migały.

[TBL] Wyświetlanie awarii

WŁ = Wystąpiła awaria w systemie

[MEM] Wyświetlanie alarmów

WŁ = Wystąpiła alarm w systemie

[BYP] Wyświetlanie pomijania linii

WŁ = Linia pominięta

UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE

ABY UZBROIĆ GDY WYCHODZISZ...



W trybie pełnym [ARM]:

1. Zamknij wszystkie linie należące do uzbrajanej partycji.
2. Naciśnij klawisz [ARM].
3. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA].

ABY UZBROIĆ GDY ZOSTAJESZ...



W trybie obwodowym [STAY]:

1. Naciśnij klawisz [STAY].
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA]*.

W trybie nocnym [SLEEP]:

1. Naciśnij klawisz [SLEEP].
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA]*.

Aby rozbroić:
[OFF] + [KOD UŻYTKOWNIKA]*

* Jeśli jest taka potrzeba należy nacisnąć klawisz 1 lub 2 odpowiadający 1 lub 2 partycji. Aby rozbroić obie partycje naciśnij klawisze 1 i 2 kolejno.

ALARMY PANIC

Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic należy przycisnąć i przytrzymać następującą kombinację klawiszy manipulatora.

Typ alarmu	Kombinacja klawiszy
Policyjny	[1] & [3]
Medyczny	[4] & [6]
Pożarowy	[7] & [9]

WYŚWIETLANIE AWARII

W przypadku zaistnienia awarii w systemie zostanie podświetlony klawisz **[TBL]** manipulatora.

1. Naciśnij klawisz **[TBL]**. Zacznie on migać i jednocześnie zostanie podświetlony numer identyfikujący rodzaj awarii.
2. Lista rodzajów awarii jest wyszczególniona w instrukcji obsługi systemu. W przypadku gdy jest to awaria której nie można samemu usunąć, należy zadzwonić po pomoc instalatora.

Naciśnij klawisz **[CLEAR]** aby wyjść.

WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Aby wyświetlić linie w alarmie które wystąpiły w czasie ostatniego uzbrojenia systemu:

1. Rozbrój system.
2. Naciśnij klawisz **[MEM]**.
3. Linie które były w alarmie w czasie ostatniego uzbrojenia zostaną podświetlone.
4. Naciśnij **[CLEAR]** aby wyjść.

USTAWIENIA MANIPULATORA

Aby wyciszyć manipulator:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[CLEAR]** przez 6 sekund aby włączyć / wyłączyć wyciszenie manipulatora.

Aby zmienić stopień podświetlenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ] przez 3 sekundy.
2. Klawisz **[MEM]** zostanie podświetlony.
3. Naciskaj klawisz ] do momentu uzyskaniażądanego poziomu.
4. Naciśnij **[CLEAR]** lub **[ENTER]** aby wyjść.

PROGRAMOWANIE POMIJANIA LINII

Linie pominięte pozostaną nieaktywne po uzbrojeniu partycji.

1. Naciśnij klawisz **[BYP]**.
2. Wprowadź **[KOD UŻYTKOWNIKA]**.
3. Wszystkie otwarte linie zostaną podświetlone. Wybierz dowolną linię którą chcesz pominąć wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: linia 3 = 03). Wybrana linia zostanie podświetlona.
4. Naciśnij klawisz **[ENTER]** aby zapisać i wyjść z programowania pomijania.

PROGRAMOWANIE LINII GONGOWEJ

Linia gongowa umożliwia sygnalizację dźwiękiem manipulatora otwarcia wybranej linii.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[▼]** przez 3 sekundy.
2. Wybierz linię która ma zostać zdefiniowana jako gongowa wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: 01). Programowana linia zostanie zapisana jako lini gongowa i podświetlona.
3. Naciśnij **[ENTER]** aby wyjść.