

K656 manipulator LCD

Skrócona instrukcja użytkownika



[Szybkie uzbrojenie]
(naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy aby uzbroić w trybie normalnym lub obwodowym)
Klawisz SLEEP nieaktywny

[CLEAR] – usuwanie wprowadzonych danych, przejście do poprzedniego kroku

[ENTER] – zapisywanie danych i wychodzenie z menu

[PANIC]
(naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy aby wywołać alarm Panic)

Wyświetlacz LCD
(wyświetlanie nazw i informacji)

Klawisze nawigacyjne
(przewijanie opcji w menu)

Zasilanie AC
ON – zasilanie podłączone
OFF – brak zasilania

[MENU] – wejście w tryb menu

Uzbrojenie systemu

Aby uzbroić system:

1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]** a następnie:

Naciśnąć **[ARM]** aby uzbroić w trybie normalnym.
(Uzbrojenie systemu gdy wszystkie linie są zamknięte)

Naciśnąć **[2]** aby uzbroić w trybie wymuszenia.
(Uzbrojenie systemu z otwartymi liniami alarmowymi)

Naciśnąć **[STAY]** aby uzbroić w trybie obwodowym.
(Uzbrojenie części systemu umożliwiające pozostanie w niechronionej części obiektu)

Naciśnąć **[3]** aby uzbroić w trybie natychmiastowym.
(Uzbrojenie w trybie obwodowym z natychmiastowym alarmowaniem otwarcia linii niezależnie od jej typu)

2. Wybrać partycję która ma być uzbrojona lub naciśnąć **[0]** aby wybrać wszystkie partycje.

Rozbrojenie systemu

Aby rozbroić system przy wejściu do obiektu:




1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]**.
2. Wybrać partycję jeśli to konieczne.

Aby rozbroić system uzbrojony w trybie obwodowym:

1. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]**.
2. Nacisnąć **[OFF]**.
3. Wybrać partycję jeśli to konieczne.

Alarmy Panic

Aby uruchomić alarm Panic generując głośny lub cichy sygnał dźwiękowy oraz wysłać informację do stacji monitoringu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy podane poniżej klawisze:

- Panic 1: klawisz 
Panic 2: klawisz 
Panic 3: klawisz 

Pamięć alarmów

Aby wyświetlić alarmy które wystąpiły podczas ostatniego uzbrojenia systemu należy:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[4]**. Wszystkie linie z których był wygenerowany alarm podczas ostatniego uzbrojenia systemu będą wyświetlały się na wyświetlaczu LCD. Użyć klawiszy nawigacyjnych aby wyświetlać kolejne linie.
3. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.

Wyświetlanie usterek

Jeśli w systemie wystąpi usterka to manipulator wyświetli odpowiednią informację na wyświetlaczu LCD. Aby wyświetlić informacje o usterekach:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[5]** aby wyświetlić informacje o grupach usterek.
3. Odpowiednie informacje zostaną wyświetlone na wyświetlaczu. Używać klawiszy nawigacyjnych aby przewijać tekst. Nacisnąć odpowiedni numer aby wyświetlić informacje o danej usterek.
3. Należy skontaktować się z instalatorem systemu w celu naprawy wszelkich usterek.
4. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.

Pomijanie linii

Linia która jest pominięta nie będzie uzbrajana mimo iż partycja do której jest przypisana może zostać uzbrojona. Aby pominąć linie:

1. Nacisnąć **[MENU]**.
2. Nacisnąć **[3]** aby przejść do pomijania linii.
3. Wprowadzić **[KOD DOSTĘPU]** jeśli jest wymagany.
4. Nacisnąć **[1]** aby wybrać linię.
5. Używając klawiszy nawigacyjnych przesuwając linie na wyświetlaczu LCD i nacisnąć **[ENTER]** na linii która ma być pominięta.
6. Nacisnąć **[CLEAR]** aby wyjść.