

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIDEOUNIFONY SERII VTH1550CHW-2



www.dahuasecurity.com/pl

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
1.1	Sieć	4
1.2	Panel przedni	5
1.3	Panel tylny	6
2.	Montaż urządzenia	7
2.1	Zalecenia	7
2.1.	1 Śruby	7
2.1.	2 Kroki montażowe	7
2.2	Podłączenie okablowania	8
2.3	Konfiguracja podstawowa	8
2.3.	1 Konfiguracja	8
2.3.	2 Testowanie	11
3.	Funkcje urządzenia	12
3.1	Funkcje podstawowe	12
3.1.	1 Menu główne	12
3.1.	2 Wideo-rozmowa	13
3.1.	3 Ochrona	14
3.1.4	4 Info Search	17
3.1.	5 Ustawienia systemu	18
3.2	Odblokowywanie	22
3.3	Uzbrajanie/Rozbrajanie	22
3.4	2.4 Kalibracja ekranu	23
Załą	cznik 1. Specyfikacja techniczna	24
Załą	cznik 2. Toksycznie i niebezpieczne elementy i materiały	25

Ważne zalecenia bezpieczeństwa i uwagi

Proszę zapoznać się z poniższymi zaleceniami oraz ostrzeżeniami przed użyciem urządzenia, w celu uniknięcia szkód i strat.

Zalecenia:

- Nie wystawiać urządzenia na działanie sadzy, pary lub kurzu. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. Przegrzanie urządzenia grozi pożarem.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym środowisku. Narażanie urządzenia na wilgoć grozi pożarem.
- Instalacje urządzenia należy przeprowadzić na stabilnej i płaskiej powierzchni w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pod obciążeniem lub w razie trzęsienia ziemi. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie upadku urządzenia lub zmiany jego położenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich materiałach. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia oraz utrudniać przepływu powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie, urządzenie może się przegrzać, prowadząc do pożaru.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
 Nie demontować urządzenia bez zapoznania się z podręcznikiem użytkownika.

Uwagi:

- Aby uniknąć pożaru, wybuchu i innych zagrożeń, używaj baterii zgodnie z zaleceniami
- Zawsze używaj baterii zgodnych typem z zaleceniami producenta.
- Używaj okablowania zasilającego wyłącznie zgodnego z zaleceniami producenta. Nie przestrzeganie zaleceń producenta grozi pożarem lub porażeniem prądem.

Pozostałe informacje

- Niniejszy podręcznik użytkownika ma wyłącznie charakter informacyjny.
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian we wszystkich elementach urządzeń i ich oprogramowaniu bez wcześniejszego informowania o tym.
- Wszystkie znaki towarowe są znakami towarowymi zarejestrowanymi będącymi własnością ich właścicieli.

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi, proszę skontaktować się z producentem.

Aby uzyskać więcej pomocnych informacji zapraszamy na stronę internetową...

1. Wprowadzenie

1.1 Sieć

Poniżej zawarto informacje na temat użytkowania VTH, z którymi zapoznanie zaleca się przed rozpoczęciem instalacji. Poniżej przedstawiono przykładowe schematy instalacji.



Schemat 1-1 Podłączenie w willi (przykł.)

1 x VTO i Max. 4 x VTH połączone za pomocą 2-żyłowego przewodu do komunikacji. W chwili, gdy gość wykonuje połączenie za pomocą VTO, gospodarz może zwolnić blokadę zamka drzwiowego z dowolnego urządzenia VTH (głównego lub dodatkowego).



Schemat 1-2 Podłączenie w willi (przykł. 2)

1 x VTO, Max 3 x VTH i analogowy konwerter są połączone 2-pinowymi przewodami. Kamera IP podłączona do konwertera analogowego kablem sieciowym. W chwili, gdy gość wykonuje połączenie za pomocą VTO, gospodarz może zwolnić blokadę zamka drzwiowego z dowolnego urządzenia VTH (głównego lub dodatkowego).

Gospodarz ma możliwość oglądania obrazu z kamery IP, na ekranie dowolnego urządzenia VTH.

1.2 Panel przedni

	` ם́
	88
	J
	01
	ಕ

Schemat 1-3

Nazwa	Opis
` أ`	Połączenie alarmowe
83	Naciśnij przycisk aby powrócić do menu głównego.
۶ ۶	Naciśnij przycisk aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk w
J	trakcje połączenia, aby zakończyć.
	Wyświetlanie obrazu z kamery VTO
_	Naciśnij przycisk w momencie informacji o oczekującym
శ	połączeniu, w trakcie połączenia lub w trybie monitoringu, aby
	zwolnić blokadę zamka.

1.3 Panel tylny



Schemat 1-4

Nr.	Nazwa	Opis
1	Wejście	6 wejść alarmowych i 1 wyjście alarmowe, szczegóły w
	alarmowe	podręczniku
2	Wejście kabla	3 grupy wejść 2-żyłowych kabli, umożliwiających
	dwużyłowego	podłączenie VTO, VTH, zasilania lub konwertera.

2. Montaż urządzenia

2.1 Zalecenia

Montaż urządzenia nie wymaga wiercenia otworów w ścianie, wszystkie kable są podłączana z boku urządzenia.

Uwagi:

- Należy unikać instalacji w środowisku, w którym istnieje ryzyko kondensacji wilgoci, panuje wysoka temperatura lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych., istnieje ryzyko kontaktu z olejem, kurzem, korozją
- Jeżeli po podłączeniu urządzenia do zasilania, wystąpią niepokojące zjawiska należy bezzwłocznie odłączyć kabel zasilający i odciąć zasilanie
- Użytkownik może ponownie podłączyć zasilanie po rozwiązywaniu problemów.
 Instalacja i konfiguracja musi być wykonana przez profesjonalną firmę zaznajomioną z technologią.
- W przypadku awarii urządzenia, zabrania się rozbierania urządzenia. Naprawę należy zlecić serwisowi.

2.1.1 Śruby

Nazwa elementu	Diagram	llość
ST3x18 - wkręty		
samogwintujące,	Jummun	2
niklowane z łbem	Dannam	5
krzyżowym		

Schemat 2-1

2.1.2 Kroki montażowe

Krok 1. Zamontuj uchwyt montażowy do ściany za pomocą wkrętów (ST3x18) Krok 2. Zamontuj urządzenie w uchwycie montażowym i zabezpiecz.





2.2 Podłączenie okablowania

Informacje na temat podłączenia w dziale 1.3 tego podręcznika.

2.3 Konfiguracja podstawowa

Konfiguracja podstawowa umożliwia prowadzenie połączeń.

2.3.1 Konfiguracja

Krok 1. Wybierz System Settings>Project Settings i wprowadź hasło (002236) aby wejść do menu Project Settings. Rys 2.2.

	Proj	ect Settings	
			Product Info
Room No.	9901	Master	Net Set
Master IP			Network
Version			IPC Info
	V1.000.0000.0	R.20140611	Default

Rys. 2-2 Ustawienia lokalne

Krok 2. Jeżeli urządzenie ma pracować w trybie master, należy ustawić opcję master oraz wprowadzić numer pokoju

Krok 3. Jeżeli urządzenie ma pracować w trybie Extension, należy ustawić opcję extension oraz wprowadzić adres IP urządzenia pracującego w trybie Master. Urządzenie automatycznie zsynchronizuje ustawienia z ustawieniami urządzenia master. Rys. 2-3. Zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga:

Numer pokoju w VTH musi się zgadzać z numerem pokoju w WHO

	Proje	ect Settings		
and the second s			Product Infe	0
Room No.	1038	Extension	Net Set	
Master IP	172 255	0 55	Network	
Version			IPC Info	
and the set of	V1.000.0000.0.	R.20140611	Default	

Rys. 2-3 Local (extension)

Krok 4. Należy wprowadzić nazwę urządzenia master VTO, adres IP urządzenia master VTO i przełączyć opcję Enable Status w tryb ON. Rys 2-4.

	Project Settings		
Main VTO Name	build1 unit2		Product Info
Device Type	Unit Door Station		Net Set
VTO Middle No	0		Network
	172 . 5 . 2 . 112		IPC Info
Network Port	12001		Default
	13001		
	ON		

Rys. 2-4

Krok 5. Nacisnąć , i d. Wprowadź nazwę urządzenia VTO (extension), adres IP następnie przełączyć opcję Enable Status w tryb ON. Możliwe jest dodanie więcej urządzeń w trybie Extension. Rys.2-5.

		Project Settings		
				Product Info
jan a	Sub_VTO1 Name	sub vto		Net Set
	Device Type	Unit Door Station		Network
<	VTO Middle No.		4 >	
	VTO IP Address	172 5 2 134		IPC Info
10 C	Network			Default
1 a - 1	Network Port			
	Enable Status	ON		

Rys. 2-5

Krok 6. Kliknąć OK.

2.3.2 Testowanie

Gdy VTO inicjuje połączenie z modułem VTH, na urządzeniu VTH pojawia się obraz z kamery wideo oraz przyciski akcji, pozwalające na odebranie połączenia, odrzucenie lub odblokowanie zamka drzwi.

3. Funkcje urządzenia

3.1 Funkcje podstawowe

3.1.1 Menu główne

Menu główne zawiera 4 opcje takie jak: Rozmowa wideo, Ochrona, Wiadomość i ustawienia.



Rys. 3-1

Ikona	Nazwa	Opis
ģ	Ikona połączenia sieciowego	Prawidłowa praca sieci
	VTO niepołączone	Brak podłączenia do VTO
\otimes	Ikona DND	Tryb DND - nie przeszkadzać
	lkona pozostawionej wiadomośći	Oczekująca wiadomość

3.1.2 Wideo-rozmowa

Aby uruchomić interfejs wideo-rozmowy, należy wybrać opcję Wideo-rozmowa w Menu Głównym.

3.1.2.1 Call User

Funkcja służy do połączenia między dwoma urządzeniami VTH.

Krok 1. Aby ustanowić połączenie należy wybrać opcję **Call User**, wprowadzić adres użytkownika (przykład: budynek 1, urządzenie 1, Pokój 101 – postać adresu będzie wyglądać następująco: 1-1-101), aby rozpocząć opcje kliknąć ikonę . W momencie zaakceptowania

połączenia przez użytkownika, rozpocznie się rozmowa dwukierunkowa. Rys. 3-2.

₽	₿	-	Vide	eo Talk		A
						🚨 Call User <
					8	Monitor
	1	2	3	-		🦉 Records (🖂)
	4	5	6	0	6	
	7	8	9	+		
	* Pls input t For examp	he room Nur ple : Building	mber 1 Unit 1 Rox	om 101, input	1-1-101	Call Center
				Rvs. 3- 2	2	

Krok 1. W zakładce oznaczonej ikoną książki telefonicznej , użytkownika do połączenia, dodać nowego użytkownika lub usunąć.

Opis:

Jeżeli oba urządzenia VTH są wyposażone w kamerę frontową (WTH-CH), możliwe jest nawiązywanie dwustronnych rozmów wideo.

użytkownik może wybrać

3.1.2.2 Monitor

Opcja Monitor umożliwia wyświetlenie obraz z kamery urządzenia VHO lub kamery IP.

3.1.2.3 Historia połączeń

W zakładce **Records**, do dyspozycji są funkcje odtworzenia nieodebranych połączeń, odebranych połączeń. Rys.3-3.



Rys. 3- 3

3.1.2.4 Centrum zarządzania

Wybranie opcji Call Center Iub przycisku Emergency inicjuje połączenie z Centrum zarządzania.

3.1.3 Ochrona

Aby uruchomić interfejs ochrony, należy wybrać opcję Ochrona w menu głównym.

3.1.3.1 Stan uzbrojenia w strefach

Krok 1. Wybranie opcji Rea Status, powoduje wyświetlenie statusów 8 stref. Wyświetlone informacje zawierają dane: Nr strefy, Typ strefy, Status, Czas opóźnienia. Rys. 3-4.

🗗 🗞		Security Alarm		
Area No.	Area Type	Current Status	Delay Time	Area Status <
Area 1	Urgency Button	Instant Alarm	0S/0S	
Area 2	Gas Sensor	Instant Alarm	0S/0S	📋 Records
Area 3	Smoke Sensor	Instant Alarm	0S/0S	B
Area 4	IR	Instant Alarm	0S/0S	Mode Settings
Area 5	IR	Instant Alarm	0S/0S	
Area 6	IR	Instant Alarm	0S/0S	
S	et Bypass	Remove	Retresh	

Rys 3-4

Krok 2. Kliknięcie przycisku Set i wprowadzenie hasła umożliwia zmianę ustawień strefy. Rys. 3-5.

Uwagi:

Standardowe hasło użytkownika to 123456, szczegóły w dziale 3.1.6.

Area No.	IR	NO/NC	Alarm	Enter Delay	Exit Delay
Area 1	Gas Sensor	NO	Instant Alarm	0S	0S
Area 2	Smoke Sensor	NO	Instant Alarm	0S	05
Area 3	Urgency Button	NO	Instant Alarm	0S	0S
Area 4	Door Sensor	NO	Instant Alarm	0S	05
Area 5	Stolen Alarm	NO	Instant Alarm	0S	0S
Area 6	Perimeter	NO	Instant Alarm	0S	0S



Klikając przycisk bypass zezwalamy na ignorowanie sygnałów alarmowych ze stref (4~6) Dezaktywowanie strefy można ustanowić jednorazowo lub na stałe.

3.1.3.2 Historia alarmów

Zakładka **E Records**, pokazuje takie informacje jak godzina nagrania, czas alarmu, miejsce wywołania alarmu itp.

W momencie wywołania alarmu informacja jednocześnie zostanie przesłana do Centrum zarządzania. Lokalnie zostanie emitowany 15sek alarm oraz powiadomienie na ekranie.

3.1.3.3 Konfiguracja trybów

Zakładka Mode Settings, umożliwia konfiguracje stref alarmowych, trybów wejść oraz wyjść, tryb nocny i tryb niestandardowy. Rys. 3-6.





Uwagi:

Aby wejść do zakładki Mode setting należy wprowadzić hasło użytkownika, domyślnie: 123456. Więcej informacji w dziale 3.1.6.

3.1.4 Info Search

Aby przejść do zakładki Info Search należy wybrać opcję Info search w menu głównym.

Klikając Publish Info, można wyświetlić oraz usunąć wiadomości.

VTH odbierze informacje z Centrum zarządzania, sygnalizator włączy się. Rys. 3-7.

₽	×		Info Search	A
		Content	Occurrence Time	📁 Publish Info <
				📟 Guest Message
				I Video Pictures
- 24				
		View De	lete Delete All	

Rys. 3-7

3.1.5 Ustawienia systemu

Aby wejść w ustawienia systemu, należy wybrać zakładkę System Settings w menu głównym. Możliwe jest ustawienie jasności ekranu VTH, typu brzęczyka informującego o połączeniu, czas rozmowy, czas trybu DND (nie przeszkadzać) i inne.

3.1.5.1 Ustawienia użytkownika

Klikając **Wser Settings**, możliwe jest ustawienie hasła, sygnału, rozmów, trybu DND, dodatkowej kamery IP, slotu kart SD do snapshotów oraz przywrócenie ustawień fabrycznych. Rys. 3-8.



Rys. 3-8

Hasło

Krok 1. Zakładka Password umożliwia ustawienie hasła, hasła odblokowania, hasła uzbrojenia, hasła przeciwwłamaniowego. Rys. 3-9.

Password Settings				×	
User Pwd	Unlock Pwd Arm/Disarm Pwd Anti-hijad			ack Pwd	
	Old Pwd:]
New Pwd:]
Confirm Pwd:]
	ОК			Cancel	



- Fabryczne hasło: 123456.
- Fabrycznie hasło odblokowania jest puste.
- Fabryczne hasło uzbrojenia: 123456.
- Fabryczne hasło rozbrojenia 123456.
- Fabryczne hasło anti-hijack 654321.

Uwagi:

Niektóre modele posiadają takie samo hasło do uzbrajania i rozbrajania systemu.

Krok 2. Kliknięcie OK zatwierdza wprowadzone zmiany.

Wyświetlacz

W menu Display możliwe jest ustawienie jasności ekranu i wygaszacza ekranu przyciskami Η i



Dzwonek

W menu Ring możliwe jest ustawienie dźwięku alarmu i połączenia 🛨 i 💻

Rozmowa

Krok 1. W menu Talk możliwe jest ustawienie czasu dzwonka informującego o połączeniu VTO i VTH, czasu rozmowy VTO i WTH oraz czas wyświetlanie obrazu z kamery. Rys. 3-10.

Talk Set	tings 🛛 🗙
VTO Ring Time - 30s + VTO Talk Time - 120s + Monitor Time - 30s +	VTH Ring Time - 30s + VTH Talk Time - 30m +
ОК	Cancel
Rys. 3- 1 Krok 2. Klikając 🛨 wydłuża się czas, klikając 🦰	0 skraca się czas. Jednostką jest sekunda.

DND

W menu DND możliwe jest ustawienie czasu, jaki ma trwać tryb DND – nie przeszkadzać. Jednostką jest godzina.

Kamera IP

Krok 1. W menu Local IPC służy do konfiguracji kamery IP. Należy wprowadzić nazwę kamery, jej adres IP, nazwę użytkownika i hasło. Rys. 3-11.

	Local IPC	×
IPC1 Name		
IP Address	0 0 0	
User Name	admin	>
Password:	••••	
	Save	

Rys. 3- 11

Krok 2. Aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia należy kliknąć na przycisk Save.

Krok 3. W panelu początkowym, klikając menu Talk, możliwe będzie wyświetlanie obrazu z kamery IP.

Czyszczenie

Klikając przycisk Clean, ekran zostaje wyłączany umożliwiając wyczyszczenie ekranu.

Ustawienia domyślne

Kliknięcie przycisku Default, powoduje przywrócenie parametrówi do ustawień fabrycznych

Dźwięk dotyku

Przesuwając 🛄 Przełącznik w tryb ON włączamy emitowanie dźwięku w chwili dotykania ekranu.

3.1.5.2 Ustawienia projektu

Zakładka **Project Settings**, jest dedykowana wyłącznie dla instalatora. Aby wejść do menu, konieczne jest wprowadzenie następującego hasła: 002236.

3.1.5.3 Wprowadzenie

Kliknięcie przycisku



powoduje wyświetlenie pomocnych

informacji o produkcie.

3.2 Odblokowywanie

Naciśnięcie na ikonę odblokowania w trakcie trwania rozmowy lub wyświetlania obraz z kamery, powoduje zwolnienie blokady drzwi.

3.3 Uzbrajanie/Rozbrajanie

Uzbrajanie

Na ekranie początkowym możliwy jest wybór jednego z 4 trybów uzbrojenia (budynek pusty, gospodarz w domu, noc i niestandardowy. Wybór należy zatwierdzić wprowadzając hasło (fabryczne hasło: 123456). Rys. 3-12

🗗 🔀 🛞	_	
	Out Mode Arm	
	Arm Pwd: Please input arm password!	
Video	OK Cancel	ettings
		Trm

Rys 3-12

- Jeśli ustawiony jest czas opóźnienia, wybrany status uzbrojenia zostanie wprowadzony o uprzednio skonfigurowanym czasie.
- Jeśli wybrano natychmiastowe uzbrojenie, system przejdzie w tryb uzbrojenia po zakończeniu emitowania dźwięku

Rozbrajanie

Naciśnięcie Disarm w dolnym rogu ekranu początkowego powoduje rozbrojenie systemu. Żądanie rozbrojenia należy potwierdzić wprowadzając hasło (fabryczne hasło: 123456.). Wprowadzenie

poprawnego hasła kończy procedurę. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła, system wyświetli informację o błędnym haśle i zapyta czy użytkownik chce spróbować wprowadzić hasło jeszcze raz.

Uwagi:

Informację na temat konfiguracji uzbrajania, zmiany hasła itp. zawarte są w dziale 3.1.6.

3.4 Kalibracja ekranu

Urządzenie jest kalibrowane przed opuszczeniem fabryki. Aby przeprowadzić ponowną kalibrację należy nacisnąć unlock+arm/wybrać zakładkę Calibration interface za pośrednictwem menu głównego. Użytkownik powinien stosować się do wskazówek na ekranie.

Załącznik 1. Specyfikacja techniczna

Model	VTH1550CHW-2	
System		
Procesor	Wbudowany mikrokontroler	
System	System enarty a system Linux	
operacyjny	System oparty o system Linux	
Wideo		
Kompresja wideo	H.264	
Rozdzielczość	800~480	
wideo	800/480	
Audio		
Wejście	Wbudowany mikrofon pojemnościowy	
Wyjście	Wbudowany głośnik	
Rozmowa	ΤΛΥ	
dwukierunkowa	IAN	
Wyświetlacz		
Wymiary ekranu	7" TFT (kolor)	
Sterowanie		
Wejście	Ekran dotykowy	
Alarm		
Wejście	6 weićć	
alarmowe	0 wejsc	
Wyjście	1 wviście	
alarmowe	1 1 1 1 1000	
Sieć		
Ethernet	10M/100Mbps self-adaptive	
Protokół	TCP/IP	
Specyfikacja		
Zasilanie	DC 24V	
Pobór zasilania	Standby≤1W; working≤7W	
Warunki pracy	-10°C∼+55°C	
	10%~90%RH	
Wymiary(L×W×H)	200.5 ×136.5 ×22 mm	
Waga	0.8 kg	

Załącznik 2. Toksycznie i niebezpieczne elementy i materiały

Nazwa	Toksycznie i niebezpieczne elementy i materiały							
komponentu	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE		
Układ elektroniczny	0	0	0	0	0	0		
Obudowa	0	o	0	0	0	o		
Okablowanie	0	0	0	0	0	0		
Opakowanie	0	0	0	0	0	0		
Akcesoria	0	0	0	0	0	0		

O: oznacza, że stężenie niebezpiecznych substancji we wszystkich użytych materiałach znajduje się poniżej progu normy SJ / T11363-2006.

X: oznacza, że stężenie substancji niebezpiecznej, w co najmniej jednym ze wszystkich elementów przekracza normę wyznaczoną standardem SJ / T11363-2006. Podczas ekologiczne Okres zastosowanie (EFUP) terminie, toksyczne lub niebezpieczne substancje lub elementy zawarte w produktach nie będzie przeciekać lub mutują tak, aby korzystanie z nich (substancji lub elementów) nie spowoduje jakiegokolwiek poważnego zanieczyszczenia środowiska, wszelkie uszkodzenia ciała lub uszkodzenia jakichkolwiek aktywów. Konsument nie jest uprawniony do przetwarzania tego rodzaju substancji lub elementów. W tym celu należy zwrócić się do odpowiednich władz lokalnych, odpowiedzialnych za przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi ustawami rządowymi.

Uwagi:

- Podręcznik użytkownika ma charaktery wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość różnic między podanymi informacjami a interfejsem użytkownika.
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu i oprogramowaniu bez informowania o wprowadzonych zmianach.
- Wszystkie znaki towarowe są znakami towarowymi zarejestrowanymi będącymi własnością ich właścicieli. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi, proszę skontaktować się z producentem.
- Aby uzyskać więcej pomocnych informacji zapraszamy na stronę internetową lub do kontaktu z lokalnym inżynierem wsparcia technicznego.

Nota	tk	i
------	----	---

Notatki





Instrukcja obsługi - VTH1550CHW-2, Ver. 1.0.0



Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa Dział Techniczny: wsparcie.pl@global.dahuatech.com www.dahuasecurity.com/pl

© Dahua Technology, All rights reserved