

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA BRAMOWA SERII VTO12XX



www.dahuasecurity.com/pl

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się zachowanie instrukcji na wypadek potrzeby wykorzystania w przyszłości.

Istotne wskazówki i uwagi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać poniższe wskazówki, uwagi i zastrzeżenia, aby uniknąć uszkodzeń i zranień.

Wskazówki:

- Nie narażać urządzenia na oddziaływanie pyłu lub pary, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie narażać urządzenia na oddziaływanie wysokiej temperatury lub bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego. Wysoka temperatura urządzenia może spowodować jego pożar.
- Nie narażać urządzenia na oddziaływanie wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar.
- Urządzenie należy zainstalować na solidnej, stabilnej i płaskiej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku obciążenia lub wstrząsów i uniknąć wyłączenia lub upadku urządzenia.
- Nie umieszczać urządzeń na dywanie lub innych podobnych miękkich powierzchniach.
- Nie zasłaniać wentylatorów urządzenia i nie utrudniać swobodnego przepływu powietrza wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar urządzenia.
- Nie umieszczać przedmiotów na urządzeniu.
- Nie demontować i nie doprowadzać do utraty integralności urządzenia.

Uwagi:

- Używać baterii/akumulatorów zgodnie z zasadami, aby uniknąć pożaru, eksplozji i innych niebezpieczeństw.
- Używać zamienników baterii/akumulatorów tego samego typu.
- Nie używać zasilaczy/przewodów zasilających innych niż zalecane oraz używać ich zgodnie z zasadami. Nie przestrzeganie zasad grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

Zastrzeżenia

- Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny.
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.
- Znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedzić stronę internetową producenta.

Spis treści

1.	Charakterystyka					
1.1	Modele					
1.2	Konstrukcja					
	1.2.1	Panele wywołania VTO1210A-X/VTO1220A7				
	1.2.2	Panele wywołania VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W)12				
1.3	Panel	wywołania VTO1210C-X15				
2.	Montaż					
2.1	Panele	e wywołania VTO1220A/VTO1210A-X 128				
	2.1.1	Elementy montażowe 128				
	2.1.2	Instalacja 128				
	2.1.3	Wyprowadzenia 139				
2.2	Panele	e wywołania VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W)139				
	2.2.1	Elementy montażowe 139				
	2.2.2	Instalacja 20				
	2.2.3	Wyprowadzenia 20				
2.3	Panel	wywołania VTO1210C-X21				
	2.3.1	Elementy montażowe 21				
	2.3.2	Instalacja21				
	2.3.3	Wyprowadzenia 21				
3.	Uruchom	ienie 22				
3.1	Systen	n cyfrowy 22				
	3.1.1	Schemat 22				
	3.1.2	Konfiguracja podstawowa 22				
	3.1.3	Konfiguracja lokalna 25				
	3.1.4	Podstawowa obsługa 25				
3.2	Systen	n analogowy				
	3.2.1	Schemat				
	3.2.2	Konfiguracja zdalna				
	3.2.3	Konfiguracja lokalna				

	3.2.4	Podstawowa obsługa 29						
4.	Obsługa.							
4.1	Wywo	Wywołanie						
4.2	Ustawienia lokalne							
	4.2.1	Interfejs konfiguracyjny						
	4.2.2	Parametry sieciowe						
	4.2.3	Głośność						
4.3	Elektro	oniczne karty zbliżeniowe						
4.4	Otwar	cie drzwi						
	4.4.1	Otwarcie z wideounifonu / centrali						
	4.4.2	Otwarcie z panelu przedniego 31						
	4.4.3	Otwarcie kartą elektroniczną						
4.5	Obsług	a przez przeglądarkę internetową 32						
	4.5.1	Logowanie						
5.	Konfigura	acja przez przeglądarkę internetową						
	Logowanie							
5.1	Logow	anie						
5.1 5.2	Logow Ustaw	anie						
5.1 5.2	Logow Ustaw 5.2.1	anie						
5.1 5.2	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2	anie						
5.1 5.2	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	anie						
5.2	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.6 5.2.7	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.6 5.2.7 5.2.8	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.8 5.2.9	anie						
5.1	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.9 5.2.10	anie						
5.1 5.2 5.3	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 Dzienn	anie						
5.1 5.2 5.3	Logow Ustaw 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 Dzienn 5.3.1	anie						

	5.3.3	Historia odczytów kart	43
5.4	Inform	acje statusowe	44
5.5	Wylog	owanie	44
Doda	atek 1	Specyfikacja	45

1. Charakterystyka

1.1 Modele

Niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Model	Obudowa	Kolor	Obsługa kart elektronicznych Klawiatura elektrom		Sterownik zamka elektromagnetycznego
VTO1210A-X	metal	srebrny	wspierana	przyciskowa	wbudowany
VTO1220A	metal	srebrny	wspierana	przyciskowa	wbudowany
VTO1210B(W)-X	tworzywo ABS ognioodporne	czarny	wspierana	dotykowa	wbudowany
VTO1220B(W)	tworzywo ABS ognioodporne	czarny	wspierana	dotykowa	wbudowany
VTO1210C-X	metal	srebrny	wspierana	przyciskowa	wbudowany

1.2 Konstrukcja

1.2.1 Panele wywołania VTO1210A-X/VTO1220A

1.2.1.1 Front panelu

Podłączyć zasilanie, po około 60 sekundach urządzenie zakończy proces uruchomienia. Przykład panelu i interfejsu użytkownika na rysunku 1- 1 VTO1210A-X/VTO1220A.



Rysunek 1- 1 VTO1210A-X/VTO1220A – przód panelu

Nr	Element	Opis
1	Logo	Nadrukowany logotyp.
2	Czujnik światła	Kontrola warunków oświetlenia.
3	Oświetlacz	Doświetlanie otoczenia w przypadku złych warunków oświetleniowych.
4	Mikrofon	Wejściowe źródło dźwięku.

		 przycisk wielofunkcyjny. Usuwanie wprowadzonego znaku.
		b) Zawieszanie trwającego wywołania.
		2. Przyciski numeryczne (0 - 9).
		3. 🗭 – przycisk rozpoczęcia i zakończenia wprowadzania
		kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka
5	Klawiatura	elektromagnetycznego). Wprowadzenie kodu otwarcia drzwi
		(zwolnienia zamka elektromagnetycznego) poprzedzić,
		a następnie zakończyć naciśnięciem danego przycisku.
		4. 🕑 – przycisk wywołania lokalu (wideounifonu).
		Naciśnięcie przycisku poprzedzić wprowadzeniem numeru
		lokalu (wideounifonu).
		5. 🛈 – przycisk wywołania centrali.
6	Głośnik	Wwiściowo tródło dźwieku
0	GIUSIIIK	wyjsciowe zrodio uzwięku.
7	Zblizeniowy	Odczytywanie zbliżanych elektronicznych kart zbliżeniowych.
		Wyświetlanie informacji statusowych i operacyjnych
		Wskazówka:
		1. "Call: Room No. + 个" – wywoływanie lokalu
		(wideounifonu). Wprowadzić numer lokalu (wideounifonu)
		i nacisnąć przycisk 💽, aby wywołać dany lokal
		(wideounifon);
		2. "Call Center: Press 🕥 button" – wywołanie centrali.
8	Wyświetlacz	Nacisnąć 🕥, aby wywołać centralę.
		3. "Password: 🗰 + password + 🗰" – wprowadzanie
		kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka
		elektromagnetycznego). W celu otwarcia drzwi (zwolnienia
		zamka elektomagnetycznego) nacisnąć 🍎, wprowadzić
		numer lokalu (wideounifonu), wprowadzić kod otwarcia
		drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) i ponownie
		nacisnąć (#).
9	Kamera	Źródło obrazu.

1.2.1.2 Tył panelu



Rysunek 1- 2 VTO1210-A-X/VTO1220A – tył panelu

Nr	Element	Opis						
1	Złącze sieciowe	Komu	nikacja po	przez sieć	IP (port R.	J-45).		
2	Złącze czujnika drzwiowego	Przekazywanie informacji z czujnika drzwiowego dot. otwarcia/zamknięcia drzwi. Podłączenie przycisku wyjścia.						
			Button	GND	Sensor	GND		
			0	0	0	0		
3	Złącze analogowe (model VTO1210A-X)	Wyprowadzenia do podłączenia analogowego rozgałęziacza wizji.						



1.2.2 Panele wywołania VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W)

1.2.2.1 Front panelu

Podłączyć zasilanie, po około 60 sekundach urządzenie zakończy proces uruchomienia. Przykład panelu i interfejsu użytkownika na rysunku 1- 3 VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W).



Rysunek 1- 3 VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W) – przód panelu

Nr	Element	Opis
1	Logo	Nadrukowany logotyp.
2	Mikrofon	Wejściowe źródło dźwięku.

3	Oświetlacz	Doświetlanie otoczenia w przypadku złych warunków oświetleniowych.				
4	Detektor osób	Detekcja osób w pobliżu.				
5	Głośnik	Wyjściowe źródło dźwięku.				
6	Klawiatura	 * - przycisk wielofunkcyjny. a) Usuwanie wprowadzonego znaku. b) Zawieszanie trwającego wywołania. 2. Przyciski numeryczne (0 - 9). # - przycisk rozpoczęcia i zakończenia wprowadzania kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego). Wprowadzenie kodu otwarcia (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) poprzedzić, a następnie zakończyć naciśnięciem danego przycisku. • przycisk wywołania lokalu (wideounifonu). Naciśnięcie przycisku poprzedzić wprowadzeniem numeru lokalu (wideounifonu). • przycisk wywołania centrali. 				
7	Zbliżeniowy czytnik kart	Odczytywanie zbliżanych kart zbliżeniowych.				
8	LCD	 Wyświetlanie informacji statusowych i operacyjnych. Wskazówka: "Call: Room No. + " - wywoływanie lokalu (wideounifonu). Wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć przycisk ", aby wywołać dany lokal (wideounifon): "Call Center: Press button" – wywołanie centrali. Nacisnąć , aby wywołać centralę. "Password: # + password + # " – wprowadzanie kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego). W celu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) nacisnąć #, wprowadzić numer lokalu (wideounifonu), wprowadzić kod otwarcia drzwi 				

		#.
9	Kamera	Źródło obrazu.

1.2.2.2 Tył panelu



Rysunek 1- 4 VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W) – tył panelu

Nr	Element	Opis
1	Przycisk antysabotażowy	Generowanie alarmu w przypadku mechanicznego naruszenia
2	Złącze sieciowe	Komunikacja poprzez sieć IP (port RJ-45).
2	Złącze czujnika drzwiowego	Przekazywanie informacji z czujnika drzwiowego dot.
3	i otwarcia drzwi	otwarcia/zamknięcia drzwi. Podłączenie przycisku wyjścia.

			Unlock Button	GND	Door Sensor	GND			
			0	0	0	\bigcirc			
4	Złącze zasilające	Zasilanie DC 12	2 V.						
		NO – normalni	e otwa	arte, NC – r	normalnie zam	knięte.			
				\bigcirc	NO				
5	Złącze sterujące zamkiem			0	NC				
	elektromagnetycznym			\bigcirc	Public				
				\bigcirc	GND				
6	Złącze analogowe	Wyprowadzenia do podłączenia do analogowego rozgałęziacza wizji.							
		Złącze komuni	kacyjno	e RS-422 /	RS-484.				
		R s 4 8 5 -	BR	s 4 8 5 – A	NA	N	A		
7	Port RS-485	\bigcirc		\bigcirc	0		\supset	or	
		R s 4 2 2 _ R x _ E	1 Rs	422_Rx_B	2 Rs422_Tx	_A1 Rs	422_T	x _ A 2	
		0		\bigcirc	0		\bigcirc		

1.3 Panel wywołania VTO1210C-X

1.3.1.1 Front panelu

Podłączyć zasilanie, po około 60 sekundach urządzenie zakończy proces uruchomienia. Przykład na rysunku 1- 5 VTO1210C-X.



Rysunek 1- 5 VTO1210C-X – przód panelu

Nr	Element	Opis		
1	Logo	Nadrukowany logotyp.		
2	Mikrofon	Wejściowe źródło dźwięku.		
2	Oświetlacz	Doświetlanie otoczenia w przypadku złych warunków		
5	OSWICTIACZ	oświetleniowych.		
4	Głośnik	Wyjściowe źródło dźwięku.		
5	Klawiatura	 ★ - przycisk wielofunkcyjny. a) Usuwanie wprowadzonego znaku. b) Zawieszanie trwającego wywołania. 2. Przyciski numeryczne (0 - 9). 3. # - przycisk rozpoczęcia i zakończenia wprowadzania kodu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego). Wprowadzenie kodu otwarcia (zwolnienia zamka 		

		elektromagnetycznego) poprzedzić, a następnie zakończyć		
		naciśnięciem danego przycisku.		
		4. 🧳 – przycisk wywołania lokalu (wideounifonu). Naciśnięcie		
		przycisku poprzedzić wprowadzeniem numeru lokalu		
		(wideounifonu).		
		5. 📱 – przycisk wywołania centrali.		
		6. AV – przyciski przewijania listy.		
6	Zbliżeniowy czytnik kart	Odczytywanie zbliżanych kart zbliżeniowych.		
		Wyświetlanie informacji statusowych i operacyjnych.		
		Wskazówki:		
		1. "Call: Room No. + 🛛 " – wywoływanie lokalu		
		(wideounifonu). Wprowadzić numer lokalu (wideounifonu)		
		i nacisnąć przycisk 🧳 ;		
		2. "Call Center: Press 🗳 button" – wywołanie centrali. Nacisnąć		
7	LCD	aby wywołać centralę.		
		3. "Password: # + password + # " – wprowadzanie kodu		
		otwarcia drzwi. W celu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka		
		elektromagnetycznego) nacisnąć $$ $$, wprowadzić numer lokalu		
		(wideounifonu), wprowadzić kod otwarcia drzwi (zwolnienia		
		zamka elektromagnetycznego) i ponownie nacisnąć $~\#$.		
8	Kamera	Źródło obrazu.		

1.3.1.2 Tył panelu

Panel tylny VTO1210C-X jest identyczny jak panel tylny VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W). Więcej informacji w rozdziałe 1.2.2.2.

2. Montaż

Panel wywołania (VTO) może być zamontowany natynkowo, podtynkowo lub autonomicznie. Montaż natynkowy pozwala na przymocowanie panelu bezpośrednio do płaskiej powierzchni. Montaż podtynkowy pozwala zamocowanie panelu we wnęce ściennej (z puszką lub bez puszki montażowej).

2.1 Panele wywołania VTO1220A/VTO1210A-X

2.1.1 Elementy montażowe

Element	Oznaczenie	Rysunek	Liczba
Wkręt krzyżowy, ocynkowany ST3×18	Wkręt a	[nunnunub	6
Wkręt stożkowy, krzyżowy, ocynkowany M3×16	Wkręt b		1
Kołek rozporowy ⊄ 6×30 mm	-		6

2.1.2 Instalacja

- 1. Przymocować metalowy uchwyt do ściany za pomocą wkrętów a.
- 2. Przymocować panel wywołania do metalowego uchwytu za pomocą wkrętów b.



Rysunek 2-1

2.1.3 Wyprowadzenia

Informacje przedstawione w rozdziale 1.2.1.2.

2.2 Panele wywołania VTO1210B(W)-X/VTO1220B(W)

2.2.1 Elementy montażowe

Element	Oznaczenie	Rysunek	Liczba
Wkręt krzyżowy, ocynkowany ST3×18	Wkręt a	{ammmun}	10
Wkręt stożkowy, krzyżowy, ocynkowany M3×16	Wkręt b		1

2.2.2 Instalacja

- 1. Wprowadzić plastikową puszkę montażową we wnękę w ścianie.
- 2. Przymocować ramkę montażową do puszki montażowej za pomocą wkrętów a.
- 3. Przymocować panel wywołania do ramki montażowej za pomocą wkrętów b.



Rysunek 2-2

2.2.3 Wyprowadzenia

Informacje przedstawione w rozdziale 1.2.2.2.

2.3 Panel wywołania VTO1210C-X

2.3.1 Elementy montażowe

Element	Rysunek	Liczba
Wkręt imbusowy M4×40, stal nierdzewna.		4

2.3.2 Instalacja

- 1. Wprowadzić plastikową puszkę we wnękę ściany.
- 2. Przymocować panel wywołania do puszki za pomocą wkrętów.



Rysunek 2-3

2.3.3 Wyprowadzenia

Informacje przedstawione w rozdziale 1.2.3.2.

3. Uruchomienie

Panele wywołania mogą pracować w technologii cyfrowej lub analogowej. Poniżej przykład instalacji z wykorzystaniem panelu wywołania VTO1220A.

3.1 System cyfrowy

3.1.1 Schemat

System cyfrowy. Przykład na rysunku 3-1.



Rysunek 3-1 System cyfrowy

Wskazówka:

Panel wywołania (przykład na rysunku) podłączyć do portu "IN" switch'a głównego. Podłączyć wideounifon (VTH) do jednego z sześciu portów switch'a lokalnego, co pozwoli na zasilenie wideounifonu.

3.1.2 Konfiguracja podstawowa

Przed przystąpieniem do konfiguracji upewnić się, że istnieje połączenie pomiędzy panelem

wywołania (VTO), wideounifonem (VTH) i centralą.

1. Logowanie.

W przeglądarce internetowej wprowadzić adres IP panelu wywołania, aby wywołać okno logowania. Następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Nacisnąć "Login".

Domyślna nazwa użytkownika: admin

Domyślne hasło: admin

2. Ustawienia lokalne.

a. Wybrać pozycję "System Config" -> "Local Config".

 b. Pozycje "System Type" ustawić na "Tcp/IP", "Video Format" – na "WVGA" i "Frame Rate" – zgodnie z wymaganiami. Nacisnąć "OK", aby zachować ustawienia.
 Przykład na rysunku 3- 2.

System Config	Local Config Config	Manager System Time		
Lest Confg Lest Confg Lest Confg Lest Confg Hodor Kanager Network Confg Change Password Confge Password Confge Password Confge Password Confge Password Confge Password Schutz Statistics Legeut	Unit Layer Anaust Gystem Type Video Format Frame Rate Password Unitok: Type New Password Prijetel Password Unitok: Pesnoandig Interval Unitok: Pesnoandig Interval I	30 TopP V 25 V Uniform Pistowold V 15 15 2 10 36 45 136 test 15 2 0 36 45 136 test 0 K Reflech	Room Annout in One Layer Device Type Reacon Date Reacon Date Out Password Confirm Lif Control Protocol Door Sensor Check Time Issue Card Password FTP Port FTP Password Default Config	8 Correlate Room

Rysunek 3-2

- 3. Konfiguracja sieci.
 - a. Wywołać okno konfiguracji "System Config" -> "LAN Config".
 - b. Przy ustawieniach domyślnych panel wywołania (VTO) i wideounifon (VTH) powinny być w stanie komunikować się ze sobą. Chcąc mieć możliwość komunikacji z centralą zaznaczyć pole wyboru "Register to the MGT Centre", a następnie ustawić parametry centrali. Przykład na rysunku 3-3.

System Config	LAN Config	
> Local Config	Group Call	
> LAN Config	Area No.	330103
Indoor Manager	Section No.	01 Area LAN
 Network Contig Video Set 	Building No.	01
 Video Get Change Password 	Building Unit No.	1
> User Manage	VTO No.	6902
> IPC Information	Register to the MGT Centre	
> Publish Information	MGT Centre IP Address	172 . 5 . 2 . 240
▶ Info Search	MGT Port No.	12801
▶ Status Statistics	From VTO IP Address	VTO IP Setup
▶ Logout	Warning:The device needs rebo	ot after modifing the config above.
		Default Refresh OK

Rysunek 3-3

- 4. Dodawanie wideounifonu (VTH).
 - a. Wywołać okno konfiguracji "System Config" -> "VTH Management" -> "Indoor Management".
 - b. Nacisnąć "Add", aby dodać wideounifon (VTH).
 - c. Wypełnić pola.
 - d. Nacisnąć "OK".

Przykład na rysunku 3-4.

Add	×
FamilyName	
FirstName	
Nick Name	
VTH Short No.	*
IP Address	
	OK Cancel

Rysunek 3-4

Wskazówka:

- Konfiguracja jest wymagana w przypadku parametrów oznaczonych * .
 - 5. Ustawienia sieci.
 - a. Wybrać pozycję "System Config" -> "Network Config".
 - b. Ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. Po zmianie parametrów sieciowych nastąpi restart. Przykład na rysunku 3-5.

System Config	Network Config	
> Local Config	IP Address	10 15 6 145
➤ LAN Config	Subnet Mask	255 255 0 0
> Indoor Manager	Default Gateway	10 15 0 1
Network Config	MAC Address	90 - 02 - 39 - 80 - 44 - 64
> Video Set	in to riderood	
 Change Password 		Default Refresh OK
≻ User Manage		
> IPC Information		
Publish Information		
▶ Info Search		
▶ Status Statistics		
► Logout		



3.1.3 Konfiguracja lokalna

Wywołać pozycję konfiguracji wideounifonu (VTH), wprowadzić kod 002236. Ustawić parametry wideounifonu (numer, adres IP, maska podsieci, brama domyślna) zgodnie z tymi ustawionymi w panelu wywołania. Wprowadzone ustawienia zatwierdzić przyciskiem "OK". Wskazówka:

Więcej informacji w przedstawiono w instrukcji obsługi dot. wideounifonów.

3.1.4 Podstawowa obsługa

- Na wideounifonie (VTH) nacisnąć przycisk podglądu, aby wywołać pogląd obrazu z panelu wywołania.
- Na panelu wywołania (VTO), wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć + w celu wywołania danego lokalu (wideounifonu).

3.2 System analogowy

3.2.1 Schemat

System analogowy. Przykład na rysunku 3-6.



Rysunek 3-6 System analogowy

Wskazówka:

Analogowy port sygnałowy panelu wywołania (VTO) podłączyć do wejścia "IN" dystrybutora (przykład na rysunku 1-2 i 1-4). Następnie podłączyć wideounifon (VTH) do jednego z portów dystrybutora.

A-X podłączyć do kabla połączeniowego w następującej kolejności przewodów: biało-niebieski, niebieski, n.d., n.d., biało-zielony, zielony, biało-brązowy, brązowy.

3.2.2 Konfiguracja zdalna

Przed przystąpieniem do konfiguracji upewnić się, że istnieje połączenie pomiędzy panelem wywołania (VTO), wideounifonem (VTH) i centralą.

1. Logowanie

W przeglądarce internetowej wprowadzić adres IP panelu wywołania, aby wywołać okno logowania. Następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Nacisnąć "Login".

- 2. Ustawienia lokalne.
 - a. Wybrać pozycję "System Config" -> "Local Config".
 - b. Na pozycji "System Type" ustawić "Analogue", na pozycji "Video Format" ustawić "D1", na pozycji "Frame Rate" ustawić pożądaną wartość. Nacisnąć "OK", aby zachować ustawienia. Przykład na rysunku 3-7.

Rysunek 3-7

- 3. Konfiguracja sieci.
- a) Wywołać okno konfiguracji "System Config" -> "LAN Config".
- b) Przy ustawieniach domyślnych panel wywołania (VTO) i wideounifon (VTH) powinny być w stanie komunikować się ze sobą. Chcąc mieć możliwość komunikacji z centralą, zaznaczyć pole wyboru "Register to the MGT Centre", a następnie ustawić parametry centrali. Przykład na rysunku 3-8.

🔻 System Config	LÂN Config
> Local Config	
> LAN Config	Group Call
> Indoor Manager	Area No. 330103
Network Config	Section No. 01 Area LAN
> Video Set	Building No. 01
> Change Password	Building Unit No. 1
 User Manage 	VTO No. 6902
 IPC Information 	Register to the MGT Centre
> Publish Information	MGT Centre IP Address 172 . 5 . 2 . 240
⊳ Info Search	MGT Port No. 12801
Status Statistics	From VTO IP Address VTO IP Setup
▶ Logout	Warning:The device needs reboot after modifing the config above.
	Default Refresh OK

Rysunek 3-8

- 4. Dodawanie wideounifonu (VTH).
 - a. Wywołać okno konfiguracji "System Config" -> "Indoor Manager" -> "Analog Indoor Manager".
 - b. Nacisnąć "Add", aby dodać wideounifon (VTH).
 - c. Wypełnić pola.
 - d. Nacisnąć "OK".

- Konfiguracja jest wymagana w przypadku parametrów oznaczonych * .
 - 5. Ustawienia sieci.
 - a) Wybrać pozycję "System Config" -> "Network Config".
 - b) Ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. Po zmianie parametrów sieciowych nastąpi restart. Przykład na rysunku 3-9.

System Config	Network Config	
> Local Config	IP Address 10 . 15 . 6 . 145	
 LAN Config 	Subnet Mask 255 . 255 . 0 . 0	
> Indoor Manager	Default Gateway 10 . 15 . 0 . 1	
Network Config	MAC Address 90 - 02 - a9 - 80 - 44 - 64	
> Video Set		
 Change Password 	Default Refresh OK	
> User Manage		
> IPC Information		
> Publish Information		
▶ Info Search		
Status Statistics		
▶ Logout		

Rysunek 3-9

Wskazówka:

Więcej informacji na temat konfiguracji przedstawiono w rozdziale 5.

3.2.3 Konfiguracja lokalna

Wideounifon (VTH) 4,3": podłączyć zasilanie, nacisnąć i przytrzymać przycisk wywołania do momentu wywołania na wideounifonie okna konfiguracji numeru. Nacisnąć SOS w celu wprowadzenia numerów i potwierdzić przyciskiem wywołania. Następnie wideounifon wykona restart.

Wideounifon (VTH) 7": podłączyć zasilanie nacisnąć i przytrzymać przycisk wywołania do momentu wywołania na wideounifonie okna konfiguracji numeru. Nacisnąć SOS w celu wprowadzenia numerów i potwierdzić przyciskiem wywołania. Następnie wideounifon wykona restart.

Wskazówka:

W przypadku większej liczby wideounifonów (VTH), ustawić je kolejno.

3.2.4 Podstawowa obsługa

- Nacisnąć przycisk monitorowania na wideounifonie (VTH), aby uzyskać podgląd obrazu z panelu wywołania.
- Na panelu wywołania (VTO) wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć + w celu wywołania porządanego lokalu (wideounifonu).

4. Obsługa

4.1 Wywołanie

W trybie czuwania (przykład na rysunku 1-1, na rysunku 1-2), nacisnąć ⓒ lub ♣, w celu wywołania centrali. Połączenie z centralą następuje po odebrania wywołania po stronie centrali. W celu zakończenia połączenia i powrotu do trybu czuwania nacisnąć ④ lub ★. W trybie czuwania wprowadzić numer lokalu (wideounifonu) i nacisnąć ④ lub ✔ albo wybrać numer z listy i nacisnąć ④ lub ✔ w celu wywołania danego lokalu (wideounifonu). Połączenie z lokalem (wideounifonem) następuję po odebrania wywołania po stronie lokalu (wideounifonu). W celu zakończenia połączenia i powrotu do trybu czuwania nacisnąć € lub ★

4.2 Ustawienia lokalne

4.2.1 Interfejs konfiguracyjny

W trybie czuwania nacisnąć (1) lub #, wprowadzić kod dostępu do ustawień 888888 i nacisnąć (1) lub #, aby wywołać interfejs konfiguracyjny. Za pomocą przycisków 2 i 8 wybrać pożądaną pozycję z listy i nacisnąć (1) lub #, aby wywołać wybraną pozycję interfejsu konfiguracyjnego.

4.2.2 Parametry sieciowe

W interfejsie konfiguracji parametrów IP, przemieszczanie pomiędzy pozycjami (góra/dół/lewo/prawo) odbywa się za pomocą przycisków 2,8,4,6. Nacisnąć Iub #, aby wywołać/opuścić tryb modyfikacji parametru. Nacisnąć ponownie 🛞 lub *, aby opuścić interfejs modyfikacji parametrów.

4.2.3 Głośność

W interfejsie zmiany głośności, nacisnąć 4 lub 6, aby ustawić pożądaną głośność.Nacisnąć 🟵

lub * w celu zachowania ustawień i opuszczenia interfejsu.

4.3 Elektroniczne karty zbliżeniowe

Wywołać pozycję "Issue Card" w celu rejestracji karty elektronicznej. W wywołanym oknie wybrać pozycję rejestracji karty za pomocą karty nadrzędnej lub za pomocą kodu – nacisnąć przycisk 2 lub

8 i nacisnąć 🏵 lub \star.

W oknie rejestracji karty za pomocą karty nadrzędnej podać numer lokalu (wideounifonu) i zbliżyć kartę, która ma być przypisana do danego numeru. Po wyświetleniu komunikatu o poprawnym

przypisaniu karty nacisnąć 🏵 lub \star.

W oknie rejestracji karty za pomocą kodu wprowadzić kod 002236 i nacisnąć (P) lub P, podać numer lokalu (wideounifonu) i zbliżyć kartę, która ma być przypisana do danego numeru. Po wyświetleniu komunikatu o poprawnym przypisaniu karty nacisnąć P lub \bigstar .

4.4 Otwarcie drzwi

4.4.1 Otwarcie z wideounifonu / centrali

Otwarcie drzwi (zwolnienie zamka elektromagnetycznego) może być wykonane za pomocą wideounifonu (VTH) / centrali. Panel wywołania wraca do trybu czuwania po zakończeniu wywołania lub po przekroczeniu czasu podtrzymania wywołania.

4.4.2 Otwarcie z panelu przedniego

Konfiguracja kodów otwarcia (zwolnienia zamka elektromagnetycznego) indywidualnego – "Self" lub ogólnego – "Uniform" może odbywać się za pomocą przeglądarki w oknie "A&C Manager".

Wprowadzanie hasła ogólnego: na panelu będącym w trybie czuwania nacisnąć $(rac{4}{3})$ lub #,

wprowadzić kod: 123456 i nacisnąć # lub \ddagger w celu otwarcia drzwi (zwolenia zamka elektrmagnetycznego). Domyślny kod może zostać zmienione w oknie "A&C Manager".

Wprowadzanie kodu indywidualnego: na panelu będącym w trybie czuwania nacisnąć 🇭 lub

#, wprowadzić 4-cyfrowy numer lokalu (wideounifonu), wprowadzić kod 123456 i nacisnać (#)

lub # w celu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektrmagnetycznego). Przykład: chcąc wprowadzić kod przypisany do lokalu (wideounifonu) 101, wprowadzić nastęujący ciąg znaków: #0101123456#. Domyślny kod może zostać zmienione w oknie "A&C Manager".

4.4.3 Otwarcie kartą elektroniczną

Otwarcie drzwi (zwolnienie zamka elektromagnetycznego) następuje po zbliżeniu i poprawnej weryfikacji karty.

4.5 Obsługa przez przeglądarkę internetową

4.5.1 Logowanie

Zalogować się do panelu wywołania za pomocą przeglądarki internetowej. W oknie przeglądarki internetowej wprowadzić adres IP panelu wywołania (VTO). W oknie interfejsu logowania wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i nacisnąć przycisk "Login".

5. Konfiguracja przez przeglądarkę internetową

5.1 Logowanie

W przeglądarce internetowej wprowadzić adres IP panelu wywołania. Przykład na rysunku 5-1.

	We	eb Server \	/1.0	
User	name: admin			
Pas	sword:			
	Login	Cancel		

Rysunek 5-1

W oknie logowania wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

Domyślna nazwa użytkownika: admin

Domyślne hasło: admin

Po zalogowaniu dostępne są 4 główne zakładki: "System", "Info Search", "Status Statistics" i "Logout".

Obsługa za pomocą przeglądarki jest możliwa w przypadku paneli wywołania: VTO1220A, VTO1220B, VTO1210A-X, VTO1210B(W)-X i VTO1210C-X.

5.2 Ustawienia systemowe

Zakładka ustawień systemowych "System Config" zawiera pozycje "Local Config", "LAN Config", "Indoor Manager", "Network Config", "Video Set", "Change Password", "User Manage", "IPC Information", "Publish Information".

5.2.1 Ustawienia ogólne

5.2.1.1 Ustawienia lokalne

Wywołać pozycję "System Config" -> "Local Config". Ustawić pożądane parametry i nacisnąć "OK". Przykład na rysunku 5-2.

System Config	Local Config Config	Manager System Time		
Local Config LAN Config	Unit Layer Amount	30	Room Amount in One Layer	8 Create Room
 Indoor Manager 	System Type Video Format	Tcp/IP	Device Type Reboot Date	Unit Door Station
Network Config Network Config	Frame Rate	25	Version Info	2014-03-10 V1.200.0.0
 Change Password 	Password Unlock Type New Password	Uniform Password	Old Password Confirm	
User Manage IRC Information	Project Password		Lift Control Protocol	LiftDoctor Protocol
 Publish Information 	Unlock Responding Interval Unlock Period	15	Door Sensor Check Time	30 Check Door Sensor Signal Before Lock
Info Search Statue Statistics	FTP IP	10 . 36 . 45 . 136	FTP Port	21
► Logout	FTP User Menace Password	test	FTP Password	
		OK Refresh	Default Config	
			Deladir Coning	

Rysunek 5-2

Parametr	Opis	
Device Type	Typ urządzenia	
Video Format	Rozdzielczość obrazu: WVGA (800×480) lub D1 (704×576).	
Reboot Date	Dzień tygodnia automatycznego restartu urządzenia.	
Frame Rate	NTSC – 30, PAL – 25.	
Password Unlock	"Self password" – indywidualny kod otwarcia, "Uniform password" – ogólny kod	
Туре	otwarcia.	
Project Password	Kod dostępu do ustawień. Domyślnie 888888.	
Unlock Responding	Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi otwarciami drzwi (zwolnieniami zamka	
Interval	elektromagnetycznego). Wartość sekundach.	
Door Sensor Check	W przypadku użycia czujnika drzwiowego zaznaczyć pole wyboru "Check Door	
Time	Sensor Signal Before Lock", następnie ustawić dopuszczalny czas otwarcia drzwi	
Check Door Sensor	(zwolnienia zamka elektromagnetycznego) w polu "Door Sensor Check Time".	
Signal Before Lock	Przekroczenie ustawionego czasu otwarcia drzwi (zwolnienia zamka	
	elektromagnetycznego) powoduje wygenerowanie alarmu.	
Unlock Period	Czas podtrzymania otwarcia drzwi (zwolnienia zamka elektromagnetycznego).	
	Wartość w sekundach.	
Issue Card Password	Kod rejestracji kart elektromagnetycznych. Domyślnie 123456.	
FTP IP, FTP port, FTP	Parametry serwera FTP. Serwer FTP pozwala na przechowywanie zdjęć	
user, FTP password.	przechwyconych w momencie odczytu karty zbliżeniowej.	
Menace Password	Kod wymuszony. Domyślnie 654321.	
Default Config	Przywracanie ustawień domyślnych parametrów.	
	Wskazówka:	

	Co pół godziny panel wywołania (VTO) automatycznie zapisuje dane dot. kart
	i wideounifonów (VTH) w systemie. W celu przywrócenia danych dot. karty lub
	wideounifonu przywracanie należy wykonać w ciągu pół godziny od wykonania
	ostatniej operacji, która zmieniła te dane.

5.2.1.2 Konserwacja systemu

Chcąc uzyskać dostęp do funkcji konserwacji systemu wywołać pozycję "System Config" -> "Local Config" -> "Config Manager". Przykład na rysunku 5- 3.

System Config	Local Config	Config Manager	System Time	
Local Config	Restore Backur	Card Info 🗆 Vth Info		
> LAN Config				
> Indoor Manager	Export Config	Import Config	Default All	
> Network Config				
> Video Set				
> Change Password				

Rysunek 5-3

Parametr	Opis
Restore Backup	Zaznaczenie pól wyboru "Card no." i "VTH info" oraz naciśnięcie Restore Backup pozwala na przywrócenie kopii zapasowej danych dot. karty lub wideounifonu (VTH).
Export Config	Eksportowanie pliku konfiguracyjnego (Config.backup).
Import Config	Importowanie pliku konfiguracyjnego.
Default All	Przywracanie ustawieni domyślnych. Ostrzeżenie:
	Zalecane jest wyeksportowanie pliku konfiguracji przed dokonaniem przywrócenia
	ustawień domyślnych.

Wskazówka:

Co pół godziny panel wywołania (VTO) automatycznie zapisuje dane dot. kart i wideounifonów (VTH) w systemie. W celu przywrócenia danych dot. karty lub wideounifonu przywracanie należy wykonać w ciągu pół godziny od wykonania ostatniej operacji, która zmieniła te dane.

5.2.1.3 Data/Czas

W celu ustawienia czasu/daty wywołać pozycję "System Config" -> "Local Config" -> "System Time". Nacisnąć "Sync PC", aby zsynchronizować czas panelu wywołania (VTO) z czasem komputera. Nacisnąć "OK" w celu zachowania ustawień. Przykład na rysunku 5-4.

🔻 System Config	Local Config	Config Manager	System Time	
Local Config	Date Format	Year-Month-Day		
➤ LAN Config	Time Format	24-Hour Standard	,	
> Indoor Manager	System Time	2014 . 5 . 21 15	28 : 13 Sync PC	
> Network Config	Gystern nine	2014 3 21 13.		
> Video Set		OK Re	efresh	
> Change Password				
> User Manage				

Rysunek 5-4

5.2.2 Konfiguracja sieci

Wywołać pozycję "System Config" -> "LAN Config".

Domyślne ustawienia są wystarczające do zestawienia połączenia pomiędzy panelem wywołania (VTO) i wideounifonem (VTH). W celu zestawienia połączenia z centralą wymagana jest dodatkowo konfiguracja jej parametrów w ustawieniach panelu wywołania. Należy również zaznaczyć opcję "Register to the MGT center". Przykład na rysunku 5- 5.

🔻 System Config	LAN Config	
> Local Config		
> LAN Config	Group Call	
> Indoor Manager	Area No. 330103	
> Network Config	Section No. 01 Area LAN	
> Video Set	Building No. 01	
> Change Password	Building Unit No.	
> User Manage	VTO No. 6902	
> IPC Information	Register to the MGT Centre	
 Publish Information 	MGT Centre IP Address 172 · 5 · 2 · 240	
▶ Info Search	MGT Port No. 12801	
Status Statistics	From VTO IP Address VTO IP Setup	
▶ Logout	Warning:The device needs reboot after modifing the config above.	
	Default Refresh	ОК

Rysunek 5-5

5.2.3 Zarządzanie wideounifonami

Zakładka "Indoor Station Manager" pozwala na dodawanie/usuwanie/zmianę wideunifonów (VTH).

5.2.3.1 Dodawanie wideounifonów (VTH)

- Wywołać pozycję "System Config" -> "Indoor Manager" -> "Digital Indoor Station" (lub "Analog Indoor Station".
- 2. Nacisnąć "Add".
- Wypełnić wymagane pola i nacisnąć "OK". Przykład na rysunku 5- 6.

Add	×
Femiluhleme	
Failingivallie	
FirstName	
Nick Name	
VTH Short No.	*
IP Address	· · · ·
	OK Cancel

Rysunek 5-6

Wskazówka:

Konfiguracja jest wymagana w przypadku parametrów oznaczonych * .

Parametr	Opis	Przykłady
VTH short	4-cyforwy numer lokalu	Przykład: 1101. "11" oznacza
no.	(wideounifonu).	piętro 11, "01" oznacza lokal 01.
		Wskazówka:
		Zakres dwóch pierwszych cyfr:
		01~99.
		Zakres dwóch ostatnich cyfr
		01~16.
IP Address	Adres IP wideounifonu.	Przykład: 172.27.0.62.
Short No.	Numer lokalu (wideounifonu)	Przykład: numer wywołania 1502,
	analogowego.	składa się z dwóch elementów
Allocator	Numer rozgałęziacza (zakres: 1 ~	numeru rozgałęziacza 15 i numeru
Address	99).	portu 2.

Allocator	Numer portu w rozgałęziaczu	
Port	(zakres: 1~4 lub 1~8).	

5.2.3.2 Zmiana wideounifonu (VTH)

Nacisnąć 📶 I wywołanym oknie wprowadzić zmieniane informacje.

5.2.3.3 Usuwanie wideounifonu (VTH)

Nacisnąć 🥏, aby usunąć widoeunifon.

5.2.4 Rozgałęziacz

Wywołać okno "System Config" -> "Allocator Manager", aby uzyskać dostęp do parametrów rozgałęziacza (numer, adres MAC itp.).

5.2.5 Parametry sieciowe

W celu konfiguracji parametrów sieciowych wywołać pozycję "System Config" -> "Network Config". Ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. Po zmianie parametrów sieciowych nastąpi restart. Przykład na rysunku 5-7.

System Config	Network Config
> Local Config	IP Address 10 15 6 145
> LAN Config	Subnet Mask 255 . 255 . 0 . 0
> Indoor Manager	Default Gateway 10 . 15 . 0 . 1
Network Config	MAC Address 90 - 02 - a9 - 80 - 44 - 64
 Video Set 	
Change Password	Default Refresh OK
> User Manage	



5.2.6 Konfiguracja obrazu

W celu konfiguracji parametrów obrazowych wybrać zakładkę "System Config" -> "Video Set". W przypadku wyświetlenia w oknie komunikatu "w_no_plugins", kliknąć w niego, aby zainstalować wymaganą wtyczkę do przeglądarki internetowej. Przykład na rysunku 5-8.



Rysunek 5-8

Parametr	Opis
Motion Detection	Detekcja osób w pobliżu.
Brightness, Contrast, Hue,	Jasność, kontrast, nasycenie, odcień obrazu.
Saturation	
Gain Mode	Wzmocnienie.
Scene Mode	Wybór typu obserwowanej sceny: automatic (automatyczna), sunny
	(słoneczna), night (nocna) itp.
Day/Night Mode	Wybór trybu pracy kamery: B/W (czarno-biały), color (kolorowy), auto.
	(automatyczne dostosowanie).
Mirror	Odbicie obrazu
Flip	Odwrócenie obrazu
VTO MIC Volume, VTO Beep	Regulacja czułości mikrofonu i głośności panelu.
Volume	
Analog MIC Volume, Analog	Regulacja czułości mikrofonu i głośności panelu analogowego.
Beep Volume	
Default	Przywrócenie ustawień parametrów domyślnych.
Unlock	Zdalne otwarcie drzwi (zwolnienie zamka elektromagnetycznego).

5.2.7 Zmiana hasła

Wywołać pozycję "System Config" -> "Change Password" w celu zmiany hasła logowania przez przeglądarkę. Następnie wprowadzić stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło. Nacisnąć "OK", aby zachować zmiany.

5.2.8 Konta użytkowników

Dodawanie, zmiana, usuwanie użytkowników jest możliwe po zalogowaniu jako administrator. Rodzaje użytkowników:

- Admin administrator, posiada możliwość podglądu, edycji i usuwania kont użytkowników.
- User zwykły użytkownik, posiada możliwość podglądu kont użytkowników.

5.2.8.1 Dodanie użytkownika

Wybrać zakładkę "System Config" -> "User Manager". Nacisnąć "Add". W wywołanym oknie wprowadzić parametry użytkowników. Przykład na rysunku 5-9.

Add User		×
Username		
Password		
Confirm		
User Group	admin 💌	
Remark		
	Save Cancel	

Rysunek 5-9

5.2.8.2 Zmiana użytkownika

Wybrać zakładkę "System Config" -> "User Manager". Nacisnąć 🗾 w celu zmiany użytkownika. W wywołanym oknie zaznaczyć pole "Change Password", a następnie wypełnić pola poniżej. 5.2.8.3 Usunięcie użytkownika

Nacisnąć 🤤 w celu usunięcia użytkownika.

5.2.9 Kamery IP

Jeśli wideounifon (VTH) został uruchomiony do współpracy z kamerami IP, na wideounifonie możliwe jest uzyskanie podglądu obrazu z kamery IP.

- 1. Wybrać pozycję "System Config" -> "IPC info".
- 2. Nacisnąć 🗾
- 3. Zmienić ustawienia dot. kamery IP. Przykład na rysunku 5-10.

Modify	×
IDC Nome	
IPC Name	
IP Address	0 . 0 . 0 . 0
Username	admin
Password	•••••
	OK Cancel

Rysunek 5-10

5.2.10 Rozgłaszanie komunikatów

Wywołać pozycję "Publish Information" w celu rozgłoszenia komunikatów lub przejrzenia historii komunikatów.

5.2.10.1 Wysyłanie komunikatów

Wywołać pozycję "System Config" -> "Publish Information" -> "Send Info". W wywołanym oknie wprowadzić komunikat i nacisnąć przycisk "Send". Przykład na rysunku 5- 11.

System Config	Send Info	History Info
Local Config LAN Config Indoor Manager Network Config Viridoe Set	Period of validity Send to Title	2014 - 5 - 22 23 : 59 : 59 All devices
 Video Set Change Password User Manage IPC Information 	Content	
 Publish Information Info Search Status Statistics Logout 		Send Cancel

Rysunek 5-11

5.2.10.2 Historia komunikatów

Wywołać pozycję "System Config" -> "Publish Information" -> "History Info" w celu przeglądania historii komunikatów. Nacisnąć 🥏, aby usunąć wybraną pozycję.

5.3 Dzienniki

Istnieje możliwość przeglądania i eksportowania historii dot. wywołań, otwarć drzwi/zwolnień zamka elektromagnetycznego oraz nagrań alarmowych w oknie "Info Search".

5.3.1 Historia wywołań

Historia wywołań jest dostępna w oknie "Info Search" -> "Call History". Historia wywołań pozwala na przechowanie informacji dot. 1024 wywołań. Nacisnąć "Export Record" w celu zachowania nagrań lokalnie. Przykład na rysunku 5- 12.

▶ System Config	VTO Call Histo	ory				
Tinfo Search	Index	Call Type	Room No.	Begin Time	Talk Time(m)	End State
Call History	1	Outgoing	101	2014-05-14 16:24:14	00:00	Missed
	2	Outgoing	101	2014-05-14 16:26:12	00:00	Missed
 Swing Card Record 	3	Outgoing	101	2014-05-14 17:24:36	00:00	Missed
Status Statistics	4	Outgoing	9901	2014-05-15 11:22:10	00:00	Missed
▶ Logout						



5.3.2 Historia alarmów

Historia alarmów jest dostępna w oknie "Info Search" -> "Alarm Record". Historia alarmów pozwala na przechowanie informacji dot. 1024 wywołań. Nacisnąć "Export Record" w celu zachowania nagrań lokalnie. Przykład na rysunku 5- 13.

System Config	Alarm Record					
▼ Info Search	Index	Room No.	Event State	Channel	Begin Time	
 Call History 	1	9901	Urgency Button	1	2014-05-15 11:23:32	^
> Alarm Record	2	9901	Gas Sensor	2	2014-05-15 11:23:32	
Swing Card Record	3	9901	Smoke Sensor	3	2014-05-15 11:23:58	
▶ Status Statistics	4	9901	Smoke Sensor	3	2014-05-15 11:24:04	
► Logout	5	9901	Urgency Button	1	2014-05-15 11:24:11	
	6	9901	Gas Sensor	2	2014-05-15 11:24:11	~
	Export Record					
					led ed 1/1 ▶ ▶ Go to	Þ

Rysunek 5-13

5.3.3 Historia odczytów kart

Historia odczytów kart jest dostępna w oknie "Info Search" -> "Swiping Card Record". Historia odczytów kart pozwala na przechowanie informacji dot. 1024 wywołań.

Nacisnąć "Export Record" w celu zachowania nagrań lokalnie. Przykład na rysunku 5-14.

► System Config	VTO Swing Card					
⊤ Info Search	Index	Room No.	Card Number	Swing Card Result	Swing Card Time	
 Call History 	1	undefined	9db95270	Succ.	2013-07-29 16:57:22	^
> Alarm Record	2	undefined	9db95270	Failed	2013-07-29 16:57:27	
Swing Card Record	3	undefined	9db95270	Failed	2013-07-29 16:57:32	
Status Statistics	4	undefined	9db95270	Succ.	2013-07-29 16:58:03	
▶ Logout	5	undefined	9db95270	Failed	2013-07-29 16:58:09	
	6	undefined	9db95270	Failed	2013-07-29 16:58:14	
	7	undefined	9db95270	Failed	2013-07-29 16:58:14	
	8	undefined	9db95270	Succ.	2013-07-29 16:58:20	
	9	undefined	02e57b3d	Failed	2013-09-11 09:54:03	
	Export Recor	d				
					I≪ 4 1/2 ► ►I Go to	

Rysunek 5-14

5.4 Informacje statusowe

W celu wyświetlenia informacji statusowych dot. wideounifonu (VTH) wywołać pozycję "Status Statistics" -> "VTH Status". Przykład na rysunku 5- 15.

System Config	VTH Status						
▶ Info Search							_
	VTH	Status	MON	IP:Port	Reg Time	Off Time	
Status Statistics	1585	Offline	Unmon	0.0.0.0:0	0	0	<u>^</u>
> VTH Status	9901	Offline	Unmon	0.0.0.0:0	0	0	
▶ Logout							~
					ŀ	4 1/1 ► ► Go to	

Rysunek 5-15

5.5 Wylogowanie

Wywołać pozycję "Logout", a następnie "Reboot Device" w celu zrestartowania urządzenia lub "Logout" w celu wylogowania. Przykład na rysunku 5- 16 i rysunku 5- 17.

System Config	Reboot Device
▶ Info Search	
▶ Status Statistics	Reboot Device
▼ Logout	
> Reboot Device	
> Logout	

Rysunek 5-16

System Config	Logout
▶ Info Search	
Status Statistics	Logout
▼ Logout	
> Reboot Device	
> Logout	
	,

Rysunek 5- 17

Dodatek 1 Specyfikacja

Model	VTO1220A	VTO1220B(W)	VTO1210A-X	VTO1210B(W)-X	VTO1210C-X	
System						
Procesor		Mikrokontroler typu Embedded				
OS		Lir	ux typu Embedo	ded		
Obraz						
Kompresja obrazu			H.264			
Przetwornik			1,3 Mpx CMOS			
Oświetlacz sceny		Pror	niennik podczer	wieni		
Dźwięk						
Źródło wejściowe		W	oudowany mikro	ofon		
Źródło wyjściowe		N	/budowany głoś	nik		
Rozmowa			Dwukierunkowa	3		
Wyświetlacz				-		
Typ / Wymiary	LCD T	FT 3,5"	LCD STN 3"	LCD S	TN 3"	
Rozdzielczość	320 x	240 px	128 x 64 px	128 x	64 px	
Operacje		-		_		
Klawiatura	Przyciskowa	Dotykowa	Przyciskowa	Dotykowa	Przyciskowa	
Czytnik kart elektronicznych		zbliż	eniowy, wbudo	wany		
Czujnik zbliżeniowy						
Detekcja osób			≈ 1 m			
Alarm						
Antysabotaż			Wspierany			
Sterowanie						
Wyjścia NO/NC			Wspierane			
Przycisk otwarcia drzwi			Wspierany			
Kontrola otwarcia drzwi			Wspierana			
Sieć						
Ethernet	10/100 Mb/s auto.					
Protokół			TCP/IP			
Pamięć						
Pojemność	128 MB					
Ogólne						
Zasilanie			DC 12 V			
Мос	czuwanie ≤ 1 W; praca ≤ 10 W					
Środowisko pracy			-40 °C ~ +60 °C	2		
			10 ~ 95 % RH			
Szczelność		IP65 (modele	: VTO1212B(W)	-X/VTO1220B)		
5202011030	IP53 (modele: VTO1210A-X/VTO1210C-X)					

Wskazówka:

- Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny.
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.
- Znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedzić stronę internetową producenta.

Notatki





Instrukcja obsługi - VTO12XX, Ver. 1.2.0



Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa Dział Techniczny: wsparcie.pl@global.dahuatech.com www.dahuasecurity.com/pl

© Dahua Technology, All rights reserved