

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA BRAMOWA SERII VTO2000A-2



Spis treści

1.	Opis p	roduktu5					
1.1	Lista n	Lista modeli 5					
1.2	Budov	Budowa5					
	1.2.1	Wymiary 5					
	1.2.2	Panel przedni					
	1.2.3	Panel tylny 7					
1.3	Syster	n połączeń					
	1.3.1	Jeden do jednego					
	1.3.2	Rozmowa grupowa					
2.	Monta	aż VTO					
2.1	Monta	aż					
	2.1.1	Śruby					
	2.1.2	Wymiary					
	2.1.3	Montaż natynkowy 10					
2.2	Monta	aż podtynkowy 12					
	2.2.1	Śruby 12					
	2.2.2	Wymiary					
	2.2.3	Etapy montażu 13					
2.3	Podłąc	czanie okablowania 15					
2.4	Elektro	oniczne sterowanie zamkiem oraz zamek elektromagnetyczny 16					
	2.4.1	Elektroniczne sterowanie zamkiem 16					
	2.4.2	Zamek elektromagnetyczny 17					
3.	Uruch	omienie 18					
3.1	Wstęp	ona konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową					
3.2	Ogóln	a konfiguracja19					
4.	Konfig	uracja poprzez przeglądarke internetową 20					
4.1	Konfig	uracja systemu					

	4.1.1	Konfiguracja lokalna	20		
	4.1.2	Konfiguracja LAN	21		
	4.1.3	Wewnętrzny manager	22		
	4.1.4	Konfiguracja sieci	23		
	4.1.5	Ustawienia wideo	23		
	4.1.6	Zarządzanie użytkownikami	24		
4.2	Info Se	arch	25		
	4.2.1	Historia połączeń	25		
	4.2.2	Nagrania alarmowe	25		
4.3	Inform	acje o stanie urządzeń	26		
	4.3.1	VTH Status	26		
4.4	Wylog	owywanie	26		
5.	Wprov	wadzenie do podstawowych funkcji	27		
5.1	Funkcj	a połączenia	27		
	5.1.1	Połączenie z centrum zarządzania	27		
	5.1.2	Połączenie z użytkownikiem VTH	28		
	5.1.3	Połączenie grupowe	28		
5.2	Monito	or	30		
5.3	Funkcj	a odblokowania zamka	30		
Kom	ipensacja	światła	30		
5.4	Odpor	ność na działania sabotażu	30		
5.5	Przywr	ócenie ustawień i kopia bezpieczeństwa	30		
Najo	zęstsze py	rtaniia i odpowiedzi	31		
Załą	cznik 1 Sp	ecyfikacja techniczna	32		
Załą	cznik 2 Sp	ecyfikacja techniczna	33		
Załą	cznik 2.1 S	pecyfikacja okablowania	33		
Załą	cznik 2.2 S	pecyfikacja okablowania zasilającego	33		
Załą	Załącznik 2.3 Embedded Box				
Uwa	Uwagi 34				

Zalecenia bezpieczeństwa oraz informacje o zagrożeniach

Proszę się zapoznać z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz informacjami o zagrożeniach przed użyciem urządzenia w celu uniknięcia start i uszkodzeń.

Zalecenia:

- Nie wystawiać urządzenia na działanie sadzy, pary lub kurzu. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. Przegrzanie urządzenia grozi pożarem.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym środowisku. Narażanie urządzenia na wilgoć grozi pożarem.
- Instalacje urządzenia należy przeprowadzić na stabilnej i płaskiej powierzchni w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pod obciążeniem lub w razie trzęsienia ziemi. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie upadku urządzenia lub zmiany jego położenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich materiałach.
 Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia oraz utrudniać przepływu powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie, urządzenie może się przegrzać, prowadząc do pożaru.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Nie demontować urządzenia bez zapoznania się z podręcznikiem użytkownika.

Uwagi:

- Aby uniknąć pożaru, wybuchu i innych zagrożeń, używaj baterii zgodnie z zaleceniami
- Zawsze używaj baterii zgodnych typem z zaleceniami producenta.
- Używaj okablowania zasilającego wyłącznie zgodnego z zaleceniami producenta. Nie przestrzeganie zaleceń producenta grozi pożarem lub porażeniem prądem.

Pozostałe informacje

- Niniejszy podręcznik użytkownika ma wyłącznie charakter informacyjny.
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian we wszystkich elementach urządzeń i ich oprogramowaniu bez wcześniejszego informowania o tym.
- Wszystkie znaki towarowe są znakami towarowymi zarejestrowanymi będącymi własnością ich właścicieli.
 Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi, proszę skontaktować się z producentem.
- Aby uzyskać więcej pomocnych informacji zapraszamy na stronę internetową.

1. Opis produktu

1.1 Lista modeli

Model	Materiał obudowy	Kolor	Odblokowanie kartą	Typ przycisku	Kontrola zamka
VTO2000A-2	Metal	Srebrny	BRAK	Przyciski mechaniczne	TAK, wbudowana

1.2 Budowa

1.2.1 Wymiary

Przed instalacją należy zapoznać się z wymiarami urządzania i dobrać odpowiedni typ montażu. Rys. 1-1.





Rys 1- 1

1.2.2 Panel przedni



Rys.	1-	2
------	----	---

Nr.	Nazwa elementu	Opis
1	Mikrofon	Wejście audio
2	Obiektyw kamery	Pozwala na obserwacje terenu wokół urządzenia
2	Kompensacja	W przypadku niedostatecznej ilości światła,
3	światła	kompensacja zostanie włączona automatycznie
4	Głośnik	Wyjście audio
5	Tabliczka adresowa	Miejsce na informacje adresowe itp.
6		Nawiązywanie połączenia z VTH lub Centrum
	Ргдусіяк роіасденіа	zarządzania.

1.2.3 Panel tylny



Nr.	Nazwa elementu	Opis
1	Regulacja obiektywu	Pozwala na regulacje kąta obiektywu
2	Wandaloodporny przełącznik	W przypadku próby oderwania urządzenia od ściany, wyśle sygnał alarmowy do urządzenia VHT i Centrum Zarządzania
3	Zespół wejść/wyjść	Pozwala na podłączenie elektrozamka, czujnika drzwi i przycisku odblokowania.
4	Port projektowy	Zarezerwowany dla zaawansowanych funkcji

1.3 System połączeń

Ten dział jest wprowadzeniem do użytkowania urządzenia VTO, proszę zapoznać się z zawartymi w nim informacjami i zainstalować urządzenia zgodnie z zaleceniami.

This chapter mainly introduces usage of digital VTO, please read the following content and install the device according to your actual condition.

1.3.1 Jeden do jednego

Gość naciska przycisk połączenia aby nawiązać połączenia z VTH lub Centerum Zarządzania. Rys. 1-4.



Rys. 1-4

1.3.2 Rozmowa grupowa

W momencie gdy gość próbuje nawiązać połączenie, wszystkie urządzenia VTH poinformują o nadchodzącym połączeniu w tym samym czasie. Z dowolnego urządzenia VTH można odebrać lub odrzucić połączenie.

Uwagi:

VTH może pracować w trybie 1 master VTH i do 3 urządzeń VTH połączonych w jednym systemie.

Rys. 1-5.





2. Montaż VTO

2.1 Montaż

2.1.1 Śruby

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zestawu są zgodne z zestawieniem.

Nazwa elementu	Rysunek	llość
M3×6 Śruba z łbem płaski - galwanizowana na		4
biało		+
M3×8 Wkręty cynkowane head z łbem płaskim		4
krzyżowym – galwanizowany na biało		4
ST3×18 ST3x18 - wkręty samogwintujące,	Themanne	4
niklowane z łbem krzyżowym	Junummun	4
Kołek rozporowy ¢6×30mm		4

Chart 2-1

Uwagi:

M3x6 lub M3x8 mogą być stosowane zamiennie.

2.1.2 Wymiary

Przed instalacją należy zapoznać się z wymiarami urządzania i dobrać odpowiedni typ montażu. Rys.2-1.



Rys. 2- 1

2.1.3 Montaż natynkowy

Krok 1. Należy zamontować uchwyt montażowy w na ścianie. Zamocuj element montażowy za pomocą wkrętów (ST3x18). Rys.2-2

Krok 2. Wsuń urządzenie w metalowy uchwyt montażowy zgodnie z otworami montażowymi l przykręć za pomocą śrub M3x18. Rys.2-3.



Rys. 2- 2



Rys. 2-3

2.2 Montaż podtynkowy

2.2.1 Śruby

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zestawu są zgodne z zestawieniem.

Elementy	Rysunek	llość
M3×6 Śruba z łbem płaski – galwanizowana na		4
biało		4
M3×8 Wkręty cynkowane head z łbem płaskim		
krzyżowym – galwanizowany na biało		4

Rys 2- 2

Uwagi:

M3x6 i M3x8 mogą być używane zamiennie.

2.2.2 Wymiary



Przed instalacją należy zapoznać się z wymiarami urządzania i dobrać odpowiedni typ montażu. Rys. 2-4.

Rys 2- 4

2.2.3 Etapy montażu

Krok 1. Należy wykonać w ścianie, zagłębienie o wymiarach 117*128*80(mm) Rys. 2-5.

Krok 2. Wsunąć element montażowy w zagłębieniu tak, aby otwory montażowe pokrywały się. Rys. 2-6.

Krok 3. Umieścić urządzenie w uchwycie montażowym tak, aby otwory montażowe pokrywały się i przykręcić za pomocą wkrętów(M3×8) dostarczonych. Rys. 2-7.



Rys 2- 5



Rys 2- 6



Figure 2-7

2.3 Podłączanie okablowania

Rys.2-8.





Nr.	Nazwa	Opis
	elementu	
1	Zespół	Pozwala na podłączenie elektrozamka, czujnika drzwi i
	wejść/wyjść	przycisku odblokowania.
2	Przycisk	Nawiązywanie połączenia z VTH lub Centrum
	połączenia	zarządzania.

2.4 Elektroniczne sterowanie zamkiem oraz zamek elektromagnetyczny

2.4.1 Elektroniczne sterowanie zamkiem

Aby podłączyć VTO do zamka sterowanego elektronicznie, należy podłączyć jeden przewód do portu NO w urządzeniu VTO (10), oraz drugi przewód do portu COM (12).

Aby podłączyć VTO do przycisku wyjścia, który zwalnia blokadę zamka, należy podłączyć jeden przewód przycisku do wejścia Unlock buton(7), oraz drugi przewód do wejścia GND(9).

Rys. 2-9



Rys. 2-9

2.4.2 Zamek elektromagnetyczny

Aby podłączyć VTO do zamka elektromagnetycznego, należy podłączyć jeden przewód do portu NC w urządzeniu VTO (11), oraz drugi przewód do portu COM (12).

Aby podłączyć do VTO czujnik drzwi, jeden przewód czujnika należy podłączyć do portu Feedback (8) w VTO oraz drugi przewód należy podłączyć do portu GND(9). Rys 2-10.



Rys. 2-10

3. Uruchomienie

Uwagi:

- Przed uruchomieniem, należy się zapoznać z urządzeniem, okablowaniem oraz zasadami użycia.
- Przed uruchomieniem przetestuj okablowanie w otwartym i zamkniętym obiegu.
- Po upewnieniu się, że okablowanie zostało podłączone poprawnie, można podłączyć urządzenie do zasilania.

3.1 Wstępna konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową

Podczas pierwszego uruchomienia, należy wykonać poniższe kroki:

Krok 1. Należy upewnić się, że komputer jest poprawnie podłączony do VTO a następnie wykonać następne kroki.

Krok 2. Uruchomić przeglądarkę internetową. W pasku adresu, wprowadzić adres IP VTO oraz zatwierdzić enterem.

Step 1. W wyświetlonym oknie (rys. 3-10) wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło oraz zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem Login.]

Informacje:

Standardowy adres VTO to 192.168.1.110. Domyślne hasło i login to admin/admin. Po pierwszym uruchomieniu, ze względu bezpieczeństwa, należy zmienić hasło.

IP VDP	DOOL	Station Web Serv	ver V1.0	
	4	admin		
	٩	•••••		
		Login		

Rys. 3-1

3.2 Ogólna konfiguracja

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Krok 1. Należy upewnić się, że komputer jest poprawnie podłączony do VTO a następnie wykonać następne kroki.

Krok 2. Uruchomić przeglądarkę internetową. W pasku adresu, wprowadzić adres IP VTO oraz zatwierdzić enterem.

Krok 3. W wyświetlonym oknie (rys. 3-10) wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło oraz zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem Login.

Informacje:

Standardowy adres VTO to 192.168.1.110. Domyślne hasło i login to admin/admin. Po pierwszym uruchomieniu, ze względu bezpieczeństwa, należy zmienić hasło.

Krok 1. W przeglądarce należy wybrać zakładkę: System Config>Local Config, oraz ustawić format wideo na WVGA. Rys. 3-1

Local Config	A&C Manager	System Time	Config Manage	r	
Video	Format WVGA	Y	Device Type	Villa Station	~
Fram	e Rate 25	~	Reboot Date	Tuesday	~
Sensitivity of fill light t	o open 60		Version Info	2014-04-23 V1.0.0.0	
	Default	Refresh OK			

Rys. 3-2

Krok 2. W zakładce System Time, po kliknięciu przycisku Sync PC, zegar VTO zostanie zsynchronizowany z zegarem komputera.

Step 1. W zakładce System config > Network Config, możliwe jest skonfigurowanie adresu IP, maski podsieci oraz bramy domyślnej. Rys. 3-3.

Network Config	F	TP Config
IP Ad	drace	10 15 6 141
11 730	arcoo	10.15.0.141
Subnet	Mask	255.255.0.0
Default Ga	iteway	10.15.0.1
MAC Ad	dress	90:02:a9:b9:8f:bb
		Default Refresh OK

Figure 3-1

4. Konfiguracja poprzez przeglądarkę

internetową

Ten dział poświęcony jest konfiguracji i zarządzania urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej.

4.1 Konfiguracja systemu

4.1.1 Konfiguracja lokalna

4.1.1.1 Konfiguracja lokalna

W zakładce Local config możliwe jest odczytanie informacji o VTO takich jak: model, wersja oprogramowania układowego itp.

🔷 System Config	Local Config	A&C Manager	System Time	Config Manager	
Local Config					
> LAN Config	Video I	Format WVGA	*	Device Type V	illa Station 💌
> Indoor Manager	Fram	e Rate 25	v	Reboot Date T	uesdav 🗸
Network Config					
> Video Set	Sensitivity of fill light t	oopen 60		Version Info 2	014-04-23 V1.0.0.0
> User Manage					
▶ Info Search		Default	Bafrach OK	_	
▶ Status Statistics		Derault	Reliesh		
▶ Logout					



Parametry	Opis
Format wideo	Format powinien być zgodny z formatem w jakim kamera strumieniuje obraz:
	(WVGA lub D1)
	Rozdzielczość WVGA to 800×480; Rozdzielczość D1 to 704×576.
Device Type	Typ urządzenia wyświetlającego
Frame Rate	Ilość klatek: NTSC: 30 fps, PAL: 25 fps.
Reboot Date	Data ponownego uruchomienia systemu
Sensitivity of fill	Wzmocnienie podświetlenia
light to open	
Version Info	Wersja oprogramowania układowego
Default	Przywraca parametry w zakładce Local config to wartości fabrycznych

4.1.1.2 Ustawienia zamka elektromagnetycznego

System Config	Local Config	A&C Manager	System Time	Config Manag	ger	
> Local Config						
> LAN Config	Unlock Responding Interv	al 15	Do	or Sensor Check Time	30	Check Door Sensor Signal Before Lock
> Indoor Manager	Unlock Perio	c be				
> Network Config		2				
> Video Set						
> User Manage		Default	Refresh O	<		

Figure 4-2

Parametry	Opis
Unlock Responding	Interwał między kolejnym otwarciami zamka, jednostką
Interval	jest sekunda.
Unlock Period	Czas jaki zamek jest w pozycji odblokowanej, jednostką
	jest sekunda.
Door Sensor Check Time	Aby sensor informował o stanie otwarcia drzwi, należy
Check Door Sensor Signal	ustawić opcje enable.
Before Lock	Jeśli pod ustalonym czasie, drzwi będą nadal otwarte,
	sensor wyzwoli alarm.

4.1.1.3 Ustawienia czasu I daty

W zakładce System time, możliwe jest ustawienie daty i godziny oraz synchronizacja zegara z zegarem komputera PC.

4.1.2 Konfiguracja LAN

Możliwe jest rejestrowanie VTO w centrum zarządzania oraz ustawienie sposobu połączeń z centrum zarządzania. Więcej w dziale 5.1.1.

4.1.3 Wewnętrzny manager

W wewnętrznym menagerze możliwe jest dodanie urządzeń VTH (wewnętrzne stacje wyświetlające), podejrzenie informacji o VTH jego usunięcie.

👻 System Config	Indoor Manager							
Local Config	Dinital Indoor Station Mana	gor						
> LAN Config	FamilyName	FirstName	Nick Name	Room No.	IP Address	Card No. Info	Modify	Delete
Indoor Manager	test	for		9901	192.168.1.108	[1]	2	•
 Network Conlig Video Set 								
> User Manage								

Rys. 4-3

Dodawanie urządzenia VTH

W zakładce Indoor manager, należy kliknąć Add aby dodać nowe urządzenie VTH. System wyświetli okno – Rys 4.4.

Add		×
FamilyName		l
FirstName		
Nick Name		
VTH Short No.		*
IP Address		
	OK Cancel	

Rys. 4-4

W oknie należy wprowadzić dane urządzenia VTH, takie jak: nazwa użytkownika, krótki nr. VTH, adres IP.

Uwagi:

Krótki nr. VTH składa się z 4 cyfr, pierwsze dwie cyfry mogą być przedziale 01-99 a druga para cyfr w przedziale 01-16.

Parametry oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

4.1.4 Konfiguracja sieci

W zakładce Network config, możliwe jest ustawienie parametrów sieciowych takich jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna.

Po zmianie parametrów, przeglądarka automatycznie zresetuję się i uruchomi panel z uwzględnieniem nowych parametrów. Rys. 4-5.

🔻 System Config	Network Config F	TP Config	
> Local Config			
> LAN Config	IP Address	10.15.6.141	
> Indoor Manager	Subpot Mack	255 255 0.0	
Network Config	Subilet Mask	255.255.0.0	
> Video Set	Default Gateway	10.15.0.1	
> User Manage			
Info Search	MAC Address	90:02:a9:b9:8f:bb	
Status Statistics			
▶ Logout		Default Refresh	OK

Rys. 4-5

4.1.5 Ustawienia wideo

W zakładce Video Set możliwe jest ustawienie parametrów obrazu z kamery. Rys. 4-6.

👻 System Config	Video Set			
> Local Config				
> LAN Config				
> Indoor Manager		Brightness	-0	50
> Network Config		Contrast	-0	50
> Video Set		line -	0	50
> User Manage			0	
▶ Info Search		Saturation	-0	50
▶ Status Statistics				
▶ Logout		GainAuto	0-	90
		SceneMode Automati	: 💌	
		Day/Night Mode Colorful	~	
		BackLight Mode Disabled	~	
		Mirror 🔿 On	⊙ Off	
	Default Op	en Door Flip O On	⊙ Off	
		VTO Mic Volume	0-	90
		VTO Beep Volume		80



Parametr	Opis
Gain	Limit wzmocnienia
Scene Mode	Wybór trybu sceny: automatyczny, słoneczny, noc i inne.
Day/Night Mode	Tryb koloru
Back Light Mode	Włączyć gdy scena tego wymaga
Mirror	Odbicie lustrzane obrazu
Flip	Obrócenie obrazu
VTO Mic Volume	Wzmocnienie sygnału mikrofonowego
VTO Beep Volume	Wzmocnienie sygnału informacyjnego
Default	Przywracanie wartości domyślnych
Open door	Odblokowanie drzwi z poziomu przeglądarki.

4.1.6 Zarządzanie użytkownikami

Tylko po zalogowaniu jako administrator możliwe jest dodawanie, modyfikacja i usuwanie kont użytkowników oraz odczytywanie informacji o kontach w zakładce User Manage.

Dodawanie użytkownika

W zakładce User manage, należy kliknąć przycisk Add User. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić dane. Rys. 4-7.

Add User	×
Username	
Password	
Confirm	
User Group	admin
Remark	
	OK Cancel

Rys. 4-7

Modyfikacja konta użytkownika

W zakładce User manage, należy kliknąć 🜅. W wyświetlonym oknie możliwa jest zmiana nazwy

użytkownika, hasła, lub zmina typu uprawnień. Rys. 4-8.

Modify User		×
Change Password		
Old Password		
New Password		
Confirm		
Remark	admin 's account	
	OK Cancel	
	Rys. 4-8	

• Usuwanie użytkowników

Po kliknięciu na ikonę 🤤 w zakładce User manage, konto zostaje usunięte.

4.2 Info Search

4.2.1 Historia połączeń

W zakładce Call history możliwe jest odczytanie informacji o wszystkich połączeniach z VTH. System może zapisać do 1024 pozycji.

⊳ System Config	VTO Call History					
🔻 Info Search						
> Call History	Index	Call Type	Room No.	Begin Time	Talk Time(m)	End State
> Alarm Record						
Status Statistics						
▶ Logout						

Rys. 4-3

4.2.2 Nagrania alarmowe

W zakładce Alarm record możliwe jest wyświetlenie wszystkich nagrań z VTO. System może zapisać do 1024 pozycji.

System Config	Alarm Record				
🔻 Info Search					
> Call History	Index	Room No.	Event State	Channel	Begin Time
> Alarm Record					
Status Statistics					
Logout					

Rys. 4-4

4.3 Informacje o stanie urządzeń

4.3.1 VTH Status

Możliwe jest odczytanie informacji o stanie pracy urządzenia VTH.

Status

Offline: VTO nie jest podłączy do VTH. Nie jest możliwe nawiązania połączenia, wyświetlenie obrazu itp.

Online: VTO jest podłączony do VTH. Możliwe jest nawiązanie połączenia, wyświetlenie obrazu z VTO itp...

- MON
- Unmon: VTH is not monitoring.
- Onmom: VTH is monitoring.

Rys. 4-11.





4.4 Wylogowywanie

Możliwe jest ponowne uruchomienie urządzenia lub wylogowanie.

Po kliknięciu Log out, użytkownik zostaje wylogowany a system wyświetli początkowy ekran logowania.

5. Wprowadzenie do podstawowych funkcji

5.1 Funkcja połączenia

5.1.1 Połączenie z centrum zarządzania

Jeżeli urządzenie VTO jest zarejestrowane w centrum zarządzania MGT, możliwe jest połączenie z centrum po naciśnięciu przycisku.

Połączenie możliwe jest wyłącznie z MGT. Manager center's time can be set on management platform or villa VTO's web-end. Once manager center picks up the call, you can perform a visual bidirectional talk with the manager center. You can touch the button on VTO to end call at any time.

- Step 1. According to VTO configured for the center, fill in building no, building unit no. and VTO no.
- Step 2. In LAN Config, check register to the MGT center, as in Figure 5-1.
- Step 3. Fill in MGT center IP address and MGT port no.
- Step 4. Set call VTS time. Within this period, VTO can only call the center.
- Step 5. Check Call VTS or not.
- Step 6. Confirm all config, and click on OK. Enter Logout → Reboot Devices, to manually reboot the device.

🔻 System Config	LAN Config	
> Local Config		
> LAN Config	Building No.	01
> Indoor Manager	Building Unit No	1
> Network Config		
> Video Set	VTO No.	6901 Group Call
> User Manage		
▶ Info Search	MCT Contro IR Address	
Status Statistics	MGT Centre IF Address	10.22.5.254 Register to the might centre
▶ Logout	MGT Port No.	12801
	Call VTS Time	00 🗙 : 00 🗙 To 23 🗙 : 59 🖍 🗖 Call VTS Or Not
		Warning:The device needs reboot after modifing the config above.
		Default Refresh OK

Rys. 5- 1

5.1.2 Połączenie z użytkownikiem VTH

Po naciśnięciu przycisku Call button, w czasie gdyby urządzenie jest w stanie czuwania, VTO rozpoczyna połączenie z VTH.

Możliwe jest uzyskanie podglądu w VTH, z obrazu z kamery w stacji VTO

- Przycisk Unclock w VTH zwalnia blokadę drzwi.
- Po odebraniu rozmowy w VTH, możliwa jest dwustronna komunikacja głosowa.
- Jeżeli rozmowa nie zostaje odebrana, system automatycznie zakańcza połączenie I przechodzi w tryb czuwania.

5.1.3 Połączenie grupowe

Grupowe połączenie jest używane w systemie zbudowany z jednej stacji VTO i kilku stacji VTH. Po naciśnięciu przycisku połączenie, wszystkie stacje VTH poinformują o połączeniu w tym samym czasie.

System może się składać z wielu stacji VTH ale tylko jeden stacja VTH może figurować jako master. Reszta stacji VTH funkcjonuje jako stacje dodatkowe (max. 5) Więcej informacji w instrukcji VTO2000A V 1.0.0.

Ustawienie VTO

Krok 1. W zakładce System Config>Indoor Station Manager, system pokazuje wszystkie dodane urządzenia typu VTH

Krok 2. W oknie Indoor Station Manager kliknięcie ikony 🤤 powoduje usunięcie dodanego urządzenia VTH.

Krok 3. Aby dodać nowe urządzenie VTH należy kliknąć na przycisk Add, wprowadzić dane takie jak Numer krótki oraz adres IP. Rys.5.2.

Uwagi:

W zakładce Indoor Station Manager należy wprowadzić tylko dane urządzenia VTH pracującego w trybie master.

l	ndoor Manager				
	Digital Indoor Station	Manager			
		FirstName	Nick Name	Room No.	IP Address
	test	for		9901	192.168.1.108
		Add			×
		FamilyName			
		FirstName			
bbA	Add	Nick Name			
		VTH Short No.		*	
_		IP Address			
			ОК	Cancel	



Uwaga: Pola oznaczone gwiazdką, są obowiązkowe.

Krok 4. W zakładce LAN Config, należy sprawdzić pole Group Call, i wybrać OK. Rys. 5-3. Krok 5. Po zakończonej konfiguracji, należy wybrać pozycję Log out aby się wylogować i uruchomić ponownie urządzenie.

🔻 System Config	LAN Config	
> Local Config		
> LAN Config	Building No.	01
> Indoor Manager	Building Linit No.	
> Network Config	Durining Onicivo.	1
> Video Set	VTO No.	6901 Group Call
> User Manage		
▶ Info Search		
▶ Status Statistics	MGT Centre IP Address	10.22.5.254 Register to the MGT Centre
▶ Logout	MGT Port No.	12801
	Call VTS Time	00 • : 00 • To 23 • : 59 • Call VTS Or Not
		Warning:The device needs reboot after modifing the config above.
		Default Refresh OK

Rys, 5- 3

5.2 Monitor

Urządzenia VTS oraz VTH posiadają możliwość wyświetlania obrazu z kamer zamontowanych w VTO o raz kamery dodatkowej.

5.3 Funkcja odblokowania zamka

Odblokowanie przez Centrum zarządzania

W czasie połączenia z Centrum zarządzania, z poziomu centrum zarządzania, możliwe jest zdalne zwolnienie blokady zamka. VTO will return to standby interface after call ends or countdown stops.

Odblokowanie przez VTH

W czasie połączenia, z poziomu VTH można zwolnić blokadę zamka. Urządzenie VTO powróci to stanu czuwania po zakończeniu połączenia lub zakończeniu odliczania.

Kompensacja światła

W warunkach słabego oświetlenie lub w nocy, urządzenia VTO samodzielnie się adaptuję aby zapewnić czytelniejszy obraz.

5.4 Odporność na działania sabotażu

Urządzenie jest wyposażone w przełącznik, który wyzwala alarm oraz raport ze zdarzenia, w momencie gdyby wykryta zostanie przeprowadzona próba np. oderwania urządzenia od podłoża.

5.5 Przywrócenie ustawień i kopia bezpieczeństwa

Restore Card Info

Dzięki tej funkcji, w momencie zauważenia niepoprawnego działania systemu, możliwe jest przywrócenie poprawnych ustawień z kopii bezpieczeństwa.

Przywrócenie ustawień VTH

Dzięki tej funkcji, możliwe jest przywrócenie ustawień po omyłkowej

Uwagi:

Co 30 minut, VTO automatycznie zapisuje na karcie SD ustawienia systemu.

Co 30 minut, VTO automatycznie zapisuje na karcie SD ustawienia systemu, dlatego jeśli zachodzi potrzeba przywrócenia ostatnich ustawień, należy to zrobić 30 minut po ostatniej przeprowadzonej operacji.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

1. **Pytanie**: Nacisnąłem przycisk połączenie, dioda zaświeciła się ale stacja VTO nie rozpoczyna połączenia

Odpowiedź: Proszę sprawdzić poprawność podłączenia

2. Pytanie: Jak zakończyć trwające połączenie?

Odpowiedź. Naciśnij przycisk na VTO. Sygnał dźwiękowy poinformuje o zakończeniu połączenia.

 Pytanie: Urządzenie nie włącza się. Nie włączą się podświetlenie, nie emituję żadnego dźwięku

Odpowiedź: Sprawdź czy zasilanie jest poprawnie podłączone.

4. Pytanie: Po próbie inicjacji połączenia, nie następuje połączenie.

Odpowiedź: Problem wskazuje na niepoprawne połączenie okablowania. Sprawdź poprawność podłączenia okablowania do urządzenia oraz pozostałych elementów systemu.

5. Pytanie: Mój problem jest inny niż powyższe.

Odpowiedź: Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Załącznik 1 Specyfikacja techniczna

Model		VTO2000A-2		
Suctor	Procesor główny	Wbudowany mikrokontroler		
System	System operacyjny	Linux		
	Standardowa	H 264		
Widee	kompresja wideo	n.204		
WILLEO	Wejście/czujnik	Kamera 1.3 Megapixel CMOS HD		
	Tryb nocny kamery	ТАК		
	Wejście	Mikrofon pojemnościowy		
Audio	Wyjście	Wbudowany mikrofon		
	Rozmowa	Wspiera rozmowę dwukierunkową		
Changeurgenia	Wejście	Wejście zamka elektromagnetycznego		
zamkiom	Sprawdzanie	Oncionalnia		
Zallikielli	statusu drzwi	Opcjonanie		
Sieć	Ethernet	10M/100Mbps self-fit		
	Protokół sieciowy	TCP/IP		
	Zasilanie	DC 24V		
Ogólne	Zużycie	czuwanie ≤1W; praca ≤7W		
	Temp. pracy	- 30°C~+60°C		
	Wilgotność	10%~90%RH		
	Wymiary (L×W×H)	129.9 × 32.2 × 140 mm		
	Waga	0.8kg		

Załącznik 2 Specyfikacja techniczna

Załącznik 2.1 Specyfikacja okablowania

Długość przewodu łączącego urządzenia VTO i VTH jest L_N, zgodnie z poniższą tabelą:

Specyfikacja okablowania	0 <l<sub>N≤50m</l<sub>	50 <l<sub>N≤100m</l<sub>
UTP Cat5e/Cat6: 10 ohm/100m	Opcjonalnie	Opcjonalnie
UTP Cat5e/Cat6: 18.8 ohm/100m	Opcjonalnie	Opcjonalnie

Uwagi:

Nie przekraczać długości L_N powyżej 100m.

Załącznik 2.2 Specyfikacja okablowania zasilającego

Długość przewodu łączącego urządzenia VTO i adapterem jest L_C, zgodnie z poniższa tabelą:

Specyfikacja	0 <l<sub>c≤30m</l<sub>	30 <l<sub>C≤100m</l<sub>
20AWG	Opcjonalnie	-
18AWG	Opcjonalnie	Opcjonalnie
17AWG	Opcjonalnie	Opcjonalnie

Uwagi:

Przed podłączeniem do źródła zasilania, należy upewnić się, że przewody + i – są podłączone poprawnie.

Załącznik 2.3 Embedded Box

Model VTO	Załączona obudowa
VTO2000A-2	Obudowa: 126*115

Uwagi:

- Podręcznik użytkownika ma charaktery wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość różnic między podanymi informacjami a interfejsem użytkownika.
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu i oprogramowaniu bez informowania o wprowadzonych zmianach.
- Wszystkie znaki towarowe są znakami towarowymi zarejestrowanymi będącymi własnością ich właścicieli. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi, proszę skontaktować się z producentem.
- Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zaleca się kontakt z producentem.
- Aby uzyskać więcej pomocnych informacji zapraszamy na stronę internetową lub do kontaktu z lokalnym inżynierem wsparcia technicznego.

Notatki





Instrukcja obsługi - VTO2000A-2, Ver. 1.0.0



Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa Dział Techniczny: wsparcie.pl@global.dahuatech.com www.dahuasecurity.com/pl

© Dahua Technology, All rights reserved