Instrukcja Obsługi Rejestratorów Mobilnych Serii ATE





CONTENT

- 1.Specyfikacja
- 3.Podłączenie zasilania
- 5.Wprowadzenie do paska zadań
- 7. Tworzenie kopi zapasowych
- 9.Detekcja Ruchu
- 11.Konfiguracja zapisu

2.Akcesoria
4.Instalacja Dysku HDD
6.Odtwarzanie
8.Konfiguracja Kamer IP
10.Ustawienia Czasu DST
12.Konfiguracja Sieci WIFI / Powiadomienia e-mail

SPECIFIKACJA

4-CH/8-CH AHD Mobile DVR

4-CH HDD Mobile NVR

	Paramarty	Performance			Parameter	Performance
	Chipset	Hi3520DV300			Chipset	Hi3520DV300
	System	Linux			System	Linux
System	Język	Chiński / Angielski / R	osjski	System	Języki	Chiński / Angielski / Rosjski
	Interfejs Visual GUI,Support Mouse		ouse		Interfejs	Visual GUI,Support Mouse
	Zarządzanie kontem	Admin/Użytkownik			Zarządzanie kontem	Admin/Użytkownik
	Video Standard	PAL/NTSC			Video Standard	PAL/NTSC
	Wejście wideo	4-CH AHD	8-CH AHD		Wejście wideo	4-CH IPC POE
	Rozdzielczość	1080P/720P	1080N/720P		Rozdzielczość	1080P/720P
Nagrywanie	Wyjście Wideo	1-CH CVBS + 1-CH	VGA	Nagrywanie	Wyjście Wideo	1-CH CVBS + 1-CH VGA
	Jakość Obrazu	0-7 poziomów (0 naj	wyższy)		Jakość Obrazu	0-7 poziomów (0 najwyższy)
	Tryb nagrywania	Manual / Harmonogr	am / Alarm		Tryb nagrywania	Manual / Harmonogram / Alarm
	Detekcja Ruchu	Wspiera			Detekcja Ruchu	Tak
	Wejście audio	4-CH/8-CH Audio			Wejście Audio	4-CH Audio
	Nagrywanie Audio	Audio & Video Jedno	ocześnie		Nagrywanie Audio	Audio & Video Jednocześnie
Audio	Kompresja Audio	G.726		Audio	Kompresja Audio	G.726
	Wyjście Audio	1-CH Audio			Wyjście Audio	1-CH Audio
	Tryb	Czas / Plik / Kanał / Z	Zdarzenie		TRYB	Czas / Plik / Kanał / Zdarzenie
Odtwarzanie	Kanał odtwarzania	4-CH Odtwarzanie L	okalne	Odtwarzanie	Kanał odtwarzania	4-CH Odtwarzanie Lokalne
		1-CH USB 2.0				1-CH USB 2.0
Interfeis	USB Port	2-CH RS232 & 2-CH	I RS485	Interfeis	USB Port	2-CH RS232 & 2-CH RS485
	I/O Wejście Alarmowe	4-CH			I/O Wejście Alarmow	4-CH
	I/O Wyjście Alarmowe	1-CH			I/O Wyjście Alarmowe	1-CH
	GPS	Opcjonalny			GPS	Opcjonalny
	Sieć 3G/4G	3G WCDMA/4G LTE	Opcjonalny		Sieć 3G/4G	3G WCDMA/4G LTE Optional
Funkcje	WIFI	Opcjonalny		Funkcje	WIFI	Opcjonalne
	RJ45	Opcjonalny			RJ45 Enternet Network	Opcjonalne
	Nagrywanie Wstępne	0-15s			Nagrywanie Wstępne	0-15s
	Po Nagraniu	15s-300s			Po Nagraniu	15s-300s
	G-sensor	Wspiera			G-sensor	Wspiera
	Tryb Aktualizacii	Lokalnie z USB			Lingrade Mode	Local Upgrade by USB/SD card
Inno	ITYD Aktualizacji	Zdalna Przez Sieć		Inne		Remote Upgrade by 3G/4G
IIIIC	Pamieć	Max 1x 2TB HDD +	2x 128GB SD Card		Pamieć	Max 1x 2TB HDD + 2x 128GB SD Card
		Max 2xSD Card(SD	Card MDVR)			Max 2xSD Card(SD Card MDVR)
	Zasilanie	DC8-36V			Zasilanie	DC8-36V
	Temperatura	-20°C - +70°C			Temperatura	-20°C - +70°C
	Waga	2.35KG			Waga	2.35KG





Podłączenie Zasilania



Instalacja Dysku HDD





INSTALACJA SD DO MDVR





Ekran widoczny po uruchomieniu urządzenia



POWIĘKSZENIE - ZOOM

Kliknij przycisk Powiększ i przeciągnij myszą, aby wybrać obszar do powiększenia.



ODTWARZANIE

Krok 01: Zaloguj się do menu MDVR, Nazwa użytkownika: admin, Hasło: brak (bez hasła)

LOGIN	
User name admin Password Random code ADVL036RD2E3E9HY Cancel Login	

Krok 02: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz "Szukaj" => Wybierz dzień i kanał => Wyszukaj pliki wideo z dostępnej listy, jak na zdjęciu poniżej:

ft		SEA	RCH			
🖣 Jan. 🕨 🖣 2019 🕨		СН	Start time	End time	Туре	Status
Su Mo Tu We Th Fr Sa		3	14:54:29	15:33:08	Normal	Unlock
30 31 1 2 3 4 5		6	14:54:29	15:33:07	Normal	Unlock
6 7 8 9 10 11 12		1	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
13 14 15 16 17 18 19		2	14:54:30	15:33:16	Normal	Unlock
20 21 22 23 24 25 26		5	14:54:30	15:33:06	Normal	Unlock
27 28 29 30 31 1 2		7	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
3 4 5 6 7 8 9		8	14:54:31	15:33:07	Normal	Unlock
Start time 00:00:00		3	15:38:12	15:51:37	Normal	Unlock
End time 23:59:59		5	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
Record type All		6	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
CH ☑ ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☑ ☑ 5 ☑ 6 ☑ 7 ☑ 8						
Search Backup Playback	First	Prev	Next	Last Bac	kup Lock	Unlock

Krok-03: Kliknij "Odtwarzanie" => Wybierz kanały odtwarzania (maks. 4 kanały) => Kliknij "Odtwarzanie"

♠		SEA	RCH				
✓ Feb. ► < 20	019 🕨	СН	Start time	End time	Туре	Status	
Su Mo Tu We Th	Fr Sa		00:00:00	09:55:39	Normal	Unlock	
27 28 29 30 31	1 2	3	00:00:00	09:55:39	Normal	Unlock	
3 4 5 6 7	Selection			<u></u>	Normal	Unlock	
10 11 12 13 14					Normal	Unlock	
17 18 19 20 21		2 2 3 2 4			Normal	Unlock	
24 25 26 27 28			•□ •□•		Normal	Unlock	
3 4 5 6 7					Normal	Unlock	
Start time 00:00:0					Normal	Unlock	
End time 23:59:	Remark:	The maximum	playback cha	annel is 4.			
Record type All		Cl	ear Playbao	k Exit			
CH ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☑ ☑ 5 ☑ 6 ☑ 7 ☑ 8							
Search Backup P	layback	First Pre	v Next	Last Bac	kup Lock	Unlock	



Krok 01: Włóż nośnik do portu USB



Krok 02: Wejdź w "Dysk" => Pamięć USB => Format

	 USB Storage 								
HDD	USB Storage								
	Status	Capacity Total/Free							
USB Storage	Unformat	33.6G/33.6G	Format	Manage					

Krok03: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz "Szukaj" => Wybierz dzień i kanał => Wyszukaj pliki wideo z dostępnej listy, => kliknij "backup".

		SEAI	RCH			
🖣 Jan. 🕨 📢 2019 🕨		СН	Start time	End time	Туре	Status
Su Mo Tu We Th Fr Sa		3	14:54:29	15:33:08	Normal	Unlock
30 31 1 2 3 4 5		6	14:54:29	15:33:07	Normal	Unlock
6 7 8 9 10 11 12		1	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
13 14 15 16 17 18 19		2	14:54:30	15:33:16	Normal	Unlock
20 21 22 23 24 25 26		5	14:54:30	15:33:06	Normal	Unlock
27 28 29 30 31 1 2		7	14:54:30	15:33:08	Normal	Unlock
3 4 5 6 7 8 9		8	14:54:31	15:33:07	Normal	Unlock
Start time 00:00:00		3	15:38:12	15:51:37	Normal	Unlock
End time 23:59:59		5	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
Record type All		6	15:38:12	15:51:38	Normal	Unlock
CH ☑ ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☑ ☑ 5 ☑ 6 ☑ 7 ☑ 8						
Search Backup Playback	First	Prev	Next	Last Bac	kup Lock	Unlock

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu=>Zaloguj się w menu MDVR=>wybierz "Zaawansowane => "Sieć" => "Lan", aby ustawić segment adresu IP sieci LAN na taki sam jak poniżej.

\square	Network								
Retwork	LAN	WIFI	3G/4G						
@ IPC	Obta	in an IP addres the following IP	s automatically address	,					
(сомм	IP addre	ss	192.168.001.2						
P.T.Z	Default g	nask jateway	192.168.001.0	000					
ݢ Alarm	Obta	in DNS server a	iddress automa	atically					
	O Use Preferred Alternate	the following Di d DNS server e DNS server	NS server addre 008.008.008.0 202.096.134.1	25565 008 133					
				Default	Apply				

Możesz użyć "Uzyskaj adres IP automatycznie "lub Ustaw adres IP ręcznie. Ważniejsze jest to, że adres IP DVR musi mieć ten sam segment, co adres IP kamery IP.
Na przykład adres IP kamery IPC to 192.168.1.101, segment ma wartość 1, więc MDVR IPC musi również wynosić 1 segment, like, xxx.xxx.1.xxx.

Krok 02: "IPC" => "Włącz" (Domyślnie) => Kliknij Wyszukaj "

f			If	PC	
H Network	IPC Devi	ce			
 ● IPC ● COMM ● P.T.Z △ Alarm ○ CAPTURE 	CH 1 2 3 4 5	Enable	Device name	Ip&Port 192.168.1.240:8899 192.168.1.13:8899 192.168.1.15:8899 192.168.1.241:8899 192.168.1.241:8899	
				Defaul	t Apply

Krok 03: Wyszukaj kamere => Zaznacz wybrane kamery => kliknij "OK" => kliknij "Zastosuj"

□ 192.168.1.240 8899 ▼ ONVIF ▼ IF □ 192.168.1.241 8899 ▼ ONVIF ▼ IP □ 192.168.1.245 8899 ▼ ONVIF ▼ IP □ 192.168.1.245 8899 ▼ ONVIF ▼ IP
□ 192.168.1.241 8899 ▼ ONVIF IF □ 192.168.1.245 8899 ▼ ONVIF IF □ 192.168.1.245 8899 ▼ ONVIF IF □ 192.168.1.248 8899 ▼ ONVIF IF
□ 192.168.1.245 8899 ▼ ONVIF IP □ 192.168.1.248 8899 ▼ ONVIF IP
□ 192.168.1.248 8899 ▼ ONVIF ▼ IP
□ 192.168.1.243 8899 ▼ ONVIF ▼ IP
□ 192.168.1.246 8899 ▼ ONVIF ▼ IP
□ 192.168.1.244 8899 ▼ ONVIF ▼ IP
□ 192.168.1.247 8899 ▼ ONVIF ▼ IP

			RECORD		
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule		Zawsze
DATE/TIME	СН	Enable	Audio	Mode	
	2			Always Always	
	4			Always	Tryb
	Сору СН	1 • To	о СН 📶 🔽 Со	ру	harmonogran

Krok-01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu => "Podstawowe" => "Zapis" => Tryb "Harmonogram"

Krok 02: Wejdź w "Harmonogram" => Ustaw czas alarmu na czerwono

f			R	ECOR	D		
SYSTEM	Basic	Bit rate	So	hedule			
DATE/TIME	сн	1	• Mai	nual O	Normal	• Alarm	*
DISPLAY	O, , Sun.	2, 4, 6	58.	10 12	. 14 . 1	6 18 20	22
नि RECORD	Mon. Tue.						
A USER	Wed. Thu.						
	Fri. Sat.						
	Сору СН	1	То СН	All	Сору		
						Default	Annalis
						Delault	Арріу

Krok 03: Wejdź w "Zaawansowane" => "Alarm" => "Ruch" => Ustaw czułość (1 = najwyższa)

	Alarm					
品 Network	Motion	Sensor	Vide	eo loss	Others	
@ IPC	CH EI	nable Ser	nsitivity 🚽	Area Settings	Schedule Settings	Trigger Settings
	2 🔽 3 🔽	2 7 2	•	Settings Settings	Settings Settings	Settings Settings
P.T.Z	4	1(1	Highest)▼	Settings	Settings	Settings
ݩ Alarm	Сору СН	1	To CH	All 🔻	Сору	
					Def	ault Apply

Krok-04: Kliknij "Ustawienia" obszaru, aby skonfigurować obszar wykrywania ruchu



Krok-05: Kliknij "Ustawienia zaawansowane", aby skonfigurować funkcję powiązania alarmu

				Alarm		
品 Network		Motion	Sensor	Video loss	Others	7
	Record					
(O) IPC	Snapsh	ot	1 2 3	4		
A	Send E	-MAIL				
🌐 сомм	Alarm	output	\sim			
	Push					
P.T.Z	Alarm	output duration	10s	-		
	Buzzer		None	-		
Alarm	Pop-up	screen	None	-		
	Pre rec	ord	10s	-		
O CAPTURE	Post re	cord	30s	-		
				Default	OK Exit	
					Def	ault Apply

Ustawienia czasu DST

Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu => "Podstawowy" => "Data / czas" => "DST" Aby ustawić czas.

\square	DATE/TIME
SYSTEM	Date/Time DST
DATE/TIME	Enable 🔍 Mode O Week O Date
DISPLAY	Offset O One hour O Two hours
ල්ඩ් RECORD	From Mar. Znd Sun. 02:00:00 To Nov. 1st Sun. 02:00:00
A USER	
	Default Apply

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz => "Podstawowe" => "Zapis" => "Podstawowy" Aby ustawić kanały i ustawienia audio

f			RECORD		
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule		
DATE/TIME	CH E	nable 7	Audio	Mode Always	•
DISPLAY	2	2		Always Always	
ဤာိ RECORD	<u>4</u> ⊾			Always	
A USER	Сору СН	1 то	сн 📶 🚽	Сору	
				Defa	ult Apply

Krok 02: "Główny strumień" => Ustaw strumień zapisu

\mathbf{f}	RECORD					
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule			
-	СН	Resolution	Frame rate	Quality		
DATE/TIME	1	1080P	20	Normal 🗸 🗸		
^	2	720P •	25	Good 🗸		
T DISPLAY	3	720P	14 🗸	Normal 🗸 🗸		
	4	720P	14 🗖	Normal 🚽		
X USER						

Krok-03: "Harmonogram" => Ustaw tryb nagrywania alarmu i ręcznego nagrywania

\square	RECORD				
SYSTEM	Basic	Bit rate	Schedule		
DATE/TIME	сн		Manual O	Normal O Alarm	*
DISPLAY	Sun. Mon.	2,,,4,,,6,,	8, 10, 12	, 14, 16, 18, 2	
ញ្ញិ៍ RECORD	Tue. Wed.				
A USER	Thu. Fri.				
	Sat.	<u>Г</u> 1 то	сн АШ –	Copy	
	copy cit			сору	
				Default	t Apply

 $\mathbf{10}$

DVR

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz =>	» "Zaawansowane" => "SIEĆ" => "WIFI" => "Włącz",
aby automatycznie wyszukać WIFI => Wybierz	sieć z listy i zaloguj się

↑	Network				
Retwork	LAN	WIFI	3G/4G		
© IPC	WIFI		Enable		3
	ChinaNet-41	ſGe			≙ ╤
P.T.Z					
ظّ Alarm					

Krok-02: "3G / 4G" => Ustaw "Włącz"=> Ustaw tryb "Ręczny"=>Wpisz "APN"=>"Numer dostępu *99#"

	Network						
品 Network	LAN	WIFI	3G/4G				
© IPC	switch		Enable	•			
	Mode APN		Auto				
P.T.Z	User name		card				
کے Alarm	Access number		*99#				
C CAPTURE							
				Default	t Apply		

Krok-03: Po zakończeniu instalacji dioda "Net" świeci się i naciśnij przycisk "Info", aby sprawdzić stan połączenia sieciowego, jeśli wszystko się powiedzie, urządzenie jest już połączone z serwerem i może zalogować się do CMSV6.





Notatka

W przypadku połąc. => "Zaawansowane	zenia z serwerem klie e" => "COMM" => "CM	nta, proszę klikniąć ik S" Aby Zmień adres	conę w prawym dolnym rogu i w IP serwera, identyfikator urządz	ybiać enia i port.
f		сомм		
品 Network	CMS E-MAI	L FTP		
© IPC	СМЅ	Enable		
() сомм	Device Id Center IP	800179 157.122.097.214		
P.T.Z	Center Domain	6608		
کے Alarm				
C CAPTURE				
	h kuthéné ka			
			Default Apply	

Konfiguracja e-maila

Opis funkcji: Po wyzwoleniu alarmu MDVR automatycznie wyśle wiadomość e-mail do użytkowników

Krok 01: Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu i wybierz => "Zaawansowane" => "COMM" => "E-MAIL" => Ustaw "Włącz => Ustaw "Media Server (SMTP)" => Ustaw "Port" => Ustaw bezpieczeństwo połączenia "Brak" => Ustaw adres e-mail nadawcy => Hasło e-mail nadawcy => Do: Adres e-mail odbiorcy => DW: Skopiuj adres e-mail

♠		сомм
品 Network	CMS E-MAIL	FTP
 IPC COMM P.T.Z Alarm CAPTURE 	E-MAIL Mail server(SMTP) Port Connection security User name Password To CC Sending interval	Enable
		Test Default Apply
Notatka Po skonfigurowa e-mail z alarmen	niu informacji prosimy kliknąć n testowym aby sprawdzić dzi	przycisk "Test", aby wysłać wiadomość iałanie.

Krok 02: "ALARM" => "Ruch / Czujnik / Utrata wideo / inne" => Wybierz "Ustawienia wyzwolenia" => Zaznacz funkcje "Wyślij e-mail" => Kliknij "OK" => Kliknij "Zastosuj

↑				Alarm		
品 Network		Motion	Sensor	Video loss	Others	
	Record		1 2 3			
(O) IPC	Snapsl	iot	1 2 3			
	Send E	-MAIL				
🌐 сомм	Alarm	output	\sim			
	Push					
P.T.Z	Alarm	output duration	10s			
	Buzzer		None	-		
🎑 Alarm	Pop-up	screen	None			
_	Pre rec	ord	10s			
O CAPTURE	Post re	cord	30s	-		M
				Default	OK Exit	
					De	fault Apply

