

EN50131-1:2006+A1:2009 EN50131-3 : 2009 EN50131-6 : 2008 EN50131-5-3 : 2005 Stopień zabezpieczenia2 Klasa środowiskowa II





# Krótki przewodnik po programowaniu dla instalatora

UWAGA PIEZO! Centrala alarmowa Enforcer zawiera syrenę 100dBA, prosimy o uwagę przy instalacji

RINS1540-2 (Polish) Wersja oprogramowania >V9.26



A: Obsługa centrali Enforcer 32-WE	3
B: Wejście w menu instalatora	4
1: Menu instalatora: Omiń POŻAR/NAPAD (Wejścia)	4
2: Menu instalatora: Data I czas	5
3: Menu instalatora: Wczytanie urządzeń bezprzewodowych*	6
4: Menu instalatora: Programowanie wejść*	7
5: Menu instalatora: Ustawienia EOL (End of Line)	8
6: Menu instalatora: Ekspandery wejść (moduły rozszerzeń wejść RIX)	8
7: Menu Instalatora: Programowanie wyjść	9
8: Menu Instalatora: Instalacja klawiatur I czytników	11
9: Menu Instalatora: Programowanie czasów*	12
10: Menu instalatora: Zmiana kodów*	13
11: Menu instalatora: Tryby wyjścia	14
12: Menu instalatora: Opcje systemu	15
13: Menu instalatora: Opcje wyświetlania systemu	16
14: Menu instalatora: Głośność	17
15: Menu Instalatora: Przegląd logów	18
16: Menu Instalatora: Diagnostyka	19
16.1: Menu Instalatora: Diagnostyka: Siła sygnału GSM?	20
17: Menu Instalatora: Testy instalatora	21
18: Menu Instalatora: Przywrócenia instalatora	22
18.1: Menu Instalatora: Sygnalizacja modemu – konfiguracja: Wiadomości SMS*	23
18.2: Menu Instalatora: Sygnalizacja modemu – konfiguracja: Contact ID*	24
18.3: Menu Instalatora: Włączyć sterowanie SMS	25
19: Menu Instalatora: Reakcja alarmu	26
20: Menu Instalatora: Opcje pobierania/wysyłania (UDL)*	27
21:Menu instalatora: Menu podłączenia PC	28
22: Menu Instalatora: Sprawdzenie wersja oprogramowania	28
23: Menu instalatora: Ustawienia fabryczne	29
24: Menu Instalatora: Wyjście z menu instalatora	29
C: Samodzielne menu klawiatury	30
D: Załącznik 1: Contact ID i formaty zdarzeń	31
E: Zgodność	33



### A: Obsługa centrali Enforcer 32-WE

Domyślny kod głównego użytkownika: 1234 Domyślny kod instalatora: 9999

	<i>c</i>					_
ll f	ок					
	M <u>Pyronix</u>				Ø	
		2	3		8	
	4	5	6	В	<u>(</u>	
		8 :	9	C Dø	•	
بر	μ					J

#### Metody uzbrajania/rozbrajania

Występują trzy różne urządzenia, które mogą być używane do procesu uzbrajania/rozbrajania system alarmowego. Są to klawiatura, czytnik zbliżeniowy tagów oraz pilot.

#### <u>Działania przycisków</u>

A = Wyjście z menu instalatora / wybór strefy A

**B** = Przechodzi w tył do poprzedniej pozycji menu głównego / wybór strefy B

**C** = Wyświetla dodatkową informację w logu / przewija do poprzedniej opcji podmenu / wybór

strefy C /włącza i wyłącza gong. Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte, by zmienić status gongu.

D= Przesuwa do przodu w logu / wejście do menu głównego użytkownika / wybór strefy D

💿 = Używane do alarmów: POŻAR i NAPAD

■ Przyciski kierunkowe (wybór opcji i przesuwanie kursora podczas edycji tekstu)

✓ = Wybiera pozycję i wchodzi w menu

x = Przesuwa do następnej pozycji w menu głównym i podmenu / wyjście opcji do podmenu oraz z podmenu do menu głównego

#### Jak nawigować przez menu.

- 🗴 = "NIE" Wciśnij, by przejść do przodu w trybe Instalatora lub głównego użytkownika
- **B** = "Z POWROTEM" Wciśnij, by się cofnąć się w trybie Instalatora lub głównego użytkownika
- 🗹 = "TAK" Wciśnij, by wejść w podmenu lub opcje, gdy jesteś w trybie Instalatora lub głównego użytkownika
- x = Wciśnij, by przesunąć się z jednej opcji do drugiej w podmenu
- A = Wciśnij, by szybko wyjść z menu instalatora, z dowolnej pozycji menu głównego (pisane wielkimi literami)
- **C** = "CANCEL" Wciśnij, by cofnąć się z jednej programowalnej opcji do poprzedniej.

Główne pozycje Menu są wyróżnione WIELKIMI literami, a na końcu jest znak zapytania (?), np. WCZYTANIE URZ.BEZPRZEWODOWYCH? . Podmenu są pisane małymi literami i też są zakończone znakami zapytania, np. "Nauka wejść?, Opcje programowalne nie kończą się znakiem zapytania, są pisane małymi literami, oferowana jest za to opcja Tak/Nie, np. Omiń poż/napad .

Aby nawigować po menu, należy odpowiadać na pytania menu głównego i podmenu. Np. gdy pytanie brzmi "WCZYTANIE URZ.BEZPRZEWODYCH?" wciśnięcie 🔽 (TAK) przeniesie do opcji programowalnej tego podmenu. Wciśnięcie 또 (NIE) przeniesie z indywidualnej opcji do następnej pozycji podmenu albo z powrotem do menu głównego.



## B: Wejście w menu instalatora



Domyślny kod instalatora 9999 Uwaga: Instalator może rozbroić system tylko wtedy, jeśli został uzbrojony przez kod instalatora.

# 1: Menu instalatora: Omiń POŻAR/NAPAD (Wejścia)





# 2: Menu instalatora: Data i czas





# 3: Menu instalatora: Wczytanie urządzeń bezprzewodowych\*



#### UWAGA: Piloty są wczytywane i programowane w menu głównego użytkownika



## 4: Menu instalatora: Programowanie wejść\*



Pyronix www.pyronix.com

# 5: Menu instalatora: Ustawienia EOL (End of Line)



# 6: Menu instalatora: Ekspandery wejść (moduły rozszerzeń wejść RIX)





# 7: Menu Instalatora: Programowanie wyjść





#### Opcje

[0000] Nieużywane [0001] POZAR [0002] NAPAD dow.strefa [0003] Wlam.dow.strefa [0004] Dow.str.ost.UZB [0005] Otw. po alarmie [0007] Dow.strefa tampr [0008] Przymus dow.str. [0009] Dow.str.urz.NAPAD [0010] Gaz [0011] Błąd UZBR [0012] Błąd na wejściu [0013] D.str.syst.got. [0014] Syrena w dow.str. [0016] Miga w dow.str. [0017] Omiń pon-UZB dow [0018] Niepotw.dow.str. [0019] Wsz.gotowel

[0020] Wsz.str.start wy [0021] Dow.str. start wy [0022] Dow.str.ost.UZB [0023] STB adv bład UZB [0024] UZB niemożliwe [0025] ROZBR przełączn [0026] UZB z ominieciem [0027] Włamanie impulsy [0028] Usterka zasila. [0031] Wejście [0032] Wyjście [0033] Wejście/Wyjście [0034] Oświetlenie [0035] Śledzenie linii [0036] Błąd grupowania [0037] Przywrócenie 1 [0038] Przywrócenie 2 [0039] Przek. PIR 1

[0040] Przek. PIR 2 [0041] Zas. AC dobre [0042] Włącz PIR LED [0043] Aktywne ad test [0044] Wyłącz gdy test [0048] Test przejścia [0049] Czujka maskowana [0050] Follow 24 Hr [0051] Błąd linii CCTV [0052] Bład zasilania AC [0053] Usterka baterii [0054] Niskie napięcie [0055] Bład globalny 1 [0056] Bład globalny 2 [0057] Niemiec.przekaź. [0058] Użyty kod ochrony [0059] Dostep instalat. [0060] Nadąża za napięc.

[0063] Test UK STU [0064] Zdalny serwis [0065] Usterka linii WE [0066] ATE Pin nieużyw. [0067] Dzwonek ciągły [0170-179] Wyjście pilot 1-10 [0202] NAPAD A [0203] Włamanie A [0204] Ostatnie UZB A [0206] Potwierdzone A [0207] Sabotaż A [0208] Przymus A [0209] Urz. NAPAD A [0210] Reset POZAR A [0213] System gotowy A [0214] Syrena A [0216] Błysk A [0217] Omiń przy pon.-UZB [0218] Niepotwierdz. A

[0219] Gotowy A [0220] Start wyjść. A [0221-0240] Strefa B [0241-0260] Strefa C [0261-0280] Strefa D [0620-0639] Bramki logiczne [1000-1xxxx] Śledzenie linii



#### 8: Menu Instalatora: Instalacja klawiatur I czytników





### 9: Menu Instalatora: Programowanie czasów\*





### 10: Menu instalatora: Zmiana kodów\*





# 11: Menu instalatora: Tryby wyjścia





### 12: Menu instalatora: Opcje systemu





### 13: Menu instalatora: Opcje wyświetlania systemu





# 14: Menu instalatora: Głośność





### 15: Menu Instalatora: Przegląd logów



Jeśli urządzenie w systemie Enforcer nie jest poprawnie zainstalowane lub straciło komunikację z centralą, wystąpi błąd urządzenia. Przykłady każdego typu usterki:

Błąd centrali = "Centrala, Błąd zagluszania"

Błąd klawiatury o adresie 3 (dostępne adresy 1-3) = "Urządz 3, Usterka urządKlw"

Błąd czytnika o adresie 2 (dostępne adresy 1-3) = Np.: "Urządz 2, Usterka urządCzt"

Błąd ekspandera wejść RIX o adresie 0 (dostępne adresy 0 – 3) = "RIX=00, Usterka urządRIX"

Błąd ekspandera wyjść ROX o adresie 0 = "ROX=00, Usterka urządROX"

Jeśli miejsce instalacji jest dla urzadzenia wprowadzone, to wyświetli się ona na wyświetlaczu zamiast adresu, na przykład dla klawiatury zamiast "Urządz 3" wyświetli się "Korytarz wejściowy".



### 16: Menu Instalatora: Diagnostyka





# 16.1: Menu Instalatora: Diagnostyka: Siła sygnału GSM?





### 17: Menu Instalatora: Testy instalatora



# 18: Menu Instalatora: Przywrócenia instalatora





## 18.1: Menu Instalatora: Sygnalizacja modemu – konfiguracja: Wiadomości SMS\*





## 18.2: Menu Instalatora: Sygnalizacja modemu – konfiguracja: Contact ID\*





## 18.3: Menu Instalatora: Włączyć sterowanie SMS



#### 19: Menu Instalatora: Reakcja alarmu





# 20: Menu Instalatora: Opcje pobierania/wysyłania (UDL)\*





## 21:Menu instalatora: Menu podłączenia PC



### 22: Menu Instalatora: Sprawdzenie wersja oprogramowania





#### 23: Menu instalatora: Ustawienia fabryczne



Lub

### 24: Menu Instalatora: Wyjście z menu instalatora





Wciśnij klawisz A by wyjść z trybu instalatora z dowolnej pozycji menu głównego (wielkie litery na wyświetlaczu)



# C: Samodzielne menu klawiatury





# D: Załącznik 1: Contact ID i formaty zdarzeń

			Typy zdarzeń dla	Typy zdarzeń dla		
Zdarzenia alarmowe	SIA 3	Contact ID	sygnalizacji	sygnalizacji		
			CID	SMS		
			✓ = Włączony,	× = Zablokowany		
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEŃ 1			
Ostatnie UZB	CL	3401	√	×		
System automatycznie UZB	CA	3403	√	×		
System ponownie UZB	CP	3463	√	×		
	Zdarzenia	alarmowe w 1	TYPIE ZDARZEŃ 2			
Forsowne UZB	CF	3401	×	×		
System automatycznie ROZB	OA	1403	×	×		
Automatyczne UZB	CE	3405	×	×		
przerwane przez użytkownika		-	,			
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEN 3	1		
Specjalne ROZB	OP	1401	×	×		
Ządanie dostępu do wyjścia	DX	1425	×	×		
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEN 4			
Brąd UZB		1454		×		
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEN 5			
Aktywile wejscie POZAR	FA BA	1120	•	~		
	DA	1130	•	×		
Alarm perymetryczny		1131	•	^		
Alarm wewnętrzny	BA	1132	<b>v</b>	×		
Aktywne: zalanie	WA	1154	<b>v</b>	×		
Alarm 24n	BA	1133	<b>√</b>	×		
Alarm opoznionego wejscia	BA	1134	V	×		
Alarm sabotażowy	TA	1137	✓	×		
Sabotaz urządzenia	IA	1137	v	*		
Sabotaż obudowy	ТА	1137	∕	*		
Sabotaż w czujniku	ТА	1137	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		
Alarm gazowy	GA	1151	✓	×		
Alarm klucza		1250	✓	×		
Sabotaż syreny	ТА	1321		×		
Zacłuszanie radiowe	×0	1344	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		
Read padzoru		1381	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ ~		
biquinauzoru	01	1501				
Słaba bateria urządzenia	ХТ	1384	✓	×		
bezprzewodowego		1001				
Brak aktywności wejścia –	NA	1680	✓	×		
wysłano						
Zdarzenia alarmowe w TYPIE ZDARZEŃ 6 (rekomendowane do używania tylko z formatem SMS)						
Alarm medyczny – wysłano	MA	1100	×	✓		
raz						
Alarm POŻAR – wysłano raz	FA	1110	×	×		
NAPAD – wysłano raz	PA	1120	×	✓		
Cichy NAPAD na wejściu –	HA	1122	×	✓		
wysłano raz						
Alarm włamaniowy – wysłano raz	BA	1130	×	✓		
Alarm perymetrozov –		1121	*			
wysłano raz		1131	-			
Alarm wewnętrzny – wysłano	BA	1132	×	✓		
raz						

Alarm 24h – wysłano raz	BA	1133	×	✓			
Alarm opóźnionego wejścia –	BA	1134	×	1			
wysłano raz							
Alarm sabotażowy – wysłano	TA	1137	×	✓			
raz							
Alarm gazowy – wysłano raz	GA	1151	×	√			
Alarm klucza – wysłano raz		1250	×	√			
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEŃ 7				
Alarm wyciszony	OR	1406	×	×			
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEŃ 8				
Wyjście potwierdzone	BV	1139	×	×			
	Zdarzenia	alarmowe w	TYPIE ZDARZEŃ 9				
Usterka linii CCTV (na wejściu	LT	1351	✓	×			
linii CCTV)							
Linia CCTV OK (na wejściu	LR	3351	√	×			
linii CCTV)							
Linia telefoniczna OK	LR	3351	1	×			
(modem)							
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPIE ZDARZEŃ 10				
Usterka RS 485	IA	1300	1	1			
Niskie napięcie	AT	1302	√	1			
Akumulator prawie	YT	1302	1	1			
rozładowany							
Usterka ładowania	ΥT	1309	√	~			
akumulatora							
Brak akumulatora	YT	1311	✓	~			
Przywrócenie po usterce	YR	3311	✓	✓			
akumulatora							
Błąd modemu		1330	✓	✓			
Błąd modułu rozszerzeń	ET	1333	✓	✓			
Moduł rozszerzeń	ER	3333	√	✓			
przywrócony po błędzie							
Błąd komunikacji modemu		1350	√	~			
cyfrowego DIGI							
Brak komunikacji STU na		1350	1	✓			
wejściu STU							
Usterka linii telefonicznej	LT	1351	1	1			
(modem)							
Omiń urządzenie z błędem	UB	1572	1	1			
przy ponownym UZB							
Zdarzenia alarmowe w TYPIE ZDARZEŃ 11							
Restart systemu		1305	✓	×			
Reset do ustawień		1305	✓	×			
fabrycznych							
Kod usunięty	XC	1306	√	×			
Kod zmieniony	ν	1306	✓	×			
Nazwa obiektu zmieniona	YG	1306	√	×			
Kod dodany	VC	1306	✓	×			
Wymagany reset instalatora		1313	1	×			
Reset instalatora	RN	3313	✓	*			
		1621	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		1021		~			
Logi prawie pełne		1623	✓	×			
Zegar ustawiony na	TC	1625	✓	×			
PC – zegar ustawiony na	JT	1625	✓	×			



# Contact ID i formaty zdarzeń

Zdarzenia alarmowe w TYPIE ZDARZEŃ 12						
ROZB system	OP	1401	✓	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPIE ZDARZEŃ 13			
Dostęp instalatora	LB	1627	✓	×		
Wyjście instalatora	LX	1628	~	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPIE ZDARZEŃ 14			
Pozostawiono otwarte drzwi	DL	1426	✓	×		
Drzwi sforsowane	DF		✓	×		
	7darzenia	alarmowe w T	VPTE ZDARZEŃ 16			
Nieprawidłowy tag	14	1421	√	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	VPTE ZDARZEŃ 17			
Otwarty log specialny linii		1146		×		
otwarty log specjality initi	7darzonia	alarmowo w T	VDIE ZDADZEŃ 19			
Zamkniety log specialny linii		2146	TFIE ZDARZEN 18	~		
Zamkinęty log specjanty min	Zdarrania			~		
Otwarty lag apagialay linii	Zuarzenia	1146	TPIE ZDARZEN 19			
Otwarty log specjainy initi		1140		*		
Zambaiatu las anasislau linii	Zuarzenia	alarmowe w I	TPIE ZDARZEN ZU			
Zamknięty log specjalny linii	UR	3146	*	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPIE ZDARZEN 21			
Podstrefa ROZB	OG	1402	×	×		
Podstrefa wyciszona	OG	1402	✓	×		
Wejście podstrefy ROZB	OG	1402	×	*		
Wejście podstrefy wyciszone	OG	1402	✓	×		
Grupa zamknięta (shunt)		1402	~	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPIE ZDARZEŃ 22			
Podstrefa UZB	CG	3402	✓	×		
Wejście podstrefy UZB	CG	3402	✓	×		
Grupa otwarta (shunt)		3402	✓	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPTE ZDARZEŃ 23			
Alarm w podstrefie	BA	1130	✓ ×	×		
	Zdarzenia	alarmowe w T	YPTE ZDARZEŃ 24			
Weiście przetestowane	LuurLonnu	1607	*	×		
testem przejścia		1007				
	Zdarzenia a	alarmowe w T	YPTE ZDARZEŃ 25v			
Przywrócenie po włamaniu	BH	3130		×		
Przywrócenie po alarmie	DIT	3131		×		
pervmetrycznym		5151	-			
Przywrócenie po alarmie	BH	3132		×		
wewnetrznym		5152				
Przywrócenie no alarmie 24h	вн	3133		×		
Przywrócenie po alarmie	BH	3134	×	×		
opóźnionego wejścia		5154	-			
Przywrócenie po alarmie	тн	3137		×		
sabotażowym		5157				
Przywrócenie po sabotażu	TR	3137		×		
obudowy		510,				
Przywrócenie po sabotażu na	тн	3144	✓	×		
czujniku						
Przywrócenie po alarmie	GH	3151	✓	×		
gazowym						
Przywrócenie po alarmie		3250	✓	×		
klucza						
Przywrócenie po alarmie	TR	3300	✓	×		
zwarcia linii iD						

Przywrócenie po uszkodzeniu bezpiecznika	IR	3300	✓	×			
Przywrócenie no sabotażu	VH	3321	<u> </u>	×			
syreny		5521	·	~			
Przywrócenie po zagłuszaniu	ХН	3344	✓	×			
bezprzewodowym							
Przywrócenie po alarmie	UJ	3381	✓	×			
nadzoru bezprzewodowego							
Przywrócenie po alarmie	XR	3384	✓	×			
"Słaba bateria urz.							
bezprzewodowego"							
	Zdarzenia	alarmowe w TY	PIE ZDARZEN 26				
Połączenie testowe	RP	1602	×	×			
	Zdarzenia	alarmowe w TY	PIE ZDARZEN 27				
Alarm: usterka zasilania AC	AT	1301	<b>v</b>	×			
Przywrócenie po alarmie	AR	3301	~	×			
usterki zasilania AC							
	Zdarzenia	alarmowe w I Y	PIE ZDARZEN 28				
Alarm POZAR	FA	2110	<b>v</b>	•			
Przywrocenie po alarmie	FH	3110	Ý	V			
PUZAR	<b>D</b> 4	1120		1			
2-Klawiszowy NAPAD	PA	1120	v	<b>v</b>			
Przywrocenie po alarmie "2-	PR	3120	Ŷ	Ŷ			
KIAWISZOWY NAPAD	DA	1120		4			
NAPAD	PA	2120	•	•			
NAPAD	РН	3120	v	v			
Kod pod przymusem	HA	1121	√	$\checkmark$			
Alarm: Naruszenie linii cichy	HA	1122	✓	$\checkmark$			
NAPAD							
Przywrócenie po alarmie:	нн	3122	✓	$\checkmark$			
"Naruszenie linii cichy							
NAPAD"							
Wprowadzono błędny kod	JA	1461	✓	~			
	Zdarzenia	alarmowe w TY	PIE ZDARZEN 29				
Alarm medyczny	MA	1100	×	×			
Przywrócenie po alarmie	МН	3100	×	×			
medycznym							
	Zdarzenia	alarmowe w TY	PIE ZDARZEN 30				
wejscie przymusowo UZB		1570	×	×			
Wejście ominięte przy	BB	1570	×	×			
ponownym UZB							
Wejście ominięte	BB	1570	×	×			
Wejście POZAR ominięte	FB	1571	×	×			
Wejście 24h ominięte	BB	1572	×	×			
Zdarzenia alarmowe w TYPIE ZDARZEN 31							
UZB zatrzymane	OP	1406	×	×			
Przerwanie		1406	×	×			
Centrala zadzwoniła do PC		1412	×	×			

UWAGA: Unikaj odblokowania typów zdarzeń 5 i 6 równocześnie, ze względu na

podwójne raportowanie. Typ zdarzeń 6: Zdarzenia w tpie zdarzeń są wysyłane tylko raz podczas jednego uzbrajania, dlatego właśnie ten typ jest rekomendowany do komunikacji SMS.



#### E: Zgodność

Centrale Enforcer są zgodne z: EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, EN50131-1:2006+A1:2009,EN50130-4:2011. Centrala Enforcer S spełnia wymagania Stopnia zabezpieczenia (Grade) 2 i Klasy środowiskowej II. Gdy wszystkie części systemu pracują normalnie, ten sprzęt w połączeniu z modemem (PSTN lub GSM) i odpowiednim sprzętem stacji odbiorczej alarmów spełnia wymagania ATS 2 (Alarm Transmission System 2): ATS2 BS EN50131-1:2006+A1:2009. Klasyfikuje się to jako Grade 2 opcja B (EN 50131-1). Zewnętrzne czytniki UZB/ROZB spełniają wymagania Klasy środowiskowej 4.

Wszystkie bezprzewodowe urządzenia spełniają następjące wymagania EU: ATS = Alarm Transmission System. **Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC** 2004/108/EC **Dyrektywa niskonapięciowa LV** 2006/95/EC **RDyrektywa radiowa R&TTE** 1999/5/EC

Zgodność: KX10DP-WE, KX12DQ-WE, MC1-WE, MC2-WE, KF4-WE, DELTABELL-WE, DIGI-GSM, DIGI-1200

EN 61000-6-3:2007 EMC. Generic emission standard. Residential, commercial and light industry EN 50131-1:2006+A1:2009 Alarm systems -Intrusion and hold up systems EN 50130-4:1996+A1+A2 Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems EN 60950-1:2006+A12:2011 Information technology equipment. Safety. General requirements EN 50131-5-3:2005+A1:2008 Grade 2. Interconnections for equipment using radio frequency techniques ETSI EN 301489-3:2000 EMC. Radio equipment. Part 3: Short range devices (SRD) 9kHz to 40 GHz ETSI EN 300 220 EMC. Receiver Class 1, Environmental Category 1 CEPT/ERC Recommendation 70-03 Annex 1

Zgodność z normami gwarantowana jest wyłącznie wtedy, gdy zainstalowano system zgodnie z instrukcją instalacji oraz użytkownika. **Poziomy dostępu.** 

Poziom 1: Dostęp dowolnej osoby; np. publiczny.

Poziom 2: Dostęp operatora; np. klienci (użytkownicy systemu).

Poziom 3: Dostęp instalatora; np. personel firmy obsługującej stację odbiorczą.

Poziom 4: Dostęp producenta urządzenia

Uwaga: Funkcje techniczne (np. gaz, pożar, zalanie) nie są certyfikowane i pozostają poza zakresem normy EN50131-1 i EN50131-3 Etykieta zgodności powinna być usunięta lub zmieniona, gdy użyto konfiguracji niezgodnej z normą.







Secure Holdings Pyronix House Braithwell Way Hellaby Rotherham S66 8QY

+44(0)1709 535225 +44(0)845 6434 999 (local rate) or Cusotmer Support line (UK Only):

Godziny: 8:00am - 6:30pm, Poniedziałek - Piątek

Email: customer.support@pyronix.com

Website: www.pyronix.com



