Kamera HD 2.0 MP CMOS – Podręcznik użytkownika

Wersja 1.0.0

## Witamy

Dziękujemy za zakup naszej inteligentnej kamery drogowej HD!

Niniejszy podręcznik został stworzony jako narzędzie referencyjne do Twojego systemu.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktów tej serii należy uważnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami.

Podręcznik należy zachować, aby móc skorzystać z niego w przyszłości!

# Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia

#### 1. Bezpieczeństwo elektryczne

Instalacja i użytkowanie powinny odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.

Zasilanie powinno być zgodne z wymogami dla instalacji niskonapięciowych (SELV). Zasilacz jest przystosowany do pracy z napięciem znamionowym 90–240 V.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za pożary bądź porażenia elektryczne wynikające z niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego użytkowania.

#### 2. Bezpieczeństwo w transporcie

Duży nacisk, silne drgania czy zalania wodą są niedozwolone podczas transportu, przechowywania i instalacji.

Należy zachować opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do lokalnego sprzedawcy lub producenta w celach serwisowych.

Użycie nieoryginalnego opakowania może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia podczas transportu.

#### 3 . Instalacja

Nie należy podłączać zasilania do kamery do momentu zakończenia procesu instalacji.

Na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych w procesie instalacji należy zamontować odpowiednie urządzenie odcinające zasilanie.

Należy zawsze przestrzegać podręcznika instalacji zalecanego przez producenta.

#### 4. Wykwalifikowani inżynierowie

Bez uzyskania wcześniejszego upoważnienia nie wolno wymieniać ogniwa guzikowego w obwodzie wewnętrznym na płycie głównej. Niewłaściwe ogniwo guzikowe może stworzyć zagrożenie wybuchem. Zużyte ogniwa guzikowe należy zutylizować zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Wszelkie prace sprawdzające i serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów ds. serwisu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji bądź prób przeprowadzania napraw.

### 5 . Środowisko

Kamera z tej serii powinna być instalowana w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, silnego źródła światła, substancji palnych i wybuchowych itp. Zakres temperatury roboczej wynosi od -30 - 40 +60 . Nie wolno dotykać zewnętrznych części metalowych urządzenia, kiedy pracuje ono w trudnych warunkach.

Należy chronić urządzenie przed wpływem urządzeń i środowisk wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.

Należy zapewnić urządzeniu właściwą wentylację.

Nie wolno dopuścić, aby do kamery dostała się woda ani żadna inna ciecz. Zwykle zalecamy użycie piorunochronu w celu chronienia urządzenia przed uderzeniami pioruna. Port GND urządzenia powinien zostać uziemiony w celu zwiększenia poziomu niezawodności urządzenia.

#### 7. Codzienna konserwacja

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej szmatki.

W przypadku zbyt dużej ilości kurzu do czyszczenia urządzenia można użyć wody z niewielką domieszką delikatnego detergentu. Po skończeniu czyszczenia należy osuszyć urządzenie przy użyciu suchej, miękkiej szmatki.

#### 8. Akcesoria

Zawsze należy używać akcesoriów rekomendowanych przez producenta.

Przed rozpoczęciem instalacji należy otworzyć opakowanie i sprawdzić, czy zawiera ono wszystkie elementy.

Jeśli któryś z elementów zestawu jest zepsuty, należy bezzwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Jeśli opakowanie zawiera wszystkie elementy i są one nieuszkodzone, można kontynuować instalację urządzenia.

# Spis treści

Prze	edstaw	ienie ogólne	1
1.1	On	nówienie	1
1.2	Fu	1kcje	1
Sch	emat		3
2.1	Wy	/gląd	3
2.2	Bu	dowa produktu	3
2.3	Por	tt	4
	2.3.1	Okablowanie	4
	2.3.2	Panel tylny	5
Insta	alacja u	ırządzenia	8
3.1	Ins	talacja obiektywu	8
	3.1.1	Instalacja obiektywu z automatyczną przysłoną	8
	3.1.2	Port we-wy	8
3.2	Ins	talacja urządzenia	9
	3.2.1	(Opcjonalnie) Instalacja karty SD	9
	3.2.2	Ustawianie kierunku urządzenia	9
	3.2.3	(Opcjonalnie) Instalowanie osłony wodoodpornej portu sieciowego	10
Sieć	syste	nowa	11
Narz	zędzie	szybkiej konfiguracji	12
5.1	On	nówienie	12
5.2	Dz	iałanie	12
Inter	rfejs pr	zeglądarkowy	15
6.1	Pie	rwsze logowanie	15
6.2	Ko	lejne logowania	17
6.3	Me	nu systemowe	17
Spe	cyfikac	ja techniczna	19
NAJ	CZĘS	TSZE PYTANIA	21
	Prze 1.1 1.2 Scho 2.1 2.2 2.3 Insta 3.1 3.2 Sieć Narz 5.1 5.2 Inter 6.1 6.2 6.3 Spe NAJ	Przedstawi 1.1 Om 1.2 Fun Schemat 2.1 Wy 2.2 Bud 2.3 Pon 2.3.1 2.3.2 Instalacja u 3.1 Instalacja u 3.1 Instalacja u 3.1 Instalacja u 3.2 Instalacja u 3.1.1 3.1.2 3.2 Instalacja u 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Sieć system Narzędzie 5.1 Om 5.2 Dz Interfejs pr 6.1 Pie 6.2 Ko 6.3 Me Specyfikac NAJCZĘS	Przedstawienie ogólne         1.1       Omówienie         1.2       Funkcje         Schemat

# 1 Przedstawienie ogólne

## 1.1 Omówienie

Niniejszy produkt może monitorować stan wejść/wyjść oraz wykonywać migawki tablic rejestracyjnych zarówno w dzień, jak i w nocy. Może też analizować i przetwarzać migawki tablic. Ta seria produktów wykorzystuje rejestrowanie danych wideo i zarządzanie nimi jako element monitoringu wideo na drodze. Może wykonywać migawki różnych scen oraz przesyłać wideo do kontrolera przez internet lub do centralnego działu kontroli na urządzenie magazynujące backend (pamięć masową) w celu dalszego zarządzania.

Urządzenie to jest często wykorzystywane w systemach monitoringu wejść/wyjść.

Biała lista	<ul> <li>Możliwość określenia, czy dany pojazd ma prawo wjechać przez bramę, czy nie.</li> </ul>
Dane OSD	<ul> <li>Konfigurowanie informacji OSD na obrazie oraz ich pozycji; informacje związane z kanałem wideo można ustawić na stronie konfiguracji kamery.</li> </ul>
Zarządzanie użytkownikami	<ul> <li>Różne prawa dla każdej z grup, które można w dowolnym momencie modyfikować w ustawieniach.</li> <li>Użytkownik nie może przekroczyć ustawionych dla niego praw.</li> <li>Dwupoziomowa obsługa użytkowników.</li> </ul>
Zarządzanie dziennikami	<ul> <li>Obsługa do 1024 dzienników (logów).</li> <li>Obsługa uprawnień dla kont.</li> </ul>
Funkcja magazynowania	<ul> <li>Obsługa przesyłania nagrań na serwer FTP oraz rejestracja offline.</li> <li>Przechowywanie danych wideo na serwerze centralnym, zgodnie ze strategią i konfiguracją użytkownika.</li> <li>Użytkownik może nagrywać sygnał przez sieć WWW. Pliki nagrań zapisywane są na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie klienckie.</li> <li>Lokalny hot swap, rejestracja offline. Obrazy mogą być automatycznie nadpisywane w przypadku niewystarczającej pojemności.</li> </ul>
Funkcja alarmu	<ul> <li>W przypadku wykrycia anomalii kamera może wysłać alarm przez sieć, np. dotyczący uszkodzenia urządzenia magazynującego.</li> <li>Reagowanie w czasie rzeczywistym na wejściowy sygnał alarmowy z zewnątrz (w ciągu 200 ms) w sposób zdefiniowany przez użytkownika w ustawieniach, a także poprzez wyświetlenie informacji na ekranie i sygnał dźwiękowy (użytkownik może nagrać własny sygnał dźwiekowy).</li> </ul>
Monitorowanie przez sieć	<ul> <li>Inteligentna kamera drogowa HD obsługuje jednokanałową transmisję danych audio-wideo do terminala sieciowego, gdzie są one następnie dekodowane. W zależności od przepustowości łącza opóźnienie wynosi mniej niż 500 ms.</li> <li>Obsługa do 10 połączeń.</li> <li>Obsługa następujących protokołów transmisji audio-wideo: HTTP, TCP, UDP, MULTICAST, RTP/RTCP itp.</li> <li>Obsługa dostępu przez przeglądarkę, powszechnie wykorzystywana w sieciach WAN.</li> </ul>
Migawka	<ul> <li>Rejestrowanie i kodowanie migawek, dodawanie znaku wodnego.</li> <li>Zdjęcie-migawka może też obejmować godzinę rejestracji, lokalizację, kolor tablic rejestracyjnych i informacje ANPR pojazdu.</li> </ul>

## 1.2 Funkcje

Rozpoznawanie	<ul> <li>Obsługa funkcji rozpoznawania tablic oraz koloru pojazdu.</li> </ul>
Zarządzanie przez sieć	<ul> <li>Konfigurowanie inteligentnej kamery drogowej HD i zarządzanie nią przez sieć Ethernet.</li> <li>Obsługa zarządzania urządzeniem przez przeglądarkę.</li> </ul>
Wyposażenie peryferyjne	<ul> <li>Obsługa zarządzania urządzeniami peryferyjnymi; protokół i interfejs sterowania można ustawić oddzielnie dla każdego urządzenia peryferyjnego.</li> <li>Obsługa urządzeń wyzwalających, takich jak wykrywacz pojazdów.</li> </ul>
Zasilanie	<ul> <li>ITC237-PW1B-IRZ: zasilacz 12 V DC / PoE.</li> <li>ITC237-PU1B-L, ITC237-PU1B-IR: zasilacz 24 V AC / 12 V DC / PoE.</li> </ul>
Automatyczny balans bieli	<ul> <li>Balans bieli służy do tego, aby kamera prawidłowo odwzorowywała kolory. Dzięki niemu kamera może dostosowywać swoje działanie do temperatury barwowej oświetlenia we wnętrzach i na zewnątrz.</li> </ul>
Automatyczna ekspozycja	<ul> <li>System może automatycznie ustawiać prędkość migawki i wartość przesłony, w zależności od warunków ekspozycji przy rejestrowaniu wideo lub migawki.</li> </ul>
Automatyczne wzmocnienie	Aby można było wysyłać standardowy sygnał wideo w różnych warunkach oświetleniowych, intensywność działania wzmacniacza musi być odpowiednio dostosowywana. System może zwiększyć czułość kamery w słabych warunkach oświetleniowych i wzmocnić wyjściowy sygnał wideo, aby uzyskać wyraźne nagranie wideo w jakości HD.
Funkcja asystenta	<ul> <li>Obsługa znaku wodnego w celu zapobiegania złośliwym modyfikacjom materiałów wideo.</li> <li>Dziennik</li> <li>Informacje o zasobach systemu i wyświetlanie na żywo danych na temat działania.</li> </ul>

# 2 Schemat

# 2.1 Wygląd







Rysunek 2-2 ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L

# 2.2 Budowa produktu



Rysunek 2-3 ITC237-PW1B-IRZ



Rysunek 2-4 ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L

### 2.3 Port

#### 2.3.1 Okablowanie

Uwaga:

Ten rysunek dotyczy modelu ITC237-PW1B-IRZ.



Rysunek 2-5

Nr	Port	Funkcja	Złącze	Opis		
1	AUDIO OUT	Wyjście audio	RCA	Zarezerwowany		
2	2 AUDIO IN Wejście audio		RCA	Zarezerwowany		
3	LAN	Port Ethernet	Port Ethernet	Podłączanie do sieci Ethernet, zasilanie PoE.		
4	I/O	Port we-wy	-	Wejście i wyjście sygnału alarmowego. Patrz schemat 2-2.		
5	Power	Gniazdo zasilania	-	Wejście 12 V DC, zasilanie musi być zgodne z tabliczką znamionową urządzenia. Ostrzeżenie: W przypadku nieprzestrzegania wymogów dotyczących zasilania z tabliczki znamionowej produktu urządzenie może ulec uszkodzeniu.		

Schemat 2-1

Nazwa interfejsu	Nr	Nazwa portu	Opis
Port we-wy	1	ALARM_OUT	<ul> <li>Wyjście alarmowe, możliwość wysłania sygnału alarmowego aktywującego zaporę.</li> <li>NO: wyjście alarmowe, które jest normalnie rozwarte.</li> <li>Używane w połączeniu z wyprowadzeniem ALARM_OUT_GND.</li> </ul>
	2	ALARM_OUT_GND	Masa wyjścia alarmowego
	3	ALARM_IN1	2-kanałowe złącze we-wy, używane do wyzwalania
	4	ALARM_IN2	migawki. Pozwala odbierać zewnętrzny sygnał aktywacji alarmu.
	5	ALARM_IN_GND	Masa

#### Schemat 2-2

### 2.3.2 Panel tylny

Uwaga:

• Schemat panelu tylnego dla modeli ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L.

• Schemat ma charakter wyłącznie orientacyjny.



## Rysunek 2-6

Nazwa portu		Funkcja		
VIDEO OUT	Wyjście wideo	Zarezerwowane		
AC 24V / DC 12V	Zasilanie	Wejście zasilania 24 V AC lub 12 V DC, możliwość podłączenia obu zasilaczy jednocześnie, tylko do kamery, nie do oświetlenia.		
Diada informativing	Czerwona dioda 🔱	<ul> <li>Włączanie systemu — czerwona dioda świeci</li> <li>Aktualizacja systemu — czerwona dioda miga</li> <li>Resetowanie systemu – świecą czerwona i zielona dioda</li> </ul>		
	Zielona dioda 👸	<ul> <li>Normalna praca – zielona dioda świeci</li> <li>Stan nagrywania: zielona dioda miga.</li> </ul>		
	Żółta dioda 🖗	Wykrycie urządzenia bezprzewodowego – żółta dioda świeci		
G	GND	Masa portu RS232		
ТХ	Port RS232	Nadawanie przez RS232		
RX	1 011110202	Odbiór przez RS232		
B Port RS485		Złącze RS485. Pozwala na zdalne sterowanie zachowaniem kamery.		
NA	-	-		
11	Port wejścia alarmowego 1	2-kanałowe złącze we-wy, używane do wyzwalania migawki.		
12	Port wejścia alarmowego 2	Pozwala odbierać zewnętrzny sygnał aktywacji alarmu.		
N1		Wyjście alarmowe, możliwość wysłania sygnału alarmowego		
C1	-	aktywującego zaporę.		
N2	Port wviścia	<ul> <li>N1/N2: wyjście alarmowe normalnie rozwarte</li> </ul>		
C2	alarmowego	<ul> <li>C1/C2: publiczne wejście portu alarmu Uwaga: Gdy urządzenie jest podłączone, N1 może pracować tylko z C1, a N2 tylko z C2.</li> </ul>		
P G (tuż przy P)	Zasilanie i masa	Wyjście zasilania 12 V DC, P +, G -		
RESET	Resetowanie	<ul> <li>Przywracanie domyślnych ustawień urządzenia</li> <li>Podczas normalnej pracy urządzenia należy przytrzyma ten przycisk przez 5 s, aby wywołać reset systemu.</li> </ul>		
ABF	Automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania	Automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania poprzez zmianę położenia matrycy za jednym przyciśnięciem.		
AUDIO OUT	Wyjście audio	Zarezerwowane		

Nazwa portu		Funkcja
AUDIO IN1	Moiégio audio	Zarezerwowane
AUDIO IN2		Zarezerwowane
	Port sieciowy/port światłowodowy	<ul><li>LAN</li><li>OPT</li></ul>
SD	Gniazdo karty SD	Podłączanie karty SD
	Port GND	Podłączanie uziemienia

Schemat 2-3

# 3 Instalacja urządzenia

### 3.1 Instalacja obiektywu

#### Ostrzeżenie:

Zawartość tego rozdziału dotyczy wyłącznie modeli ITC237-PU1B-IR i ITC237-PU1B-L.



Rysunek 3-1

#### 3.1.1 Instalacja obiektywu z automatyczną przysłoną

Krok 1. Zdejmij osłonę matrycy CMOS urządzenia, ustaw obiektyw w pozycji instalacyjnej i przekręć go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby go zamontować.

Krok 2. Włóż kabel obiektywu do złącza automatycznej przysłony z boku kamery.

Krok 3. Ustaw ostrość, aby otrzymać wyraźny obraz.

#### 3.1.2 Port we-wy



Rysunek 3-2

Krok 1. Użyj małego śrubokręta do naciśnięcia przycisku gniazda kabla, do którego zamierzasz podłączyć kabel.

Krok 2. Podłącz kabel do gniazda.

Krok 3. Zwolnij śrubokręt trzymający przycisk gniazda.

### 3.2 Instalacja urządzenia

#### Ostrzeżenie:

Zawartość tego rozdziału dotyczy wyłącznie modelu ITC237-PW1B-IRZ.

#### 3.2.1 (Opcjonalnie) Instalacja karty SD

Uwaga:

Jeśli urządzenie wyposażone jest w gniazdo kart SD i potrzebuje karty SD:

Krok 1. Otwórz dolną pokrywę, aby uzyskać dostęp do gniazda kart SD, wyjścia analogowego oraz przycisku dwukierunkowego i przycisku resetowania.

Krok 2. Włóż kartę SD w odpowiednie miejsce Rysunek 3-3.



Rysunek 3-3

Uwaga:

- Urządzenia z obiektywem o napędzie silnikowym wyposażone są w standardowy obiektyw z napędem silnikowym bez możliwości ręcznego ustawiania, a także przycisk dwukierunkowy do ustawiania ostrości z poziomu panelu.
- Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 4~5 s, aby zresetować urządzenie.

#### 3.2.2 Ustawianie kierunku urządzenia

Uwaga:

- W poszczególnych urządzeniach umiejscowienie śrub nastawnych może być różne.
- Przed rozpoczęciem ustawiania należy poluzować śrubę, a po zakończeniu ustawiania ponownie ją dokręcić.
- Nigdy nie należy przekręcać urządzenia o więcej niż 3 obroty w jednym kierunku.
- Nie należy otwierać dolnej pokrywy na dłuższy czas w wilgotnym środowisku.



Rysunek 3-4

Krok 1. Poluzuj śrubę nastawną za pomocą śrubokręta.

Krok 2. Przestaw urządzenie w górę/dół/lewo/prawo, zgodnie z potrzebami.

Krok 3. Dokręć śrubę.

#### **3.2.3 (Opcjonalnie) Instalowanie osłony wodoodpornej portu sieciowego** Uwaga:

Ten krok jest obowiązkowy w przypadku urządzeń zewnętrznych z osłoną wodoodporną w standardzie.



Rysunek 3-5

Krok 1. Nałóż na kabel nakrętkę od wodoodpornego złącza, a następnie gumowy krążek.

- Krok 2. Przeciągnij kabel bez założonego wtyku przez złącze, a następnie przesuń gumowy krążek w stronę złącza i dokręć nakrętkę. Następnie zarób końcówkę kabla, zaciskając wtyk sieciowy i podłącz go do portu sieciowego.
- Krok 3. Nasuń korpus złącza wodoodpornego na port sieciowy i przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zblokować port sieciowy i korpus złącza.

# 4 Sieć systemowa

Podłączanie elementów systemu



Rysunek 4-1.



Rysunek 4-1

# 5 Narzędzie szybkiej konfiguracji

## 5.1 Omówienie

Narzędzie szybkiej konfiguracji pozwala sprawdzić i zmodyfikować bieżący adres IP. Jednocześnie można użyć go do aktualizacji urządzenia.

Należy pamiętać, że narzędzie widzi tylko adresy IP z tego samego segmentu.

### 5.2 Działanie

Krok 1. Dwukrotnie kliknij ikonę "ConfigTools.exe", co spowoduje wyświetlenie interfejsu pokazanego na Rysunek 5-1.

W interfejsie z listą urządzeń wyświetlany jest adres IP urządzenia, numer portu, maska podsieci, brama domyślna, adres MAC itd.

SN	IP Address	Port	Subnet Mask	Default Gateway	Mac Address
L	192. 168. 1. 108	37777	255.255.255.0	192.168.1.1	90:02:a9:7b:50
د]		.110			>
Tip: ther	You can click "login" buttor input corresponding informat	directly and ion to login.			
_					

#### Rysunek 5-1

Krok 2. Wybierz jeden z adresów IP i kliknij prawym przyciskiem myszy, co spowoduje wyświetlenie interfejsu pokazanego na Rysunek 5-2.

#### Uwaga:

Możesz ustawić adres IP, maskę podsieci oraz bramę dla kamery IP i komputera. Pamiętaj, że jeśli nie używasz routera, adres IP kamery i adres IP komputera muszą mieścić się w tym samym segmencie sieci. Domyślny adres IP kamery to 192.168.1.108. Jeśli używasz routera, ustaw odpowiednią bramę i maskę podsieci.

Domyślna nazwa użytkownika i hasło to **admin**. Ze względów bezpieczeństwa zmień hasło przy pierwszym logowaniu.

Szczegółowy opis interfejsu dostępnego przez przeglądarkę znajdziesz w podręczniku na płycie CD.

SN	IP Address		Port	Subnet Mask	Default Gateway	Mac Address
1	192 168 1 108	Open Device Web	37777	255, 255, 255, 0	192.168.1.1	90:02:@9:76:5
			u)			

Rysunek 5-2

Wybierając opcję "Otwórz interfejs przeglądarkowy urządzenia", możesz przejść do logowania się do interfejsu. Patrz Rysunek 5-3.

WEB SERVICE - Windows Internet Explorer	_ 0 🛛
Elle Edit View Favorites Iools Help	<u>A1</u>
🔇 Back + 🕥 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🤣 🔗 + چ 📨 + 🗾 🎎	
Address 🙆 http://192.168.1.108/	🔛 🛃 Go 🦉 鲢ځ 🎽
Username: Password Login Cancel	
6. ·	>
2 Done	Secol intranet

Rysunek 5-3

Jeśli chcesz zmienić adres IP urządzenia bez logowania się w interfejsie przeglądarkowym, możesz w tym celu przejść do głównego interfejsu narzędzia konfiguracyjnego.

- W interfejsie wyszukiwania narzędzia konfiguracyjnego (Rysunek 5-4) wybierz adres IP urządzenia i dwukrotnie go kliknij, aby otworzyć interfejs logowania.
- Możesz też wybrać adres IP i kliknąć przycisk Logowanie, aby przejść do interfejsu logowania. Patrz Rysunek 5-4.

Na Rysunek 5-4 widać adres IP urządzenia, nazwę użytkownika, hasło i port. Aby się zalogować, należy zmienić odpowiednie informacje.

Pamiętaj, że numer portu podany tutaj musi być zgodny z numerem portu ustawionym dla portu TCP w interfejsie przeglądarkowym. Inaczej nie będzie można zalogować się do urządzenia. Jeśli do logowania się używasz portu urządzenia służącego do aktualizacji oprogramowania w tle (3800), pozostałe ustawienia konfiguracyjne będą ignorowane.

Login		
IP Address:	192.168.1.108	
User Name:	admin	
Password:	****	
Port:	37777	
	Login Cancel	

Rysunek 5-4

Główny interfejs narzędzia konfiguracyjnego wyświetlany po zalogowaniu się przedstawiono poniżej. Patrz Rysunek 5-5.

NetWork Parameter PPPOE Sy	stem Information S	vstem Upgra	de		
General Parameter	DHCP Enable	IPv4	•		
IP Address:	192.168.1.108				
Subnet Mask:	255.255.255.0				
Gateway:	192.168.1.1				
Mac Address:	an:n5:98:00:18:83				
			Save	Return	1
		-			<b>_</b>

Rysunek 5-5

Szczegółowe informacje i instrukcja obsługi narzędzia konfiguracyjnego znajdują się w *Podręczniku narzędzia szybkiej konfiguracji* dołączonym na płycie CD z zasobami.

# 6 Interfejs przeglądarkowy

Urządzenie obsługuje dostęp i zarządzanie przez przeglądarkę internetową.

Uwaga:

Prezentowany interfejs i ustawienia mają charakter wyłącznie orientacyjny.

## 6.1 Pierwsze logowanie

Otwórz przeglądarkę IE i wpisz adres IP inteligentnej kamery drogowej HD w pasku adresu. Na przykład jeśli Twój adres IP to 192.168.1.108, w pasku adresu wpisz ciąg http://192.168.1.108. Patrz Rysunek 6-1 IE.



Rysunek 6-1 IE

System wyświetli ostrzeżenie i pytanie o to, czy zainstalować kontrolkę webrec.cab. Kliknij przycisk Tak.

Jeśli nie możesz pobrać pliku ActiveX, zmień ustawienia w następujący sposób. Patrz Rysunek 6-2 Ustawienia bezpieczeństwa.

Internet Options	Security Settings - Internet Zone
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced	Settings
Select a zone to view or change security settings.	O Disable
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Download signed ActiveX controls (not secure)     Disable
Internet Local intranet Trusted sites	Enable (not secure)     Prompt (recommended)
Internet This zone is for Internet websites, except those listed in trusted and restricted zones.	Download unsigned ActiveX controls (not secure)     Disable (recommended)     Enable (not secure)     Prompt
Security level for this zone Allowed levels for this zone: Medium to High	Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for su     Disable (recommended)     Enable (not secure)
- Medium-high     - Appropriate for most websites     - Prompts before downloading potentially unsafe     content     - Unsigned ActiveX controls will not be downloaded	Prompt     Run ActiveX controls and plug-ins     deministrator approved     Takes offect after you rectart Internet Evolver
Custom level	Reset custom settings
Reset all zones to default level	medium-nigh (derauic)
OK Cancel Apply	OK Cancel

Rysunek 6-2 Ustawienia bezpieczeństwa

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony poniższy interfejs. Patrz Rysunek 6-3 Interfejs logowania.

Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

Wykonaj instrukcje systemowe, aby zmienić hasło, a następnie kliknij OK.

Domyślna nazwa użytkownika i hasło to **admin**.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zmień hasło przy pierwszym logowaniu.

W celu zmiany hasła możesz przejść do pozycji Konfiguracja>System>Konto>Nazwa użytkownika.



Rysunek 6-3 Interfejs logowania

Po zalogowaniu się wyświetlona zostanie strona domowa inteligentnej kamery drogowej HD, jak pokazano na Rysunek 6-4 Strona domowa.

Uwaga:

Jeśli nie możesz przejść na stronę domową, pobierz i zainstaluj wtyczkę.



Rysunek 6-4 Strona domowa

### 6.2 Kolejne logowania

Krok 1. Otwórz przeglądarkę IE i wpisz adres IP inteligentnej kamery drogowej HD w pasku adresu.

Krok 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. Kliknij przycisk Zaloguj się.

### 6.3 Menu systemowe

Menu systemowe pokazano na Rysunek 6-5 Menu systemowe.

Live	Query	Setup	Logout
------	-------	-------	--------

Karta	Funkcja
Podgląd	Usuwanie problemów podczas instalacji, konfigurowanie okna wideo i obrazu, rejestrowanie wideo i obrazów, ustawianie parametrów obrazu klienta.
Zapytania	Generowanie zapytań dotyczących obrazów i nagrań pod kątem rodzaju, znaku wodnego czy przejeżdżających pojazdów.
Konfiguracja	Ustawianie reguł ITC, kamer, sieci, zdarzeń, pamięci masowej, systemu i przeglądanie informacji o systemie.
Alarm	Ustawianie komunikatu alarmowego.
Wylogowanie	Wylogowywanie się z klienta przeglądarkowego.

Rysunek 6-5 Menu systemowe

#### Schemat 6-1

Przycisk	Uwaga
Default	Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij OK, aby przywrócić
	domyślne ustawienia systemowe.
Refresh	Kliknij ten przycisk, a każdy z parametrów zostanie przywrócony
	do ostatnio zapisanej wartości.
Save	Po ustawieniu parametrów kliknij ten przycisk, aby je zapisać.

Schemat 6-2

# 7 Specyfikacja techniczna

Typ parametru	Nazwa parametru	Wartość
Model	1	ITC237-PW1B-IRZ ITC237-PU1B-IR ITC237-PU1B-L
	Matryca	1/2,8 cala CMOS
	Migawka	1/50~1/10000
	Min. oświetlenie	0,002 luksa przy f1,2 (kolor); 0 luksów przy f1,2 (czarno- biały)
	Skanowanie	Skanowanie progresywne
	Przełączanie	
	pomiędzy trybami	
	Dzień/Noc	
Kamera	Tryb ekspozycji	Automatyczny; automatyczny z ustawieniem zakresu; niestandardowy
	Balans bieli	Automatyczny; zakres temperatury barwowej; niestandardowa temperatura barwowa
	HLC	Tak
	Wzmocnienie	Tak
	krawędzi	<b>-</b> .
	Redukcja szumów	lak
		Tak
	Gniazdo	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	obiektywu	<ul> <li>ITC237-PW1B-IR7: objektvw wbudowany</li> </ul>
	Przysłona	
Obiektyw	obiektvwu	Sterowana pradem stałvm
ODIERLYW		• ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L: ustawianie reczne,
	Ostrość obiektywu	ogniskowa 5 $\sim$ 50 mm
	- <b>J</b>	<ul> <li>ITC237-PW1B-IR, ogniskowa 2,7~12 mm</li> </ul>
	Standard	
	kompresji obrazu	JPEG
	Rozdzielczość	
	obrazu	1920×1080
	Standard	
Obraz	kompresji wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
		DAL 1 - 25 kL /a (kanfigurawalaw)
	Strumen bilowy	FAL $1^{\circ}$ 20 kL/s (konfigurowality)
	Liczba klatek na	NTSC 1/~30 ki./s (koniigurowainy)
	sekunde w wideo	1920×1080
	Wyzwalanie z	Tak
Tryb	wejścia	
wyzwalania	Wykrywanie	Tak
	wideo	
		Obsługa do 10 000 pojazdów na białej liście, możliwość
		bezpośredniego powiązania z wyjściem zapory.
	Biała lista	<ul> <li>Obsługa do 10 000 pojazdów na czarnej liście, matiliwaźć zabiania minawak i jadnaczana za</li> </ul>
		nacrywania sytuacji alarmowych
Funkcia	Inteligentne	
i unitoju	rozpoznawanie	Rozpoznawanie tablic
	Zdalne sterowanie	Możliwość sterowania zdalnego przez sieć przegladarke
	Nakładka z	Tak, możliwość podawania czasu, lokalizacji, kierunku
	informacjami OSD	ruchu, numeru pasa itp.
	Wodoodporność	Tak.

Typ parametru	Nazwa parametru	Wartość
	Wbudowany algorytm	Tak, obsługa rozpoznawania specyficznych tablic w niektórych regionach
	Port sieciowy	1, 100/1000M Ethernet
	Port wejścia	
	alarmowego	2-kanałowe wejście, może być używane jako wejście pętli
	Wyjście alarmowe	<ul> <li>ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L: 2-kanałowe wyjście alarmowe, może służyć do sterowania zaporą.</li> <li>ITC237-PW1B-IRZ: 1-kanałowe wyjście alarmowe, może służyć do sterowania zaporą.</li> </ul>
	BLC	<ul> <li>ITC237-PU1B-IR, ITC237-PW1B-IRZ: wbudowana kompensacja BLC, podczerwień</li> <li>ITC237-PU1B-L: wbudowana kompensacja BLC, światło białe</li> </ul>
Ogólne	Zasilanie	<ul> <li>ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L: zasilanie PoE+</li> <li>ITC237-PW1B-IRZ: zasilanie 12 V DC/PoE</li> </ul>
	Zużycie energii	<ul> <li>ITC237-PU1B-IR, ITC237-PU1B-L: &lt;17 W (BLC zawsze włączony)</li> <li>ITC237-PW1B-IRZ: &lt;12 W (zasilanie 12 V, włączona podczerwień i ICR, ostrość ustawiana silnikiem, włączone podgrzewanie)</li> </ul>
	Temperatura	- 30℃~+70℃
	Klasa szczelności	IP66
	Wilgotność	≤95%

# 8 NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Problem	
Nie mogę uruchomić urządzenia.	Kliknij i przytrzymaj przez co najmniej pięć sekund przycisk RESET, aby przywrócić konfigurację fabryczną.
Wyjmowanie karty SD	Przed wyjęciem karty SD zakończ nagrywanie lub rejestrowanie migawek, a następnie odczekaj co najmniej 15 sekund.
	Służy to zachowaniu integralności danych.
Czas zapisu na karcie SD	Nie konfiguruj karty SD jako pamięci masowej do przechowywania nagrań realizowanych według ustalonego harmonogramu. Może to zaszkodzić trwałości karty SD.
Nie mogę użyć dysku jako pamięci masowej.	Jeśli dysk oznaczony jest jako będący w stanie hibernacji lub jego pojemność wynosi 0, najpierw trzeba go sformatować (przez interfejs przeglądarkowy).
Nie mogę zaktualizować urządzenia przez sieć.	Dioda informacyjna świeci na czerwono, jeśli operacja aktualizacji przez sieć zakończyła się niepowodzeniem. Aby kontynuować aktualizowanie, możesz użyć portu 3800.
Zalecane karty SD	Kingston 4 GB, Kingston 1 GB, Kingston 16 GB, Transcend 16 GB, SanDisk 1 GB, SanDisk 4 GB
	Zwykle zalecamy karty o dużej prędkości zapisu i pojemności 4 GB (lub większej), gdyż niska prędkość powoduje utratę danych.
Kontrolka sieciowa webrec.cab nie jest wyświetlana	Ustaw niski poziom zabezpieczeń przeglądarki i włącz wtyczkę ActiveX.

Uwaga:

- Podręcznik ma charakter wyłącznie orientacyjny. Interfejs użytkownika może się nieznacznie różnić.
- Wszystkie projekty oraz oprogramowanie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia na piśmie.
- Wszelkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszych materiałach należą do ich prawowitych właścicieli.
- W przypadku wątpliwości lub kontrowersji należy zwrócić się do nas z prośbą o wyjaśnienia.
- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę internetową lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.