



INSTRUKCJA MONTAŻU POLSKI

Kod/Nazwa: **AWO530 Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA**
AWO530W Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA BIAŁA

IM 530



RoHS

IP20

Wydanie: 4 z dnia 12.05.2017
Zastępuje wydanie: 3 z dnia 04.05.2015

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 475 mm, wysokości do 100 mm, głębokości 450mm.

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45.

2. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary wewnętrzne :	W=490, H=630, D=110 [mm, +/-2]
Wymiary zewnętrzne :	W=535, H=650, D=120+14 [mm, +/-2]
Zakres regulacji uchwytu montażowego pod rejestrator Max Szer. / Wys. / Głęb.	Szerokość rejestratora do 475 mm / Wysokość rejestratora do 100 mm Głębokość rejestratora do 450 Regulacja bezstopniowa na pasach montażowych
Waga netto / brutto :	12,30 / 13,30 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie:	AWO530 - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 (czarny matowy) - zabezpieczenie antykorozyjne AWO530W - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9003 (biały) - zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	Zamek MR008 (różny kod)
Zastosowanie:	Do wewnątrz
Deklaracje, gwarancja:	RoHS
Uwagi:	Posiada dystans od ściany 14mm Możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45

3. Przykładowy montaż:



Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

[ZOBACZ](#)

PRODUCENT

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl