

◆ USTAWIENIA SYSTEMOWE

USTAWIENIA WYŚWIETL.

USTAWIENIA KAMERY

USTAWIENIA FUNKCJI

USTAW. OŚWIETL. IR

WYJDŹ

◆ INFO. SYSTEMOWE

INFO. ADRESU

KIERUNEK PÓŁNOC

JĘZYK : POLSKI

USTW. FABRYCZNE

RESTART

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ ADRES	: 1-H
PRZEPUSTOWOŚĆ	: 9600
PARZYSTOŚĆ	: BRAK
WERSJA	: 2. 09. 82. RHCL I JBC
WERSJA KAMERY	: 2. 400. 0000. 8
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ TYP ADRESU : TWARDY

PRZEŁĄCZNIKI : 1

ADRES-MENU : 1

ZAPISZ

DO TYŁU

WYJDŹ

NAZWA PRESETU	: WŁ
POZYCJA	: WŁ
KĄT OBROTU	: WŁ
ZOOM	: WŁ
TEMPERATURA	: °C
◆ PATTERN	: WŁ
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ USTAW. BALANSU BIELI

USTAW. EKSPOZYCJI

USTAWIENIA DZIEŃ/NOC

USTAWIENIA OSTROŚCI

USTAWIENIA OBRAZU

USTAWIENIA DEFOG

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ SZYBKOŚĆ ZOOM	:8
PRZYSŁONA	:8
OGRANICZ. PRZYSŁONY	:8
ZOOM CYFROWY	:WYŁ
OBRÓCENIE OBRAZU	:WYŁ
INICJALIZ. OBIEKTYW	
NASTĘPNA STRONA	
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ TRYB OBRAZU : 1080P/25

KONSERWACJA : WŁ

USTAW. FABR. KAMERY

RESTART KAMERY

DO TYŁU WYJDŹ

◆ BALANS BIELI : AUTOMATYCZNY

POZIOM CZERWIEŃ : 50

POZIOM NIEBIESKI : 50

DO TYŁU WYJDŹ

◆ AUTOMATYCZNA MIGAWKA : AUTOMATYCZNY

USTAW. WZMOCNIENIA : 2

MIGAWKA : 1/50

USTAW. PRZYSŁONY : 11

KOMP. EKSPOZYCJI : 8

KOMP. ŚWIATŁO TŁA : WYŁ

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ REDUKCJA SZUMU : 8
RED. SZUMU 3D KAMERY : 8
KOMP. SILNE ŚWIATŁO : WYŁ
PRZYWRÓCENIE AE : 15M

USTAWIENIA WDR

DO TYŁU WYJDŹ

◆ WDR

: Wł

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ DZIEŃ/NOC

DO TYŁU

: AUTOMATYCZNY

WYJDŹ

◆ OSTROŚĆ	: PÓŁAUTOMATYCZNY
ZAKRES OSTROŚCI	: AUTOMATYCZNY
CZUŁOŚĆ AF	: ŚREDNI
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ ODCIEN	: 50
JASNOŚĆ	: 50
NASYCENIE	: 50
TŁUM. CHROMINANCJI	: 2
GAMMA	: 8
KONTRAST	: 50
STYL	: STANDARDOWY
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ REDUKCJA MGŁY DEFOG : AUTOMATYCZNY

INTENSYWNOŚĆ : 2

DO TYŁU WYJDŹ

◆ PRESET

PANORAMA

SKANOWANIE

TRASA

WZORZEC

BEZCZYNNOŚĆ

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ STREFY PRYWATNOŚCI

PRĘDKOŚĆ PTZ :2

PUNKT ZERO

ZASILANIE

MENU HASŁO

MENU BEZCZYNNOŚĆ :1M

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ PTZ AUTO STOP :15S

CIEPŁE URZĄDZENIE

KOREKCJA PTZ :WYŁ

DO TYŁU WYJDŹ

◆ NUMER PRESETU : 1
NAZWA : PRESET1
USTAWIENIE
WYWOŁANIE
DO TYŁU WYJDŹ

◆ PRĘDKOŚĆ PANORAMY :5

URUCHOM

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NUMER AUTO SKANOW. :1

USTAW LEWY LIMIT

USTAW PRAWY LIMIT

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA :5

WYWOŁAJ

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NUMER TRASY : 1

USTAWIENIA

USUŃ

WYWOŁAJ

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

NUM	PRESET	CZAS	PRĘD
◆ 01	000	015	012
02	000	015	012
03	000	015	012
04	000	015	012
05	000	015	012
06	000	015	012

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NUMER WZORCA : 1

PROGRAM START

PROGRAM STOP

WYWOŁAJ

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

FUNKCJA BEZCZYNNOŚCI : WŁ

CZAS BEZCZYNNOŚCI : 10M

◆ AKCJA BEZCZYNNOŚCI : TRASA

PARAMETR : 1

DO TYŁU WYJDŹ

◆ NUMER STREFY PRYW. : 1

AKTYWUJ : WYŁ

USTAWIENIA

DO TYŁU WYJDŹ

◆ ZMIEN ROZMIAR : ↑

ZAPISZ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ ZASILANIE

PARAMETR

DO TYŁU

: SKANOWANIE

: 1

WYJDŹ

HASŁO

: WYŁ

◆ USTAWIENIA

DO TYŁU

WYJDŹ

HASŁO:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

← WEJDŹ ♦ DO TYŁU

◆ CIEPŁE URZĄDZENIE : AUTOMATYCZNY

TEMP. OTWARCIA : 3

TEMP. ZAMKNIĘCIA : 12

DO TYŁU WYJDŹ

◆ CZUŁOŚĆ IR	:4
KONTROLA IR	:PRIORYTET ZOOM
BLISKIE ŚWIATŁO	:45
DALEKIE ŚWIATŁO	:45
KOMPENSACJA IR	:3
DO TYŁU	WYJDŹ