

◆ USTAWIENIA SYSTEMOWE
USTAWIENIA WYŚWIETL.
USTAWIENIA KAMERY
USTAWIENIA FUNKCJI
USTAWIENIA ALARMÓW
WYJDŹ

◆ INFO. SYSTEMOWE

INFO. ADRESU

KIERUNEK PÓŁNOC

JĘZYK : POLSKA

WYJŚCIE VIDEO : HD

USTW. FABRYCZNE

RESTART

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ ADRES	:1-H
PRZEPUSTOWOŚĆ	:9600
PARZYSTOŚĆ	:BRAK
WERSJA	:2.05.10.THCPM
WERSJA KAMERY	:2.210.0001.1
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ TYP ADRESU : TWARDY

PRZEŁĄCZNIKI : 1

ADRES-MENU : 1

ZAPISZ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NAZWA PRESETU	: WŁ
POZYCJA	: WYŁ
KĄT OBROTU	: WYŁ
ZOOM	: WYŁ
TEMPERATURA	: WYŁ
ALARM	: WŁ
PATTERN	: WŁ
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ USTAW. BALANSU BIELI
USTAW. EKSPOZYCJI
USTAWIENIA DZIEŃ/NOC
USTAWIENIA OSTROŚCI
USTAWIENIA OBRAZU
SZYBKOŚĆ ZOOM :8
NASTĘPNA STRONA
DO TYŁU WYJDŹ

◆ BALANS BIELI	:AUTOMATYCZNY
POZIOM CZERWIEN	:50
POZIOM NIEBIESKI	:50
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ AUTOMATYCZNA MIGAWKA :AUTOMATYCZNY

USTAW. WZMOCNIENIA :2

MIGAWKA :1/50

USTAW. PRZYSŁONY :11

KOMP. EKSPOZYCJI :8

KOMP. ŚWIATŁO TŁA :WYŁ

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ WOLNA MIGAWKA	: WŁ
LIMIT WOLNA MIGAWKA	: 1/25
LIMIT WZMOCNIENIA	: 3
REDUKCJA SZUMU	: 8
RED. SZUMU 3D KAMERY	: 8
KOMP. SILNE ŚWIATŁO	: WYŁ
NASTĘPNA STRONA	
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ PRZYWRÓCENIE AE :15M
USTAWIENIA WDR
DO TYŁU WYJDŹ

◆ DZIEŃ/NOC

:AUTOMATYCZNY

TYP

:MECHANIZM

PRÓG

:4

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ OSTROŚĆ	: PÓŁAUTOMATYCZNY
ZAKRES OSTROŚCI	: AUTOMATYCZNY
CZUŁOŚĆ AF	: ŚREDNI
KOREKCJA IR	: WYŁ
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ ODCIEŃ	:50
JASNOŚĆ	:50
NASYCENIE	:50
TŁUM. CHROMINANCJI:	2
GAMMA	:1
KONTRAST	:50
STYL	:STANDARDOWY
DO TYŁU	WYJDŹ

◆ PRZYSŁONA :9
OGRANICZ.PRZYSŁONY :5
ZOOM CYFROWY :WYŁ
OBRÓCENIE OBRAZU :WYŁ
INICJALIZ. OBIEKTYW
TRYB OBRAZU :1080P/25
NASTĘPNA STRONA
DO TYŁU WYJDŹ

◆ USTAW. FABR. KAMERY

RESTART KAMERY

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ PRESET

PANORAMA

SKANOWANIE

TRASA

WZORZEC

BEZCZYNNOŚĆ

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NUMER PRESETU :1
NAZWA :PRESET1
USTAWIENIE
WYWOŁANIE
DO TYŁU WYJDŹ

◆ PRĘDKOŚĆ PANORAMY :5

URUCHOM

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NR. AUTO SKAN :1

USTAW.LEWY.ZNACZ.

USTAW.PRAWY.ZNACZ

PREDKOSC SKAN :5

URUCHOM

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NR. TRASY :1

USTAW. TRASY

USUN TRASE

URUCHOM

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ NUMER WZORCA :1

PROGRAM START

PROGRAM STOP

WYWOŁAJ

ZATRZYMAJ

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ FUNKCJA BEZCZYNNOŚCI : WYŁ
CZAS BEZCZYNNOŚCI : 10M
AKCJA BEZCZYNNOŚCI : BRAK
PARAMETR : BRAK
DO TYŁU WYJDŹ

◆ STREFY PRYWATNOŚCI

PRĘDKOŚĆ PTZ :2

PUNKT ZERO

ZASILANIE

MENU HASŁO

MENU BEZCZYNNOŚĆ :1M

NASTĘPNA STRONA

DO TYŁU WYJDŹ

◆ NUMER STREFY PRYW.:1

AKTYWUJ

:WYŁ

USTAWIENIA

DO TYŁU

WYJDŹ

◆ ZASILANIE
PARAMETR
DO TYŁU

:AUTOMATYCZNY
:BRAK
WYJDŹ

◆ PTZ AUTO STOP :15S

KOREKCJA PTZ :WYŁ

DO TYŁU WYJDŹ

◆ NUMER ALARMU : 1
AKCJA : BRAK
PARAMETR : BRAK
ZACISK : N/O
WYJŚCIE PRZEKAŹNIKA : WYŁ
RESET OPÓŹNIENIA : 3S
ZAPISZ

DO TYŁU

WYJDŹ