


JA-189J Bezprzewodowy przycisk dzwonka

JA-189J to komponent systemu alarmowego Jablotron. Może on być używany jako bezprzewodowy przycisk do dzwonka lub przycisk załączania alarmu napadowego lub do uruchamiania różnych urządzeń elektrycznych. Komunikację z zasilanym baterijnie bezprzewodowym przyciskiem zapewni protokół radiowy Jablotron.

Instalacja

Przycisku nie należy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogą utrudnić komunikację radiową.

- Ostrożnie otworzyć przezroczystą pokrywę (patrz poniższy rysunek)
- Odkręcić częściowo śrubę znajdującą się pod pokrywą tak, aby nie wypadła
- Wcisnąć śrubę śrubokrętem tak, aby odpadła tylna część pokrywy
- Zamontować tylną część pokrywy w wybranym miejscu
- Włożyć moduł przycisku do tylnej części pokrywy i dokręcić śrubę
- Wsunąć pasek z nazwiskiem i założyć przezroczystą pokrywę
- Przypisać przycisk w systemie do wyznaczonego odbiornika (np. bezprzewodowej syreny JA-180L)



Przycisk do dzwonka

JA-189J może być używany, jako bezprzewodowy przycisk do dzwonka. W takim przypadku, należy go przypisać do bezprzewodowej syreny JA-180L, zgodnie z poniższą procedurą:

1. Podłączyć syrenę do gniazdka zasilania.
2. Po zapaleniu się wskaźnika syreny, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk w JA-180L do momentu, gdy zacznie migotać wskaźnik (tryb przypisywania).
3. Nacisnąć przycisk w JA-189J – słyszalny będzie dźwięk dzwonka (dalsze naciskanie przycisku umożliwia wysłuchanie 8 różnych melodii dzwonka).
4. Aby wyjść z trybu przypisywania, należy nacisnąć przycisk w JA-180L, którego wskaźnik zgaśnie.

Przycisk paniki

JA-189J może być przypisany w centrali alarmowej Jablotron, jako przycisk alarmu napadowego. W tym celu:

1. W trybie serwisowym w programie do konfigurowania centrali FLink należy wybrać adres do przypisania.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk w JA-189J, do momentu, gdy widoczne będą trzy błysnięcia.
3. Takie błysnięcia sygnalizują przypisanie przycisku w centrali alarmowej.
4. Wyjść z trybu przypisywania

Wskazówki:

- Standardową reakcją JA-189J jest alarm napadowy. Za pomocą centrali alarmowej, można zaprogramować także inną reakcję.
- Jeśli JA-189J znajduje się poza systemem, centrala alarmowa nie będzie automatycznie poinformowana o takiej zmianie, gdyż w takim przypadku JA-189J nie przesyła sygnału do centrali lub nie sprawdza z nią komunikacji. Zgodnie z normami WE, JA-189J może być używany, jako przenośny przycisk alarmu napadowego, ale nie może być on na stałe zamocowany. Jeśli wymagane jest zamocowanie przycisku alarmu napadowego, który spełnia wymogi norm WE, polecamy przycisk JA-188J w trybie alarmu napadowego.

- Inna metoda przypisania JA-189J w centrali alarmowej polega na włożeniu baterii do przycisku.

Test przycisku paniki

Możliwe jest sprawdzenie i wykonanie pomiaru sygnałów przesłanych do centrali alarmowej z JA-189J (dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi centrali alarmowej).

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi

Przycisku JA-189J można także używać z innymi produktami marki Jablotron, które przystosowane są do komunikacji radiowej za pomocą protokołu Jablotron, jak np. moduły przekaźników serii JA-182N i JA-180N (dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu).

Przycisk JA-189J nadaje taki sam sygnał, jak sygnał przesyłany w przypadku naciśnięcia przycisków pilota JA-186Jx.

Przycisk JA-189J można zarejestrować i przypisać jednocześnie do kilku odbiorników, np. gdy ktoś dzwoni dzwonkiem do drzwi, JA-180L syrena wewnętrzna może emitować sygnał dźwiękowy oraz może zostać włączone światło przy drzwiach przez odbiornik przekaźnika JA-182N.

Wymiana baterii

Baterię należy wymienić w przypadku przerwania pracy przez przycisk JA-189J. Aby otworzyć obudowę, należy odkręcić śrubkę znajdującą się pod przezroczystą pokrywą.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Daszek zabezpieczający

W opakowaniu znajduje się daszek ochronny, zapewniający dodatkowe zabezpieczenia przycisku przed warunkami atmosferycznymi. Aby zainstalować daszek, należy wcisnąć odpowiednio przycisk do obudowy daszka i dokręcić obie części, mocując je do ściany.

Należy zachować ostrożność i nie używać nadmiernej siły podczas wkładania przezroczystej pokrywy. Aby zdjąć pokrywę, należy najlepiej uchwycić wystającą część odpowiednim narzędziem i zdjąć pokrywę.



Dane techniczne

Zasilanie	bateria alkaliczna typu L1016 (6,0 V 0,05 Ah)
Żywotność baterii	około 2 lata (na zewnątrz krócej)
Częstotliwość	868,1 MHz, protokół Jablotron
Zakres	około 50 m (otwarta przestrzeń)
Środowisko pracy	zgodne z EN 50131-1 Klasa III na zewnątrz
pod osłoną	
Ochrona obudowy	IP-41
Temperatura pracy	-25 do +50 °C
Wilgotność względna powietrza	25 do 75%
Wymiary, waga	80 x 28 x 16 mm, 50 g
Warunki pracy	ERC REC 70-03
Zgodność z normami	EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. niniejszym deklaruje, że JA-189J spełnia wymogi dyrektywy 1999/5/WE.

Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych materiałów, po zakończeniu użytkowania produktu, prosimy o jego zwrot do producenta lub dystrybutora.