




Maszt Balastowy Narożnikowy




Elementy składowe




Montaż podstawy głównej



Montaż podstawy podpory



Montaż podpór z płaskownikiem 2/45 do masztu.





Po skręceniu obciążyć podstawę bloczkami betonowymi o wymiarach **38x24x12 cm (brak w zestawie)**

Zaleca się podłożyć pod podstawy podkładki z papy, w celu zabezpieczenia pokryć dachowych


Przy montażu zachować ostrożność i stosować środki ochrony BHP

Maszt Balastowy Narożnikowy


Elementy składowe




Montaż podstawy głównej



Montaż podstawy podpory



Montaż podpór z płaskownikami 2/45 do masztu.



Po skróceniu obciążyć podstawę blokami betonowymi o wymiarach **38x24x12 cm (brak w zestawie)**
Zaleca się podłożyć pod podstawy podkładki z papy, w celu zabezpieczenia pokryć dachowych
Przy montażu zachować ostrożność i stosować środki ochrony BHP