

ALARM Z WBUDOWANĄ SYRENĄ STEROWANY PILOTEM

Instrukcja obsługi i montażu

Model: OR-MA-711

Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Montując urządzenie należy pamiętać, że czujka ruchu aktywowana jest poprzez zmiany promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni. Aby wyeliminować nieprawidłową pracę, nie należy instalować czujnika w miejscach gdzie będzie narażony na: bezpośrednie lub odbite promienie słoneczne, szybkie zmiany temperatury wywołane silnym ruchem powietrza, silne promieniowanie elektromagnetyczne, wstrząsy i wibracje, wykrywanie ruchu dużych zwierząt, bezpośrednie oddziaływanie pary wodnej.

Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.

- 1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.*
- 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.*
- 3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.*
- 4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.*

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

CHARAKTERYSTYKA:

Bezprzewodowy mini alarm sterowany pilotem (ON/OFF) z wbudowaną syreną i czujnikiem ruchu. Umożliwia poprawę bezpieczeństwa i kontrolę dostępu do pomieszczeń. Urządzenie pozwala zabezpieczyć dom, mieszkanie, garaż, sklep, biuro, magazyn, żaglówkę, przyczepę kempingową itp. Montaż na ścianie (w zestawie ruchoma głowica, która umożliwia regulację kąta nachylenia czujki) lub jako urządzenie wolnostojące. Czujka wychwytyje ruch z odległości do 6 metrów (kąt widzenia 100 stopni). Czujnik posiada możliwość zalogowania trzech dodatkowych pilotów zdalnego sterowania (model OR-MA-711PB).

INSTALACJA URZĄDZENIA:

Najdogodniejszym miejscem montażu czujki to wysokość od 1,5 – 2 m. Montując alarm należy pamiętać, że czujka ruchu aktywowana jest poprzez zmiany promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni.


INSTALACJA BATERII

Przed pierwszym uruchomieniu alarmu należy w czujniku zainstalować 3 baterie typu AA (brak w zestawie) a w pilotach usunąć zabezpieczenie baterii.

Wymiana/instalacja baterii w czujniku:

- otwórz pokrywę baterii z tyłu czujnika;

- umieścić w urządzeniu baterie alkaliczne zachowując prawidłową polaryzację (+, -);
- zasłonić osłonę baterii;



UWAGA

Zalecamy używanie baterii alkalicznych. W momencie zamontowania baterii alarm jest nieuzbrojony.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

LEARNING CODE (możliwość zalogowania 3 dodatkowych pilotów zdalnego sterowania)

Po włożeniu baterii do czujnika, wciśnij przycisk learning code na 3 sekundy, a następnie puść kiedy usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy. Główna jednostka czujnika przejdzie w tryb kodowania. Naciśnij przycisk ON na pilocie. Za każdym razem, gdy czujnik wychwyci kod, słyszalny będzie pojedynczy sygnał dźwiękowy. Przytrzymaj przycisk kodowania przez ok. 3 sekundy aby wyjść z trybu kodowania, do usłyszenia podwójnego sygnału.

Usuwanie kodów

Wyjmij baterie z czujnika. Wciśnij przycisk kodowania (learning code), a następnie włoż baterie. Zwolnij przycisk gdy usłyszysz pojedynczy sygnał. Operacja czyszczenia kodów została zakończona.

Uzbrojenie alarmu:

Przed opuszczeniem „chronionego pomieszczenia” naciśnij na pilocie przycisk ON w celu uzbrojenia alarmu. Urządzenie wyda krótki dźwięk.

Rozbrojenie alarmu:

Aby rozbroić alarm należy na pilocie nacisnąć przycisk OFF. Urządzenie wyda podwójny krótki dźwięk.

Czas uzbrojenia na wejściu: 0 sek, na wyjściu 20 sek.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



08/2015

DANE TECHNICZNE	
czujnik	pilot bezprzewodowy
- zasilanie: 3x AA/LR6 (DC4.5V) - natężenie w czasie pracy: $\leq 100\text{mA}$ - natężenie w trybie czuwania: $\leq 0.5\text{mA}$ - wskaźnik niskiego napięcia: $\leq 3.3\text{V}$ - głośność alarmu: $\geq 100\text{dB}$ - częstotliwość pracy: 433.92MHz - zasięg detekcji: $\leq 6\text{m}$ - kąt detekcji: $\geq 100^\circ$ - czas uzbrojenia: 20sekund - tryb alarmu: po uzbrojeniu - czas trwania alarmu: 30sekund - zasięg bezprzewodowy: $\geq 30\text{m}$	- zasilanie: 1xCR2032, DC3V (w zestawie) - natężenie w trybie czuwania: $< 2\mu\text{A}$ - natężenie w czasie pracy: $\leq 12\text{mA}$ - częstotliwość pracy: 433.92MHz - zasięg pracy: 30m

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, te. 32 43 43 110