


Instrukcja obsługi POE-EX-1/2

Niewielkie wymiary urządzenia pozwalają na wygodny montaż w puszcze elektrycznej lub uchwycie kamery. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Port **PoE_IN** pełni funkcję portu Uplink oraz wejścia zasilania PoE (standard: 802.3af, 802.3at lub Passive PoE). Porty **PoE_OUT** pozwalają na zasilenie przyłączonych urządzeń za pośrednictwem Passive PoE.



Zasady bezpieczeństwa

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

- Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.
- Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego stosowne uprawnienia zgodnie z zasadami technicznymi, oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy bezwzględnie się upewnić, że przewody zasilania są odłączone od sieci energetycznej 230V.
- Zasilacz należy przyłączyć do instalacji 230V AC przewodem trzy żyłowym o minimalnym przekroju 0.75 mm² (z żółto-zielonym przewodem ochronnym)
- Zasilacz musi mieć podłączony przewód ochronny PE do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia .
- Napięcie zasilania sieci 230VAC należy doprowadzić do zacisków L i N zasilacza.
- Urządzenie przewidziane jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.
- Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne, ponieważ zasilacz jest chłodzony pasywnie.
- Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).
- Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.
- Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

Dane techniczne

Zarządzanie przez WWW / konsolę:	Nie
Porty LAN:	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at) / Passive PoE, • 2 x RJ45 10/100 Base-T + Passive PoE
Diody LED:	Pomarańczowa: PoE Zielona: DATA
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 2 Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	15,4 W @ port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	30 W
Wybrane cechy:	• Switch zasilany przez PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af/at lub za pośrednictwem Passive PoE • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu
Zasilanie:	• 35 ... 56 V DC - Passive PoE @ PoE_IN • 44 ... 56 V - PoE (802.3af/at) @ PoE_IN
Pobór mocy:	0.8 W

