


Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja obsługi RG-EW300 PRO

Aby lepiej wykorzystać produkty Reyee, przed instalacją należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Wygląd produktu




Zawartość opakowania

Router *1	Zasilacz *1	Kabel sieciowy *1
Instrukcja obsługi *1	Karta gwarancyjna *1	

Szybka instalacja

Dostęp do Internetu w zaledwie 3 krokach.

❶ Podłącz kabel łączący z Internetem lub modemem do portu WAN, a następnie włącz modem i router.



❷ Dostęp do Internetu

Połącz się z SSID "@Ruijie-sxxxx" lub "@Ruijie-mxxxx" (xxxx to 4 ostatnie cyfry adresu MAC) za pomocą telefonu komórkowego lub komputera. Strona konfiguracji zostanie wyświetlona automatycznie lub możesz odwiedzić 192.168.110.1 przez przeglądarkę.

✓ @Ruijie-sxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶
xxxxx-xxxxxxxx	📶

WLAN


🌐 192.168.110.1

Przeglądarka

Jeśli nie możesz połączyć się z SSID lub odwiedzić strony internetowej, zeskanuj kod QR z tyłu opakowania, aby uzyskać pomoc online.

③ Konfiguracja zakończona

Zakończ konfigurację zgodnie z instrukcją. Po wyświetleniu komunikatu "Configuration succeeded" (Konfiguracja powiodła się) można uzyskać dostęp do Internetu.



Diody LED

LED	Status	Opis
Wskaźnik stanu systemu	Wyłączone	Router nie jest włączony.
	Włączenie	Router działa normalnie.
	Szybkie miganie	Router uruchamia się lub wyłącza.
	Wolne miganie	Nie można uzyskać dostępu do Internetu.
	Szybkie dwukrotne mignięcie	Router przywraca ustawienia fabryczne lub przeprowadza aktualizację.
	Wolne miganie raz i szybkie miganie trzy razy	Oprogramowanie sprzętowe jest wadliwe.

FAQ

➤ Dlaczego nie mogę odwiedzić adresu 192.168.110.1?

1. Sprawdź, czy karta sieciowa jest skonfigurowana jako DHCP.
2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do któregośkolwiek z portów LAN, a wskaźnik jest włączony; w przeciwnym razie możesz zmienić kabel i spróbować ponownie.
3. Ponownie otwórz przeglądarkę (zalecamy użycie Google Chrome) i ponownie odwiedź 192.168.110.1.
4. Zmień przeglądarkę.
5. Zmień kabel lub komputer.
6. Jeśli wszystkie te metody zawiodą, przywróć ustawienia fabryczne (przytrzymaj przycisk Reset przez 3 sekundy).

➤ Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Internetu po konfiguracji?

1. Sprawdź, czy kabel jest podłączony zgodnie z instrukcją, a wskaźnik jest włączony.
2. Sprawdź typ połączenia internetowego.
 - a. Jeśli dostawca usług internetowych oferuje konto/hasło, wybierz PPPoE i wprowadź swoje konto/hasło.
 - b. Jeśli nie masz konta, ale komputer może uzyskać dostęp do Internetu przez połączenie z modemem, wybierz DHCP.
 - c. Jeśli dostawca usług internetowych oferuje statyczny adres IP, maskę podsieci, bramę i DNS, wybierz Static IP i wprowadź te informacje.
3. Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

