

SYSTEM
eura BELL+
KODOWANIE DZWONKA
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY ZESTAWU



WDP-05A3

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

Zasilanie ~230V/50Hz

Przed pierwszym uruchomieniem dzwonka należy przeprowadzić procedurę kodowania, niezbędną do poprawnego sparowania odbiornika z nadajnikiem. Należy tego dokonać za pomocą specjalnego przełącznika, który znajduje się z boku obudowy odbiornika:

1. Kodowanie zestawu

Aby poprawnie sparować odbiornik z nadajnikiem należy kolejno:

- włożyć odbiornik do gniazda zasilającego ~230V,
- wcisnąć i zwolnić przycisk kodujący z boku obudowy odbiornika,
- wcisnąć przycisk wywołania w nadajniku, jeśli odbiornik wygeneruje dźwięk gongu, urządzenia są sparowane poprawnie.
- Aby z odbiornikiem sparować dodatkowe nadajniki, należy ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk kodujący, po czym wcisnąć przycisk wywołania w kolejnym nadajniku.

Uwaga: Maksymalnie 4 nadajniki można sparować z 1 odbiornikiem, po zakodowaniu większej ilości nadajników, najstarsze nadajniki zostaną automatycznie rozkodowane (tylko ostatnie 4 będą zapamiętane). Z kolei z 1 nadajnikiem można sparować nieograniczoną ilość odbiorników.

2. Rozkodowanie zestawu

Aby anulować komunikację nadajnika z odbiornikiem (rozkodować zestaw) należy kolejno:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk kodujący w odbiorniku,
- trzymając wciśnięty przycisk kodujący, wyjąć odbiornik z gniazda, po czym włożyć go ponownie,
- po okresie ok. 3 sekund od ponownego podłączenia odbiornika do gniazda zwolnić przycisk kodujący, zestaw zostanie rozkodowany.



Rys. 1



mikroprzełącznik służący do zmiany melodii gongu
sygnalizacja optyczna działania dzwonka

Rys. 2



bateria

zatrzask

Rys. 3



Przełącznik poziomu głośności

przycisk kodujący

Rys. 4



zatrzask

otwory przeznaczone do zamocowania przycisku

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI:

PRZYCISK (nadajnik):

W celu zamontowania przycisku należy:

1. W wybranym miejscu umieścić dwa kołki rozporowe przeznaczone do zamocowania tylnej ściany przycisku (patrz rys. 2).
2. Zdjąć pokrywę tylnej ściany przycisku ostrożnie podważając mały plastikowy zatrzask u dołu.
3. Wybrać odpowiadający rodzaj dźwięku mikroprzełącznikiem znajdującym się wewnątrz przycisku (patrz rys. 2).
Każde wciśnięcie mikroprzełącznika powoduje zmianę dźwięku dzwonka.
4. Sprawdzić działanie przycisku - po naciśnięciu zaświeci się dioda umieszczona na froncie przycisku (patrz rys. 1).
5. Zamontować przycisk na zatrzasku tylnej ściany.

DZWONEK (odbiornik):

Dzwonek wystarczy umieścić w wolnym gniazdku sieciowym ~230V/50Hz, znajdującym się w zasięgu nadajnika.

UWAGA

W razie montażu przycisku w miejscu nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, zaleca się zainstalowanie nad nim dodatkowej osłony, która uniemożliwi przedostanie się wody do jej wnętrza.

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu towaru. Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dokumentem zakupu (paragon, faktura itp). Uszkodzenia spowodowane zalaniem produktu nie są objęte gwarancją.

**WDP-05A3**

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe nadajniki i odbiorniki
- 16 dźwięków do wyboru
- Wybór dźwięku za pomocą przycisku wewnątrz nadajnika
- Łatwość obsługi i montażu
- Zasięg działania do 50 m w terenie otwartym
- Transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń
- Zasilanie baterijne przycisku
- Zasilanie ~230V/50Hz dzwonka (odbiornika)
- Zastosowana w urządzeniu technologia cyfrowa znacznie wydłużająca żywotność baterii
- Sygnalizacja optyczna dzwonienia przycisku
- Nowoczesne wzornictwo

**ZASILANIE ODBIORNIKA
BEZPOŚREDNIO Z GNIĄZDKA
SIECIOWEGO !**

W skład zestawu wchodzi: dzwonek, przycisk.

DANE TECHNICZNE	DZWONEK	PRZYCISK
Zasilanie	~230V/50Hz	3V DC (1 bateria CR2032)
Transmisja	radiowa	
Częstotliwość	433,92 MHz	
Moc nadajnika	—	<5mW
Zasięg działania	max 50 m w otwartym terenie	
Max poziom dźwięku generowanego przez dzwonek	około 80 dB	—
Temperaturowy zakres pracy	od 0°C do +35°C	od -10°C do +35°C
Stopień ochrony obudowy	IP 20	IP 44

Masa netto: 0,175 kg

W przypadku zniszczenia bądź kradzieży dzwonka lub przycisku zastosowany w urządzeniu system kodowania, umożliwi wymianę któregośkolwiek z wymienionych elementów na nowy.



Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dz.U. nr 180 poz. 1495 z dn. 29.07.2005.



Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku <http://www.elektroeko.pl> nr rej. GIOŚ: E0011703W

Niniejszym "EURA-TECH" Sp. z o.o. oświadcza, że dzwonek bezprzewodowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopię deklaracji zgodności udostępniono na stronie internetowej importera: <http://www.eura-tech.eu>

SPECJALNY SYSTEM KODOWANIA UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ ZESTAWU



Zdjęcie i rysunek przedstawione w niniejszej instrukcji montażu i obsługi nie zawsze oddają rzeczywisty wygląd produktów. Kolorystyka i kształt zależne są od wybranej wersji. Importer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w konstrukcji, kształcie i kolorystyce wyrobów o ile charakterystyka urządzenia nie ulegnie zmianie.

KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • WYSOKA JAKOŚĆ



Eura-Tech Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo
ul. Przemysłowa 35A, POLAND
www.eura-tech.eu