



Xblitz Park View

3w1 • rejestrator full hd • lusterko • kamera cofania

Wysokiej klasy, wielofunkcyjny rejestrator jazdy 3w1. Pełni rolę lusterka wstecznego, kamery rejestrującej jazdę oraz kamery cofania.

Specyfikacja

Sensor	130W
Rozdzielczość kamery	Przód: 1920x1080p, Tył: 640x480
Kąt widzenia kamery	120 stopni
Rozdzielczość wideo	FHD1920x1080, HD1280x720, VGA640x480
Ilość klatek na sekundę	25 FPS ~ 30 FPS
Rozdzielczość foto	1280x960, 1600x1200, 2048x1536
Wideo format	MOV/H.264
Format zdjęć	JPEG
Temperatura przechowywania	-30 ~70°C
Temperatura pracy	-10 ~50°C
Wilgotność	15-65%RH
Obsługiwana pamięć	microSD do 32GB
Zasilanie	DC5V



1. Wejście GPS (opcja)
2. Wejścia zasilania (ładowarki)
3. Wejście USB
4. Włącznik
5. Menu/SOS
6. Mode (tryb pracy)
7. UP (w górę)
8. DOWN (w dół)
9. OK (potwierdź)

Opis funkcji klawiszy

1. Uruchamianie/włączanie diod podczerwieni IR

1) Uruchamianie

Aby uruchomić urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk nr1, rejestrator się uruchomi i jeśli była wcześniej zainstalowana karta pamięci w gnieździe microSD to kamera zacznie automatycznie nagrywać. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, kamera zatrzyma nagrywanie, zapisze plik i wyłączy się.

2) Włączanie diod podczerwieni.

Wciśnij krótko przycisk nr1 w trybie czuwania kamery, diody zostaną włączone, wciśnij ponownie aby je wyłączyć lub przełączyć w tryb automatyczny.

2. OK

1) Włącz/wyłącz nagrywanie

Wciśnij przycisk "OK" w trybie wideo aby zacząć nagrywanie, ponownie wciśnij OK aby zatrzymać.

2) Zdjęcia

Wciśnij przycisk "OK" w trybie foto aby zrobić zdjęcie.

3) Odtwarzanie

Wciśnij przycisk "OK" w trybie odtwarzania aby obejrzeć zapisany film.

4) Potwierdź

Wciśnij przycisk "OK" w trybie wideo/foto/odtwarzanie/menu opcji aby zatwierdzić wybraną opcję/zmianę.

5) Pełny ekran

Wciśnij i przytrzymaj przycisk "OK" w trybie wideo/foto/odtwarzania aby przełączyć widok na pełny ekran, wciśnij ponownie aby powrócić.

3. Up (w górę)

1)Przesuń w górę

Poruszanie się po menu opcji w górę.

2)Zmiana trybu pracy 1 kanał wideo/2 kanały wideo

Jeśli tylna kamera jest prawidłowo podłączona do lusterka, urządzenie pokazuje w menu opcji dostępny tryb 2 kanałowy. Wciśnij przycisk UP (w górę) w trybie wideo aby przełączać podgląd: przód/tył/obraz w obrazie/dwa kanały.

3)Detekcja ruchu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie czuwania aby aktywować opcję wykrywania ruchu, wciśnij ponownie aby wyłączyć.

4)Szybkie przewijanie do tyłu.

Wciśnij przycisk UP w trybie podglądu zapisanego filmu aby szybko przewijać do tyłu.

4. Down (w dół)

1)Przesuń w dół

Poruszanie się po menu opcji w dół.

2)Audio włącz/wyłącz

Wciśnij przycisk DOWN (w dół) w trybie wideo aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku.

3) Szybkie przewijanie do przodu. Wciśnij przycisk UP w trybie podglądu zapisanego filmu aby szybko przewijać do przodu.

4)Parking monitor

Wciśnij przycisk w dół a trybie czuwania aby włączyć lub wyłączyć tryb parkingowy.

5. Menu

1)Menu

Wciśnij przycisk MENU w trybie czuwania aby wejść do menu ustawień. Przechodź pomiędzy opcjami za pomocą klawiszy UP/DOWN, wciśnij OK aby wybrać opcję. Wciśnij ponownie przycisk MENU aby wyjść z trybu ustawień.

2)SOS

Wciśnij przycisk MENU w trakcie nagrywania aby zabezpieczyć plik przed nadpisaniem, jeśli w danym momencie wydarzyło się coś ważnego i chcesz zachować aktualne nagranie.

6. Mode (tryb pracy)

Wciśnij przycisk MODE w trybie czuwania aby przełączać się pomiędzy trybami pracy urządzenia: wideo/foto/odtwarzanie.

Instalacja urządzenia

1. Wyłącz silnik w aucie.

2.Włóż kartę pamięci do gniazda w rejestratorze.

【UWAGA】 używaj szybkiej karty pamięci (minimum klasy 6), jeśli urządzenie nie widzi karty, należy ją sformatować.

3. Zainstaluj nasze lusterko na oryginalnym lusterku w samochodzie, za pomocą dołączonych pasków.

4.Podłącz ładowarkę samochodową dołączoną do zestawu, do gniazda zasilniczego w aucie.

5.Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda w lusterku.

【UWAGA】 przewód ładowarki można poprowadzić wokół szyby aby nie przeszkadzał w prowadzeniu auta..

6.Zainstaluj tylną kamerę w dogodnym miejscu, długi przewód pozwoli na ukrycie go pod dywanikami auta. Podłącz go do wejścia tylnej kamery w lusterku.

7.Ustaw soczewkę kamery taka by pokazywała rządany obraz.

8.Uruchom zapłon w samochodzie i sprawdź obraz.

【UWAGA】 Jeśli kamera jest zainstalowana poprawnie, dioda statusu urządzenia powinna się zaświecić. Następnie kamera uruchomi się i zacznie automatycznie nagrywać.

Opis dodatkowych funkcji.

1. Automatyczny start/stop nagrywania. Kamera musi być podłączona do ładowarki samochodowej przez gniazdo zapalniczki, które jest zasilane w momencie włączenia zapłonu i zasilanie będzie odłączone w momencie wyłączenia zapłonu. Wtedy po przekręceniu kluczyka, kamera automatycznie się włączy, i zacznie nagrywać (jeśli jest zainstalowana karta pamięci). Po wyłączeniu zasilania, kamera jeszcze pracuje przez kilka-kilkanaście sekund (zapisuje plik wideo) i wyłącza się.

Czas nagrywania w pętli może być ustawiony w menu opcji.

Pliki wideo z przedniej i tylnej kamery są zapisywane oddzielnie w dwóch folderach na karcie.

Jeśli czas nagrywania nie zostanie ustawiony, kamera nie będzie nadpisywać plików (kasować) po zapelnieniu całej pojemności karty pamięci.

2. Ręczne nagrywanie. Aby ręcznie nagrać film, należy włączyć kamerę (długie przyciśnięcie POWER nr4), następnie należy przycisnąć klawisz OK. Wciśnij ponownie w dowolnym momencie aby zakończyć nagrywanie.

3. Wykonywanie zdjęć. W trybie czuwania przyciskiem MODE przełącz na tryb FOTO. Wciśnij przycisk OK aby zapisać zdjęcie.

4. Wykrywanie ruchu. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj klawisz UP (w górę) aby aktywować. Jeśli kamera wykryje ruch przed obiektywem, uruchomi się automatyczne nagrywanie. Jeśli po 5 sekundach ruch ustanie, kamera zatrzyma nagrywanie i zapisze plik. Aby wyłączyć tryb detekcji ruchu, wciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz UP (w górę).

5. Czujnik grawitacyjny G-sensor. Kamera posiada wbudowany czujnik uderzeniowy, który podczas kolizji lub gwałtownego hamowania, automatycznie zapisuje i zabezpiecza aktualnie nagrywany plik, nie można go usunąć ani nadpisać do momentu manualnego odblokowania. Czulość tego czujnika można ustawić w menu opcji.

7. Ustawianie daty i czasu

Wciśnij przycisk MENU jeśli jesteś w trybie czuwania, przejdź do pozycji ustawienia daty i czasu, wciśnij OK aby wejść do ustawień. Ustaw prawidłowy czas i datę poruszając się klawiszami GÓRA/DÓŁ/OK.

8. Wyciszanie

Podczas nagrywania wideo wciśnij krótko klawisz DOWN (w dół), mikrofon zostanie wyłączony, wciśnij ponownie aby aktywować nagrywanie dźwięku.

9. Tryb pamięci USB

Podłącz kamerę za pomocą przewodu USB do komputera/laptopa. Rejestrator się uruchomi i pokaże nam się wybór jednej z trzech opcji: dysk, kamera i ładowanie. Przejdź do pozycji dysk i zatwierdź klawiszem OK aby przeglądać czy kopiować pliki na karcie pamięci.

10. Odtwarzanie plików

Krótko wciśnij klawisz MODE (tryb) dwa razy aby przejść z pozycji czuwania (rejestracji wideo) do trybu odtwarzania plików. Klawiszami GÓRA/DÓŁ wybierz odpowiedni film i odtwórz go klawiszem OK.

11. Funkcja GPS (opcjonalnie)

Ten model posiada funkcji obsługi GPS.

12. Kamera cofania

Tylna kamera musi być podłączona do lusterka i ustawiona w dogodnym miejscu z tyłu auta. Czarno-czerwony przewód należy podłączyć do świateł cofania z tyłu auta (UWAGA ten krok najlepiej zlecić wykwalifikowanemu warsztatowi). Upewnij się, że ładowarka jest prawidłowo podłączona do lusterka oraz zapalniczki samochodowej. W momencie uruchomienia zapłonu, kamera automatycznie się uruchomi i zacznie nagrywać. Jeśli wybierzemy bieg wsteczny i zapalą się tylne światła cofania, kamera przełączy widok na wyświetlaczu lusterka automatycznie. Będzie można obserwować obraz z tyłu samochodu podczas cofania. Klawiszami GÓRA/DÓŁ można regulować położenie linii odniesienia na wyświetlaczu.

13. Tryb parking (opcjonalnie)

W trybie parking, kamera zamontowana w aucie monitoruje auto za pomocą czujnika uderzeniowego. Jeśli wykryje poruszenie się auta lub uderzenie, zautomatycznie się włączy i zacznie nagrywać. Po około 20 sekundach automatycznie się wyłączy.

KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie, akumulatory.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres Info@kgktrade.pl.

Dane kontaktowe oraz adres serwisu: **Xblitz, KGK TRADE S.C. os. Urocze 4, 31-952 Kraków**

<i>Dane sprzedawcy / dystrybutora:</i>	<i>Data sprzedaży:</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

