

Uruchomienie MUSB-4/1

1. Połączyć Odbiornik z Nadajnikiem za pomocą skrętki.
2. **NIE PODŁĄCZAJĄC** napięcia zasilania do nadajnika, podłączyć myszkę do nadajnika.
3. **PODŁĄCZAMY** zasilacz do nadajnika. Po podłączeniu dioda kontrolna zacznie mrugać. Oznacza ona parowanie myszki z nadajnikiem.
UWAGA! Kiedy następuje parowanie nie należy ruszać myszką. Musi ona pozostać wtedy w bezruchu. W przeciwnym wypadku zestaw nie będzie działał.
4. Dopiero teraz podłączamy odbiornik poprzez przewód USB do komputera.
UWAGA! Odbiornik zasilany jest z portu USB, dlatego aby urządzenie miało zasilanie należy przewód USB wpiąć w wejście oznaczone "POWER USB1"

W przypadku zaniku napięcia w sieci odbiornik należy odpiąć od złącza USB, a następnie powtórzyć kroki jak w punktach od 2 do 4.