


Uchwyt ścienny


BRATECK-PLB-6N



Po zawieszeniu monitora dokręć dwie śruby zabezpieczające za pomocą klucza imbusowego.

Śruba

4. Regulacja monitora




Pokrętko blokady regulacji pochylenia

+15°
-15°

Aby pochylić monitor poluzuj pokrętko zaznaczone na rysunku powyżej.

Konserwacja

- Sprawdzaj co określony czas (co najmniej co 3 miesiące) stan mocowania uchwytu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.
- W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z dystrybutorem urządzenia.



UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

PLB-6N



200x200/300x300
400x200/400x400

47"
MAX



Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie montażu uchwyty należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Uchwyt może być montowany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż uchwyty może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.

Montaż uchwyty może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności techniczne i manualne lub przez wykwalifikowany personel techniczny.

Upewnij się, czy ściana wytrzyma obciążenie uchwyty wraz z urządzeniem.


Montaż uchwyty powinien być przeprowadzony przez dwie osoby.

Śruby montażowe powinny być dokręcone z odpowiednią siłą, tak aby nie zostały uszkodzone.

Uchwyt nadaje się tylko do montażu wewnątrz pomieszczeń

Zawartość zestawu

WAŻNE: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy. W razie braku jakiegokolwiek elementu proszę o kontakt z dystrybutorem.




mocowanie ściennie (x1)
A



adapter
strona lewa (x1) B




adapter
strona prawa (x1) C




klucz imbusowy
(x1) D


Opakowanie M




M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



Podkładka (x4)
M-F



Podkładka dystansowa
- mała (x8) M-G



Podkładka dystansowa
- duża (x4)
M-H

Opakowanie W



ST6.3x55 (x6)
W-A





kołek rozporowy (x6)
W-B





D6 Podkładka (x6)
W-C

1a. Montaż do drewnianych konstrukcji ścian






Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwyty i zaznacz punkty do wywiercenia otworów

Wykonaj otwory za pomocą wiertarki





Przykręć uchwyt do ściany za pomocą śrubokręta lub wkrętarki




! OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, czy wkręty mocujące znajdują się środkowej części słupków drewnianych. Do montażu zaleca się stosowanie wykrywaczy drewna w ścianie.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości i bezpieczeństwa zamontowanego uchwyty.



1b. Montaż do ścian betonowych





Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwyty i zaznacz punkty do wywiercenia otworów



Wykonaj otwory za pomocą wiertarki




Screw the wall plate onto the wall




! OSTRZEŻENIE

- Przed montażem należy ocenić stan i wytrzymałość ściany, do której będzie montowany uchwyt. Jeśli wymagają tego wymogi bezpieczeństwa, należy długość oraz grubość kołka rozporowego dobrać indywidualnie do materiału z jakiego wybudowana jest ściana.
- Osoba montująca uchwyt zobowiązana jest do sprawdzenia wytrzymałości i bezpieczeństwa zamontowanego uchwyty.


2. Montaż uchwyty do monitora



2-1 dla monitorów z płaskim tylnym panelem



2-2 dla pozostałych monitorów



Informacja: Podczas montażu mocowania do monitora należy dobrać długość śrub w zależności od typu monitora /TV.

• Ustaw mocowanie w środkowej części monitora/TV.

! Wszystkie śruby dokręcić z odpowiednią siłą.

3. Montaż monitora na uchwycie.

